



Prestigio TV-Tuner

User's Manual

Instrukcja użytkownika

Příručka uživatele

Návod na použitie

Руководство пользователя

Navodila za uporabnike



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) WARNING

Instruction to Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment has been certified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to part 15 of the FCC rules. Only peripherals (computer input / output devices, terminals, printers etc.) certified to comply to the Class B limits may be attached to this computer. Operation with noncertified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Remarks

To meet FCC requirement, shielded cables are required to connect the device to a personal computer or other Class B certified device.

Information to Users

The unit is for office equipment used. Any change or modifications expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT INFORMATION

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. 	 The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product enclosure that may be of sufficient level to constitute a risk of electric shock to persons.
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BACK COVER. NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within a triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

IMPORTANT:

To aid reporting in case of loss or theft, please record the TV's model and serial numbers in the space provided. The numbers are located at the rear of the TV.

Model no.:

Serial No.:

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Electricity is used to perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. However, improper use can result in electric shock and /or fire. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product. To ensure your safety and prolong the service life of your product, please read the following precautions carefully before using the product.

- Read instructions - All operating instructions must be read and understood before the product is operated.
- Keep this manual in a safe place - These safety and operating instructions must be kept in a safe place for future reference.
- Observe warnings - All warnings on the product and in the instructions must be observed closely
- Follow instructions - All operating instructions must be followed.
- Attachments - Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer. Use of inadequate attachments can result in accidents.
- Entering of objects and liquids - Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage exists in the product, inserting an object can cause electric shock and / or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
- Servicing - Do not attempt to service the product by yourself. Removing covers can expose you to high voltage and other dangerous conditions. Request a qualified service person to perform servicing.
- Repair - If any of the following conditions, unplug the power cord from the AC outlet, and request a qualified service person to perform repairs.
 - a. When a liquid was spilled on the product or when objects have fallen into the product.
 - b. When the product has been exposed to rain or water.
- Cleaning - Unplug the power cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a damp cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- Water and moisture - Do not use the product near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink and laundry tub, swimming pool and in a wet basement.
- Stand - Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the manufacturer's instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.
- When relocating the product placed on a cart, it must be moved with utmost care. Sudden stops, excessive force and uneven floor surface can cause the product to fall from the cart.
- Ventilation - The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and / or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- If an outside antenna is connected to the television equipment, be sure the antenna system is grounded so as to provide enough protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
- For added protection to this television equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.

- An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

PACKING CONTENTS (FIG. 1)

The package contains:

1. TV tuner
2. User manual

USING THE REMOTE CONTROL

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor window. Objects between the remote control and sensor window may prevent proper operation.

Cautions regarding use of remote control

- Do not expose the remote control to shock.
In addition, do not expose the remote control to liquids, and do not place in an area with high humidity.
- Do not install or place the remote control under direct sunlight. The heat may cause deformation of the unit.
- The remote control may not work properly if the remote sensor window of the main unit is under direct sunlight or strong lighting. In such a case, change the angle of the lighting or LCD TV set, or operate the remote control closer to the remote sensor window.

Battery for the Remote Control (fig. 2)

If the remote control fails to operate the LCD color TV functions, replace the batteries in the remote control.

1. Open the battery bracket.
 - Press the hook to release the lock before pulling out the battery bracket.
 - While the bracket lock is released, pull the battery bracket out of the remote control.
2. Insert battery.
 - Place the battery onto the bracket.
3. Push the bracket inside the remote control with the battery on it.

Caution !

Cautions regarding batteries

Improper use of batteries can result in a leakage of chemicals and / or explosion. Be sure to follow the instructions below.

- Place battery with their terminals corresponding to the (+) and (-) indications.
- Different types of batteries have different characteristics. Do not mix batteries of different types.
- Remove batteries when they become weak.
- The battery supplied with the product may have a shorter life expectancy due to storage conditions.
- If the remote control is not used for an extended period of time, remove the batteries from the remote control.

Rear Connectors (fig. 3)

- A. AC Inlet
- B. Video
- C. Audio(R)(L)
- D. S-Video
- E. Audio(R)(L)
- F. YCbCr
- G. Audio(R)(L)
- H. D-Sub Connector
- I. RF Connector (TV tuner)
- J. Earphone
- K. Line-out

ANTENNA CONNECTION

ANTENNAS

- The antenns requirements for good color television reception are more important than those for black & white television reception. For this reason, a good quality outdoor antenna is strongly recommended.
The following is a brief explanation of the type of connections that are provided whith the various antenna systems. See Fig. 4
- 1. A 75-ohm system is generally a round cable with F-type connector that can easily be attached to a terminal without tools (not supplied).
- 2. A 300-ohm system is a flat "twin-lead" cable that can be attached to a 75-ohm terminal through a 300-75-ohm adapter (not supplied).

OUTDOOR ANTENNA CONNECTION (Fig. 5)

- Use one of the following two diagrams if you connect an outdoor antenna.
A: Using a VHF/UHF combination outdoor antenna.
B: Using separate VHF and / or UHF outdoor antennas.
- Connect the outdoor antenna cable lead-in to the ANT.terminal on the rear of the TV set.

CONTROL OPTIONS (FIG. 6)

Note:

- **Input Select, Exit, CH(▲)UP/(▼)DOWN, VOL(◀)-(▶)+, and MENU** on the main unit have the same functions as the same buttons on the remote control. Fundamentally, this operation manual provides a description based on operation with the remote control.

OSD FUNCTION KEYS OPERATION:

Use the "INPUT" function key to change the display setting mode. There are five display setting modes of **PC, TV, AV, SV & YCbCr** available in this product.

On any four of the following display mode (**PC, AV, SV or YCbCr**), it will automatically return to TV mode if user press CH+ (▲) or CH- (▼) key.

For PC Setting Mode:

Some direct function keys are as follows:

Press the "AUTO" key to auto adjust the picture quality to default setting. It will take few seconds to adjust the screen setting when "Auto Adjusting..." message displays on the screen.

Press the "+" or "-" keys to increase or decrease the audio volume.

OSD operation: (Image Page) (fig. 7)

Press the "MENU" key, the "Image Page" will be available for adjustment. There are six items such as Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-Position & V-position available for adjustment. (Press the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.)

Press the "MENU" key again to enter (highlight) the item and use "+" or "-" keys to adjust the value.

Use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items and use "+" or "-" keys again to adjust the value.

Use the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.

In the PC Setting Mode, press the "DOWN" key to select "Color Temperature Page," "OSD Page," "Audio page," "Factory Page" & "PIP/POP Page."

Color Temperature Page (fig. 8):

There are three modes available: 6500K, 7500K, 9300K.

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the color temperature or further down to "R," "G" or "B" items and use "+" or "-" keys to adjust the setting value.

OSD Page (fig. 9):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value.

Audio Page (fig. 10):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value.

Factory Page (fig. 11):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to execute the function.

PIP/POP Page (fig. 12):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to execute the function or adjust the value.

For TV Setting Mode:

Some direct function keys are as follows:

Press the "+" or "-" keys to increase or decrease the audio volume.

Press the "UP" or "DOWN" keys to select the Channel.

OSD operation:

Press the "MENU" key, the "System Page" will be available for adjustment. There are five items such as TV System, Auto Search, MTS, Channel Edit & Clean Memory for adjustment. (Press the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.)

Press the "MENU" key again to enter (highlight) the first item and use "+" or "-" keys to adjust the value.

Use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items and use "+" or "-" keys again to adjust the value.

Use the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.

In the TV Setting Mode, press the "DOWN" key to select "Image Page," "OSD Page," "Audio page" & "Display Page."

TV System Page (fig. 13):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to execute the function.

OSD Page (fig. 14):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Image Page (fig. 15):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value.

There are three modes available for selection: Standard, ViVid or Favorite.

Audio Page (fig. 16):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Display Page (fig. 17):

There are six items such as "Close Caption," "V-Chip Setting," "Timer," "Aspect," "Noise Reduce" & "Recall Default" available for adjustment.

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Close Caption item selections: CC1, CC2, TT1, TT2.

Timer item selections: 30, 60, 90, Mins.

Aspect item selections: Normal, 1:1, 4:3.

Noise Reduce item selections: Weak, Medium, Strong.

For AV Setting Mode:

Some direct function keys are follows:

Press the "+" or "-" keys to increase or decrease the audio volume.

OSD operation:

Press the "MENU" key, the "Image Page" will be available for adjustment. There are five items such as Brightness, Contrast, Sharpness, Color & Tint available for adjustment. (Press the "EXIT" key to exit or return one level up of the OSD menu.)

Image Page (fiG. 18):

Press the "MENU" key again to enter (highlight) the item and use "+" or "-" keys to adjust the value.

Use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items and use "+" or "-" keys again to adjust the value.

Use the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.

In the AV Setting Mode, press the "DOWN" key to select "OSD Page", "Audio page" & "Display Page."

There are three modes available for selection: Standard, ViVid or Favorite.

OSD Page (fiG. 19):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Audio Page (fiG. 20):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Display Page (fiG. 21):

There are six items such as "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect", "Noise Reduce" & "Recall Default" available for adjustment.

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.

After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Close Caption item selections: CC1, CC2, TT1, TT2.

Timer item selections: 30, 60, 90, Mins.

Aspect item selections: Normal, 1:1, 4:3.

Noise Reduce item selections: Weak, Medium, Strong.

For SV Setting Mode:

Some direct function keys are as follows:

Press the "+" or "-" keys to increase or decrease the audio volume.

OSD operation:

Press the "MENU" key, the "Image Page" will be available for adjustment. There are five items such as Brightness, Contrast, Sharpness, Color & Tint available for adjustment. (Press the "EXIT" key to exit or return one level up of the OSD menu.)

Image Page (fig. 22):

Press the "MENU" key again to enter (highlight) the item and use "+" or "-" keys to adjust the value.
Use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items and use "+" or "-" keys again to adjust the value.
Use the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.

In the SV Setting Mode, press the "DOWN" key to select "OSD Page", "Audio page" & "Display Page." There are three modes available for selection: Standard, ViVid or Favorite.

OSD Page (fig. 23):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.
After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Audio Page (fig. 24):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.
After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Display Page (fig. 25):

There are six items such as "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect", "Noise Reduce" & "Recall Default" available for adjustment.

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.
After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Close Caption item selections: CC1, CC2, TT1, TT2.

Timer item selections: 30, 60, 90, Mins.

Aspect item selections: Normal, 1:1, 4:3.

Noise Reduce item selections: Weak, Medium, Strong.

For YCbCr Setting Mode:

Some direct function keys are as follows:

Press the "+" or "-" keys to increase or decrease the audio volume.

OSD operation:

Press the "MENU" key, the "Image Page" will be available for adjustment. There are five items such as Brightness, Contrast, Sharpness, Color & Tint available for adjustment. (Press the "EXIT" key to exit or return one level up of the OSD menu.)

Image Page (fig. 26):

Press the "MENU" key again to enter (highlight) the item and use "+" or "-" keys to adjust the value.
Use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items and use "+" or "-" keys again to adjust the value.

Use the "EXIT" key to return one level up of the OSD menu.

In the YCbCr Setting Mode, press the "DOWN" key to select "OSD Page", "Audio page" & "Display Page." There are three modes available for selection: Standard, ViVid or Favorite.

OSD Page (fig. 27):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.
After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Audio Page (fig. 28):

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.
After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Display Page (fig. 29):

There are six items such as "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect", "Noise Reduce" & "Recall Default" available for adjustment.

Use the "MENU" Key to highlight the first item and use the "UP" or "DOWN" keys to select the desired items.
After the desired item has been selected, use the "+" or "-" keys to adjust the value or execute the function.

Close Caption item selections: CC1, CC2, TT1, TT2.

Timer item selections: 30, 60, 90, Mins.

Aspect item selections: Normal, 1:1, 4:3.

Noise Reduce item selections: Weak, Medium, Strong.

BASIC OPERATION

Volume (Direct control) or control (fig. 30)

1. Press ► to increase the sound volume. The control bar of the indicator increases.
2. Press ◀ to decrease the sound volume. The control bar of the indicator decreases.

To mute the sound

1. Press **MUTE** to temporarily turn off the sound.
2. Press **MUTE** to sound back to the previous level.

ON / OFF Control (fig. 31)

To turn off the LCD TV

Press  on the remote control. The Power indicator will turn off.

To turn the LCD TV back on

Press  again. The Power indicator will turn green.

Changing the channels on TV (fig. 32)

On any four of the following display mode (**PC, AV, SV or YCbCr**), it will automatically return to TV mode if user press CH+ () or CH- () key.

Changing channels by using **Channel Select** on the remote control

- This LCD TV set allows you to select up to 125 channels (1 to 125). To select a channel, enter a 1- or 2- or 3-digit number or use channel up and channel down.

To select a 1- or 2-digit channel number (e.g., channel 5):

1. Press the 0 button.
2. Press the 5 button.
* or press 5 button only.

To select a 3-digit channel number (e.g., channel 115):

Complete the following procedure within 4 seconds.

1. Press the 10+ button.
2. Press the 1 button.
3. Press the 5 button.

Note:

- The 3-digit channel number can be selected only when the receiving mode is set to CABLE in CH-SETTING. (For details on setting the receiving mode.)

EXIT:

- **Function key**: After entering the OSD menu, press **EXIT** function key to return one level up of the directory. Pressing **EXIT** function when initial OSD displayed, you can close the OSD menu.

Adjusting the PICTURE MODE Settings (fig. 33)

Press "PICTURE MODE" Selects Brightness settings in circulate sequence, The "PICTURE MODE" includes three different brightness choice "STANDARD / VIVID / FAVORITE".

Standard: A fixed brightness for normal viewing condition.

Vivid: For higher ambient light viewing condition.

Favorite: User's setting, allow user adjust the setting to personal preference.

Adjusting the LANGUAGE Settings (fig. 34)

The language for the On-Screen Display can be ENGLISH, SPANISH, FRENCH, ITALY or DUTCH.

1. Press  to display the MENU screen.
2. Press  key to select OSD page.
3. Press  to enter Language selection.
4. Press  or  to select LANGUAGE.

SET UP ON TV (fig. 34)

It is necessary to set the receiving mode to AIR or CABLE channels to receive locally broadcast TV programs.

1. Press  to display the MENU screen.
2. Press  key again to highlight the item of TV system.
3. Press  or  to select TV system. (air or cable)

CHANNEL EDIT ON TV (fig. 34)

• Adding weak or additional channels or erasing unwanted channels from TV memory.

1. Press ▲ or ▼ keys to select each desired channel.
2. Press ⏻ key again to highlight the first item.
3. Press ▼ key to highlight channel edit item.
4. USE ◀ or ▶ to set this item to yes.
5. Press ⏻ key again to bring up Add./Erase page.
6. Press ◀ key to erase the selected channel or press ▶ key to add the selected channel.

INPUT SELECT (fig. 35)

1. Press **INPUT SELECT** key to bring up "Select Source" dialog.
 2. Press **INPUT SELECT** key again (or to use ◀ or ▶ keys) to select desired input source.
 3. Press **MENU(ENTER)** key to enter the selected mode.
- * If MENU(ENTER) key has not been pressed, it will automatically enter the selected mode after few seconds.

ADJUSTING THE V-CHIP SETTINGS

V-CHIP

- This function allows TV programs to be restricted and TV usage to be controlled based on FCC data. It prevents children from watching violent or sexual scenes that may be harmful.
- Restriction of TV programs includes two ratings that contain information about the program: the MOVIE rating and the TV rating. The MOVIE rating is restricted by age. TV rating is restricted by age and content.
- Since a TV program may use either the MOVIE rating or the TV rating, both should be adjusted for complete control.

MOVIE RATING

RATING	
G	GENERAL AUDIENCES. All ages admitted.
PG	PARENTAL GUIDANCE SUGGESTED. Some material may not be suitable for children.
PG-13	PARENTAL STRONGLY CAUTIONED. Some material may be inappropriate for children under 13.
R	RESTRICTED. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian.
NC-17	NO ONE 17 AND UNDER ADMITTED.
X	X is an older rating that is unified with NC-17 but may be encoded in the data of older movies.

MOVIE RATING (examples)

Example 1: PG-13 in the age-based rating is selected, this will also automatically block the higher ratings R, NC-17 and X.

Example 2: R in the age-based rating is selected, this will also automatically block the higher ratings NC-17 and X.

Note: The MOVIE rating is only age-based.

TROUBLESHOOTING

Problem	Check item
There is no picture or sound	· Make sure the Power cord is properly inserted in the power outlet. · Reception other than those of broadcasting stations can be considered. · Make sure the input mode is correctly set by your selected input. · Make sure the main power switch of the main unit is on.
There is no sound.	· Make sure the volume is not set to minimum. · Make sure the sound is not set to mute. · Make sure that headphones are not connected. · Make sure source input by setting are not connected.
There is no picture or sound, just noise.	· Make sure the antenna cable is properly connected. · Consider whether TV/PC/AV/S-V/Y,Cb,Cr signals are being properly received.
Picture is not clear.	· Make sure the antenna cable is properly connected. · Consider whether TV signals are being properly received.
Picture is light or improperly tinted.	· Check color adjustment. · Check tint setting.
The picture is too dark.	· Check the Brightness setting. · Fluorescent lamp may have reached the end of service life.
Remote control does not work.	· Check the battery of the remote controller. · Make sure the remote sensor window is not under strong fluorescent lighting.
The picture is not sharp.	· The reception may be weak. · Make sure the antenna is facing the right direction. · Check the sharpness function.
The picture is doubled or tripled.	· Make sure the antenna is facing the right direction. · There may be reflected electric waves from mountains or buildings.
The picture is spotted.	· There may be interference from automobiles, trains, high voltage lines, neon lights, etc. · There may be interference between the antenna cable and power cable. Try positioning them further apart.
There are stripes on the screen or colors fade.	· Is the unit receiving interference from other devices? Transmission antennas of radio broadcasting stations and transmission antennas of amateur radios and cellular phones may also cause interference. · Use the unit as far apart as possible from devices that may cause possible interference.

OSTRZEŻENIE KOMISJI FEDERALNEJ OD KOMUNIKACJI (FCC)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Sprzęt został przebadany i jest zgodny z charakterystykami urządzeń cyfrowych Klasy B wg części 15 przepisów FCC

Poniższe instrukcje są ustalone dla zapewnienia prawidłowego sposobu instalowania i użytkowania sprzętu w pomieszczeniu. Ten sprzęt wytwarza fale radiowe, więc jeśli instalacja oraz wykorzystanie sprzętu nie są zgodne z niniejszą instrukcją, może to spowodować niedopuszczalne zakłócenia radiokomunikacyjne. Jednak nie można zagwarantować całkowitego usunięcia takich zakłóceń.

Jeśli sprzęt wywołuje niedopuszczalne zakłócenia sygnału radiowego lub zdalnego, które ujawnia się przez włączenie/ wyłączenie sprzętu, można próbować usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku niżej wymienionych sposobów.

- Przekręcić lub przesunąć antenę odbiorczą
- Powiększyć długość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć sprzęt do gniazda obwodu, innego niż gniazdo, do którego jest podłączony odbiornik

Dany sprzęt został przebadany i jest zgodny z charakterystykami urządzeń cyfrowych Klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Urządzenia zewnętrzne (urządzenia wprowadzenia/ wyprowadzenia komputera, terminale, drukarki itd.) odpowiadające tylko klasie B mogą być wykorzystywane z komputerem. Wykorzystanie urządzeń zewnętrznych nie posiadających atestu może spowodować zakłócenia odbioru sygnałów radiowych.

UWAGI

Zgodnie z wymaganiami FCC przy podłączeniu urządzenia do komputera PC czy innych urządzeń posiadających atest Klasy B należy stosować kable ekranowane.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku innych zastosowań nie przewidzianych przez producenta może to grozić utratą gwarancji.

WAŻNE INFORMACJE

OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ PRODUKTU NA WILGOĆ LUB DESZCZ

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.  CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BACK COVER. NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 Znak błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego uprzedza użytkownika o obecności „niebezpiecznego napięcia” niez izolowanego wewnątrz korpusu produktu, mogącego spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  Wykrzyknik w trójkącie uprzedza użytkownika o tym, że w dokumentacji towarzyszącej produktowi są ważne instrukcje dotyczące użytkowania czy naprawy sprzętu.
--	---

OSTRZEŻENIE: Zgodnie z przepisami FCC wszelkie niesankcjonowane zmiany lub modyfikacje danego sprzętu, nie zatwierdzone przez producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do gwarancji.

UWAGA: W CELU ZAPOBIEGANIA PORAŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY WŁOŻYĆ WTYCZKE ZASILANIA MONITORA DO GNIAZDA Z BOLCEM UZIEMNIĄCYM DO KOŃCA

WAŻNE: żeby ułatwić opis produktu w przypadku straty czy kradzieży zapiszcie Państwo nazwę modelu i numer seryjny w odpowiednim miejscu. Numery są rozmieszczone na tylnej części Wyświetlacza.

Model #:

Numer serii:

POWAŻNE ŚRODKI ZAPOBEGAWCZE

Energia elektryczna może doprowadzić do urazów oraz uszkodzenia sprzętu w razie nieprawidłowego wykorzystania. Dany produkt opracowano i wytworzono z uwzględnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednak nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie elektryczne i/ lub pożar. Aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa proszę przestrzegać następujących instrukcji podczas instalowania, wykorzystania oraz czyszczenia produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przedłużenia terminu ważności wyświetlacza LCD proszę dokładnie się zapoznać z następującymi środkami ostrożności przed użytkowaniem produktu.

- Przeczytać instrukcję – Wszystkie instrukcje dotyczące użytkowania należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania.
- Przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu.
- Zachowywać środki ostrożności – Należy dokładnie przestrzegać wszystkich ostrzeżeń co do danego produktu podanych w instrukcji.
- Przestrzegać instrukcji – Trzeba zachowywać wszystkie przepisy dotyczące użytkowania
- Złączniki – Nie wolno stosować urządzeń, które nie są zalecane przez producenta. Wykorzystanie niezalecanych urządzeń może spowodować zniszczenie sprzętu.
- Wkładanie przedmiotów i płynów do sprzętu – Kategorycznie nie wolno wkładać przedmiotów do otworów sprzętu. W produkcie jest wysokie napięcie, więc wkładanie przedmiotów może spowodować porażenie elektryczne i/ lub zwarcie. Z tego samego powodu nie wolno dopuszczać, do kontaktu produktu z wodą lub innymi płynami.
- Obsługa – Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu. Otwierając pokrywkę można się narażać na działanie wysokiego napięcia. Po naprawie należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.
- Naprawa – W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji, należy odłączyć przewód zasilania od gniazda i zwrócić się do autoryzowanego serwisu po dokonanie naprawy.
 - a. Jeśli na monitor wylano płyn lub wpadł do środka jakokolwiek przedmiot.
 - b. Jeśli produkt poddano oddziaływaniu deszczu lub wody
- Czyszczenie – Odłączyć przewód zasilania od gniazda przed czyszczeniem produktu. Do czyszczenia produktu należy stosować wilgotną szmatkę. Nie stosować do czyszczenia środków w płynie lub aerosolu.
- Woda i wilgoć – Nie korzystać z monitora blisko wody, na przykład przy kąpeli, umywalce, zlewozmywaku, pralce, basenie lub w wilgotnej piwnicy.
- Ustawienie – Nie należy umieszczać monitora na ruchomej podstawie, stojaku, statywie lub stole. Ustawienie monitora na ruchomej podstawie może doprowadzić do jego upadku, co może spowodować poważne uszkodzenie produktu. Należy stosować podstawkę, stojak, statyw, trzymak czy stół, polecane przez producenta lub sprzedawane się razem z sprzętem. Przy mocowaniu produktu na ścianie koniecznie należy stosować się do instrukcji producenta. Proszę stosować tylko sprzęt montażowy zalecany przez producenta.
- Przy przesuwaniu ustawionego na podstawie monitora należy przesuwąć go z maksymalną ostrożnością. Nagłe zatrzymanie się, lub/ i nierówna powierzchnia mogą doprowadzić do wysunięcia produktu z podstawki.
- Wentylacja – Otwory wentylacyjne i inne w korpusie są przewidziane do wentylacji. Nie wolno ich zamykać oraz blokować o ile niedostateczna wentylacja może doprowadzić do przegrzania i/ lub utraty praw do gwarancji. Nie wolno ustawiać produktu na łóżku, kanapie, dywanie i innych analogicznych powierzchniach, ponieważ mogą one zablokować otwory wentylacyjne. Dany produkt nie jest przewidziany do instalowania wbudowanego; nie wolno umieszczać produktu w zamkniętej przestrzeni, na przykład szafce do książek lub na półce, jeśli nie ma dostatecznej wentylacji zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli zewnętrzna antena jest podłączona do tunera, proszę sprawdzić czy przewód anteny został uziemiony tak aby zabezpieczyć sprzęt przed wahaniami prądu i ładunkami elektrostatycznymi.
- Dla dodatkowej ochrony wyposażenia telewizyjnego w czasie burzy lub w czasie dłuższego okresu niewykorzystania, wyłączajcie sprzęt i odłączajcie antenę telewizyjną. Zapobiega to uszkodzeniu sprzętu przez uderzenie pioruna i wahania prądu.
- Antena zewnętrzna musi być ustalona z dala od linii elektrycznych. Przy ustawianiu anteny zewnętrznej należy zachowywać ostrożność, tak aby nie dotknąć anteną linii elektrycznej. Taki kontakt może być śmiertelnie niebezpieczny!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (RYS. 1)

Pakowanie zawiera:

1. TV tuner
2. Instrukcję użytkowania.

KORZYSTANIE Z PILOTA

- Korzystając proszę kierować go w stronę okienka sensoru. Przedmioty znajdujące się między sensorem a pilotem mogą zakłócać pracę pilota.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PILOTA

- Chronić pilota przed wstrząsami (upadki, uderzenia). Nie narażać pilota na działanie jakiegokolwiek cieczy oraz nie przechowywać w miejscach o podwyższonej wilgoci.
- Nie narażać pilota na bezpośrednie promienie słoneczne. Wysoka temperatura może spowodować odkształcenia urządzenia.
- Pilot może źle działać jeżeli okienko sensoru monitora znajduje się w polu oświetlenia promieniami słonecznymi lub pod wpływem mocnego oświetlenia. W takim przypadku należy zmienić kąt oświetlenia lub kąt nachylenia wyświetlacza albo też zmniejszyć odległość między pilotem a monitorem.

BATERIA DO PILOTA (RYS. 2)

Jeśli sterowanie zdalne nie działa, należy wymienić baterie w pilocie.

1. Otworzyć miejsce na baterie.
 - Nacisnąć na haczyk, aby otworzyć zamek pokrywki baterii.
 - Kiedy zamknięcie baterii jest otwarte, zdjąć pokrywkę baterii z pilota.
2. Wstawić baterię.
 - Wstawić baterię na miejsce w pilocie.
3. Zabezpieczyć baterie przykrywką wstawiając ją do pilota

UWAGA!

OSTRZEŻENIA CO DO BATERII

Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować przeciekanie chemikali i/ lub wybuch. Proszę przestrzegać poniższych przepisów.

- Umieszczać bieguny baterii odpowiednio do znaków (+) i (-).
- Różne typy baterii mają różne charakterystyki. Nie można stosować jednocześnie baterii różnych typów.
- Należy wymieniać baterie gdy są zużyte.
- Baterie dostarczone razem z produktem mogą mieć krótszy okres użytkowania z powodu czasu przechowywania u dostawcy.
- Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy okres czasu, proszę z niego wyjmować baterie.

GNIAZDA WEJŚCIA NA TYLNEJ ŚCIANCE (RYS. 3)

- A. Wejście do prądu zmiennego
- B. Video
- C. Audio (R) (prawy) (L) (lewy)
- D. S-Video
- E. Audio (R) (prawy) (L) (lewy)
- F. YCbCr

G. Audio (R) (prawy) (L) (lewy)
H. D-Sub
I. Connector RF (TV tuner)
J. Słuchawki
K. Wyjście liniowe

PL

PODŁĄCZENIE ANTENY

ANTENY

- Zmieszczamy krótki opis typów połączeń, które wykorzystuje się z różnymi systemami antenowymi. (RYS 4)
1. System 75 Ω jest okrągłym kablem z connectorem F-tytu, jest prosty w podłączeniu bez wyposażenia specjalnych. (nie włączone w komplet).
 2. System 300 Ω – płaski podwójny kabel, który podłącza się do wejścia na 75 Ω przez adapter 300-75 Ω (nie włączony w komplet).

PODŁĄCZENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ (RYS. 5)

- przy podłączaniu anteny zewnętrznej proszę się kierować jednym z podanych schematów.
- R: Podłączanie kombinowanej VHF/UHF anteny zewnętrznej.
B: Podłączanie oddzielnych anten zewnętrznych VHF i UHF.
- Podłączanie końcówki anteny zewnętrznej do wejścia ANT na tylniej ścianie monitora (do tunera).

OPCJE KONTROLI (RYS. 6)

UWAGA:

- Wybór sygnału wejściowego, Wyjście, CH()UP / ()DOWN (do góry/w dół), VOL() - / () +(dźwięk), i MENU na bloku głównym mają identyczne funkcje z guzikami na pulpicie kierowania.

KLAWISZ FUNKCJI MENU:

Klawisz INPUT jest wykorzystywany do zmiany rodzaju ustawienia monitora. Jest 6 rodzajów ustawienia monitora odpowiednio dla: PK, TV, AV, SV i YCbCr.

Z każdego z następujących 4 rodzajów ustawienia monitora (PC, AV, SV lub YCbCr) produkt automatycznie przywraca ustawienie TV jeśli zostaną naciśnięte przyciski CH (+) lub CH (-).

Ustawienie trybu PC

Przyciski funkcyjne:

Proszę nacisnąć przycisk "AUTO" po włączeniu monitora. Instalacja może trwać kilka chwil, proszę poczekać aż na monitorze pojawi się napis "Autoinstalacja".

Dźwięk. Proszę nacisnąć przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

MENU EKRANU (RYS. 7)

Po naciśnięciu przycisku "MENU" pojawi się strona z ikonami do ustawienia parametrów monitora. Jest 6 parametrów do ustawienia: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-Position (pozycja wertykalna) i V-Position (pozycja horyzontalna). (Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT").

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT".

W trybie ustawienia PC, proszę nacisnąć przycisk "DOWN", aby wybrać "Color Temperature Page" (strona temperatury kolorów) "OSD Page" ("stronę menu ekranu"), "Audio Page" ("Stronę dźwięku"), "Factory Page" ("Stronę producenta") i "PIP/POP Page" ("Stronę PIP/POP").

USTAWIENIE TEMPERATURY KOLORÓW (RYS. 8)

Są dostępne trzy rodzaje pracy: 6500K, 7500K, 9300K.

Nacisnąć przycisk "MENU", żeby wyróżnić pierwszy punkt, potem klawisze "UP" ("W GÓRĘ") lub "DOWN" ("W DÓŁ"), żeby wybrać temperaturę kolorową i dalej punkty "R" (czerwony), "G" (zielony) lub "B" (granatowy) oraz stosować klawisze "+" lub "-" do wyregulowania poziomu.

STRONA MENU EKRANU (RYS. 9)

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wybrać pierwszy punkt oraz stosować klawisze "UP" ("W GÓRĘ") lub "DOWN" ("W DÓŁ") do wyboru potrzebnych punktów.

Po dokonaniu wyboru potrzebnego punktu wyregulować poziom stosując klawisze "+" i "-".

STRONA DŹWIĘKU (RYS. 10)

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wybrać pierwszy punkt oraz stosować klawisze "UP" ("W GÓRĘ") lub "DOWN" ("W DÓŁ") do wyboru potrzebnych punktów.

Po dokonaniu wyboru potrzebnego punktu wyregulować poziom stosując klawisze "+" i "-".

STRONA PRODUCENTA (RYS. 11)

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wybrać potrzebny punkt oraz stosować klawisze "UP" ("W GÓRĘ") lub "DOWN" ("W DÓŁ") do wyboru potrzebnych punktów.

Po dokonaniu wyboru potrzebnego punktu wyregulować poziom stosując klawisze "+" i "-".

STRONA PIP/POP (RYS. 12):

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wybrać potrzebny punkt oraz stosować klawisze "UP" ("W GÓRĘ") lub "DOWN" ("W DÓŁ") do wyboru potrzebnych punktów.

Po dokonaniu wyboru potrzebnego punktu wyregulować poziom stosując klawisze "+" i "-".

Ustawienie trybu TV:

Klawisze funkcyjne:

Dźwięk. Proszę nacisnąć przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

Proszę nacisnąć przycisk "UP" lub "DOWN", aby wybrać kanał.

MENU EKRANU:

Po naciśnięciu przycisku "MENU", pojawi się "System Page" ("systemowa strona"). Jest 5 parametrów do ustawienia - TV System, Auto Search, MTS, Channel Edit i Clean Memory. (Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT").

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.
Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT".
W trybie ustawienia TV proszę nacisnąć przycisk "DOWN", aby wybrać "Image Page" ("Stronę obrazków"), "OSD Page", "Audio Page" lub "Display Page".

SYSTEMOWA STRONA TV (RYS. 13):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA MENU MONITORA (RYS. 14):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA OBRAZKÓW (RYS. 15):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Dostępne są 3 opcje do wyboru: Standard, ViVid (jaskrawy) lub Favourite.

STRONA DŹWIĘKU (RYS. 16):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA MONITORA (RYS. 17):

Dostępne jest 6 funkcji: "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect" ("Proporcje"), "Noise Reduce" ("Słumienie szumu") i Recall Default ("Odtworzenie ustawień po wyłączeniu").

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Modyfikacje ustawień zastawki finalnej (Close Caption): ŃŃ1, ŃŃ2, ŃŃ1, ŃŃ2.

Modyfikacje ustawień timera: 30, 60, 90 minut.

Modyfikacje ustawień proporcji: Normal, 1:1, 4:3.

Modyfikacje ustawień słumienia szumu: Słaby, średni, silny.

Ustawienia trybu AV:

Klawisze funkcyjne:

Dźwięk. Proszę nacisnąć przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

MENU EKRANU:

Po naciśnięciu przycisku "MENU", pojawi się "System Page" ("systemowa strona"). Jest 5 parametrów do ustawienia: Brightness (jasność), Contrast, Sharpness (Ostrość), Color i Tint (Intensywność). (Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT").

STRONA OBRAZKÓW (RYS. 18):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT".

W trybie ustawienia AV proszę nacisnąć przycisk "DOWN", aby wybrać "OSD Page" ("Stronę menu monitora"), "Audio Page" ("Stronę dźwięku") lub "Display Page" ("Stronę monitora").

Dostępne są 3 opcje do wyboru: Standard, ViVid (jaskrawy) lub Favourite.

STRONA MENU MONITORA (RYS. 19):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA DŹWIĘKU (RYS. 20):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA MONITORA (RYS. 21):

Dostępne jest 6 funkcji: "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect" ("Proporcje"), "Noise Reduce" ("Słumienie szumu") i Recall Default ("Odtworzenie ustawień po wyłączeniu").

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Modyfikacje ustawień zastawki finalnej (Close Caption): N1, N2, N1, N2.

Modyfikacje ustawień timera: 30, 60, 90 minut.

Modyfikacje ustawień proporcji: Normal, 1:1, 4:3.

Modyfikacje ustawień słumienia szumu: Słaby, średni, silny.

Ustawienia trybu SV:

Klawisze funkcyjne:

Dźwięk. Proszę nacisnąć przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

MENU EKRANU:

Po naciśnięciu przycisku "MENU", pojawi się "System Page" ("systemowa strona"). Jest 5 parametrów do ustawienia: Brightness (jasność), Contrast, Sharpness (Ostrość), Color i Tint (Intensywność). (Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT").

STRONA OBRAZKÓW (RYS. 22):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę nacisnąć przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT".

W trybie ustawienia AV proszę nacisnąć przycisk "DOWN", aby wybrać "OSD Page" ("Stronę menu monitora"), "Audio Page" ("Stronę dźwięku") lub "Display Page" ("Stronę monitora").

Dostępne są 3 opcje do wyboru: Standard, ViVid (jaskrawy) lub Favourite.

STRONA MENU MONITORA (RYS. 23):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA DŹWIĘKU (RYS. 24):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA MONITORA (RYS. 25):

Dostępne jest 6 funkcji: "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect" ("Proporcje"), "Noise Reduce" ("Stłumienie szumu") i Recall Default ("Odtworzenie ustawień po wyłączeniu").

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Modyfikacje ustawień zastawki finalnej (Close Caption): N1, N2, N1, N2.

Modyfikacje ustawień timera: 30, 60, 90 minut.

Modyfikacje ustawień proporcji: Normal, 1:1, 4:3.

Modyfikacje ustawień stłumienia szumu: Słaby, średni, silny.

Ustawienie trybu YCbCr:

Klawisze funkcyjne:

Dźwięk. Proszę nacisnąć przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

MENU EKRANU:

Po naciśnięciu przycisku "MENU", pojawi się "System Page" ("systemowa strona"). Jest 5 parametrów do ustawienia: Brightness (jasność), Contrast, Sharpness (Ostrość), Color i Tint (Intensywność). (Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT").

STRONA OBRAZKÓW (RYS. 26):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Aby wrócić do poprzedniej funkcji proszę nacisnąć przycisk "EXIT".

W trybie ustawienia AV proszę nacisnąć przycisk "DOWN", aby wybrać "OSD Page" ("Stronę menu monitora"), "Audio Page" ("Stronę dźwięku") lub "Display Page" ("Stronę monitora").

Dostępne są 3 opcje do wyboru: Standard, ViVid (jaskrawy) lub Favourite.

STRONA MENU MONITORA (RYS. 27):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA DŹWIĘKU (RYS. 28):

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

STRONA MONITORA (RYS. 29):

Dostępne jest 6 funkcji: "Close Caption", "V-Chip Setting", "Timer", "Aspect" ("Proporcje"), "Noise Reduce" ("Stłumienie szumu") i Recall Default ("Odtworzenie ustawień po wyłączeniu").

Aby ustawić dany parametr proszę nacisnąć przycisk "MENU", natomiast do regulacji poziomu parametru proszę naciskać przyciski "+" lub "-".

Aby wybrać odpowiedni parametr proszę używać przycisków "UP" i "DOWN", natomiast "+" i "-" używać do regulacji poziomu.

Modyfikacje ustawień zastawki finalnej (Close Caption): NN1, NN2, NN1, NN2.

Modyfikacje ustawień timera: 30, 60, 90 minut.

Modyfikacje ustawień proporcji: Normal, 1:1, 4:3.

Modyfikacje ustawień stłumienia szumu: Słaby, średni, silny.

Modyfikacje wyboru proporcji: Normal, 1:1, 4:3.

Modyfikacje wyboru stłumienia szumu: Słaby, średni, silny.

OPERACJE PODSTAWOWE

KONTROLA DŹWIĘKU (RYS 30)

1. Zwiększenie głośności. Kontrolna linijka indykatora wzrasta.
2. Zmniejszenie głośności. Kontrolna linijka indykatora spada.

Wyłączenie dźwięku.

1. Naciśnijcie MUTE, aby wyłączyć dźwięk.
2. Naciśnijcie MUTE, aby włączyć dźwięk.

Włączenie/Wyłączenie (RYS. 31):

Aby wyłączyć TV

Naciśnijcie  na panelu sterowania. Zasilacz wyłączy się.

Aby włączyć TV

Naciśnijcie  znowu. Zasilacz zapali się na zielono.

PRZELĄCZENIE KANAŁÓW TV (RYS. 32)

Z każdego z następujących 4 rodzajów ustawienia monitora (PC, AV, SV lub YCbCr) produkt automatycznie przywraca ustawienie TV jeśli zostaną naciśnięte przyciski CH (+) lub CH (-).

Przełączenie kanałów przez Channel Select (wybór kanału) na panelu sterowania.

- Ten typ TV pozwala wybrać od 1 do 125 kanałów. Aby wybrać kanał, wprowadźcie odpowiednią liczbę (1-125) lub wykorzystajcie przełączenie kanałów.

Żeby wybrać 1 lub 2 cyfrowy numer kanału, np. kanał 5

1. Przycisk 0.
 2. Przycisk 5.
- * lub Przycisk 5.

Żeby wybrać trzy cyfrowy numer kanału, np. kanał 115
prosze nacisnąć w ciągu 4 sek. :

1. Przycisk 10+.
2. Przycisk 1.
3. Przycisk 5.

UWAGA:

- Trzy cyfrowy numer może być wybrany dopiero w trybie CABLE w NH-SETTING (ZAINSTALOWANIE KANAŁU).

EXIT: • Aby wrócić do poprzedniej funkcji prosze nacisnąć przycisk "EXIT".
Naciśnięcie przycisku EXIT przy początkowej winiecie menu zamyka menu.

TRYB USTAWIENIA OBRAZÓW (RYS. 33):

Naciśnijcie "PICTURE MODE" ("tryb ustawienia obrazów). Prosze wybrać Brightness (jasność). "PICTURE MODE" ma 3 modyfikację do wyboru "STANDARD / VIVID / FAVOURITE"

Standard: Jasność dla normalnych warunków oświetleniowych.

VIVID: Jasność w warunkach ostrego oświetlenia.

Favourite: tryb pozwalający na indywidualne ustawienie jasności.

WYBÓR JĘZYKA (RYS. 34)

Wybór języka: ENGLISH, SPANISH, FRENCH, ITALY lub DUTCH.

1. Naciśnijcie przycisk MENU.
2. Wybierzcie stronę MENU.
3. Wybierzcie pozycję Language selection.
4. Wybierzcie LANGUAGE.

USTAWIENIE TRYBU TV (RYS. 34)

Należy ustawić tryb AIR lub CABLE, by odbierać programy.

1. Naciśnijcie przycisk MENU.
2. Naciśnijcie potrzebny przycisk.
3. Wybierzcie TV-system (AIR lub CABLE).

USTAWIENIE TRYBU KANAŁÓW NA TV (RYS. 34)

- Dodawanie słabych sygnałowo lub dodatkowych kanałów i kasowanie niepotrzebnych kanałów.

1. Wybierzcie potrzebny kanał.
2. Zaznaczcie pierwszą pozycję.
3. Wybierzcie numer kanału.
4. Wybierzcie pozytywną odpowiedź po tej pozycji.
5. Wejdźcie na stronę Add/Erase (Dodać/Odrzucić)
6. Dodajcie pożądany kanał lub wyrzućcie niepotrzebny.

WYBÓR KANAŁU WEJŚCIOWEGO (RYS.35):

1. Naciśnijcie przycisk INPUT SELECT (wybór sygnału wejściowego), aby wybrać funkcję "Select Source" ("Wybór źródła").
2. Znowu naciśnijcie guzik INPUT SELECT, żeby wybrać potrzebne źródło sygnału wejściowego.
3. Naciśnijcie przycisk MENU, aby wybrać tryb.

* Jeśli przycisk MENU nie będzie wciśnięty wybrany tryb włączy się za kilka sekund.

TRYB V-CHIP

V-CHIP (warunkiem działania jest nadawanie przez telewizję kodów cyfrowych)

- Ta funkcja pozwala na blokowanie programów telewizyjnych. Uniemożliwia przegląd wybranych filmów (np. nieodpowiednich dla dzieci.)
- Ograniczenie dostępu do TV włącza 2 funkcje, które informują o programie: kategoria FILM lub kategoria TV. FILM - kategoria wiekowa. TV - kategoria wiekowa i treść.
- Trzeba nastroić oddzielnie obydwie funkcje ponieważ ten sam film może się różnić kategoriami.

KATEGORIA FILMU

OCENA	
G	AUDYTORIA. Dozwolony dla wszystkich.
PG	ZAŁECA SIĘ PRZEGLĄD RAZEM Z DOROSŁYMI. Niektóre materiały mogą być nieodpowiednie dla dzieci
PG-13	ZAŁECA SIĘ PRZEGLĄD RAZEM Z DOROSŁYMI. Kategoria wiekowa od lat 13 lub tylko razem z dorosłymi.
R	PRZEGLĄD OGRANICZONY. Od 17 lat lub tylko z dorosłymi.
NC-17	Przełąd wzbroniony dla osób do 17 lat.
X	X - ocena przestarzała, połączona z oceną NC-17, ale może być zakodowana w starych filmach.

KATEGORIA FILMU (PRZYKŁADY)

Przykład 1: została wybrana opcja PG-13 po wieku - to zablokuje również kategorie powyższe R, NC-17 i X.

Przykład 2: została wybrana R po wieku - to zablokuje również kategorie powyższe NC-17 i X.

UWAGA: • Kategorie filmowe dzielą się ze względu na wiek widza.

USUNIĘCIE USTEREK

Problem	Sprawdzenie
Nie ma obrazu lub dźwięku	- Sprawdzić, czy przewód zasilający w należyty sposób jest włożony do gniazda zasilania. - Mogą być problemy z odbiorem niektórych kanałów. - Sprawdzić, czy jest prawidłowo ustawiony stan wejścia. - Sprawdzić, czy jest włączone zasilanie na bloku głównym.
Nie ma dźwięku.	- Sprawdzić, czy poziom głośności nie jest ustawiony na położeniu minimalnym. - Sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyłączony. - Sprawdzić, czy słuchawki są podłączone. - Sprawdzić, czy źródła wprowadzenia nie są scalone.
Nie ma obrazu ani dźwięku, jest tylko szum.	- Sprawdzić, czy przewód anteny jest włączony w należyty sposób. - Sprawdzić, czy sygnały PK/FV/S-V/Y,Cb,Cr są odbierane prawidłowo.
Obraz nie jest dokładny.	- Sprawdzić, czy przewód anteny jest włączony jak należy. - Sprawdzić, czy TV sygnał jest dobrze odbierany.
Obraz jest jasny czy kolory nie są odpowiednie.	- Sprawdzić ustawienie kolorów. - Sprawdzić ustawienie odcieni.
Obraz za ciemny.	- Sprawdzić ustawienie Jasności. - Możliwe, że termin ważności lampy fluorescencyjnej jest skończony.
Sterowanie zdalne nie działa.	- Sprawdzić baterię w pulpicie sterowniczym. - Sprawdzić, czy okienko sensora nie znajduje się pod wpływem mocnego oświetlenia fluorescencyjnego.
Obraz nie jest ostry.	- Możliwie jest słaby odbiór sygnału. - Sprawdzić, czy antena skierowana jest w dobrą stronę. - Sprawdzić funkcję ostrości.
Obraz podwaja się czy potraja.	- Sprawdzić, czy antena skierowana jest w dobrą stronę. - Możliwość odbitych fali elektrycznych od gór lub budynków.
Na obrazie są plamy.	- Są możliwe zakłócenia powodowane przez samochody, pociągi, linie wysokiego napięcia, oświetlenie neonowe itd. - Mogą zaistnieć zakłócenia z powodu zbyt bliskiego położenia przewodu anteny i przewodu zasilania. Proszę spróbować umieścić je dalej od siebie.
Na ekranie pasy lub kolory błędne.	- Możliwie, że są zakłócenia od innych urządzeń. Anteny nadające radiostacji i odbiorników radiowych oraz komórek też mogą powodować zakłócenia. - Stosować urządzenie maksymalnie daleko od urządzeń mogących powodować zakłócenia.

PL

UPOZORNĚNÍ FEDERÁLNÍ KOMISE PRO KOMUNIKACE (FCC)

Příručka Uživatele

Zařízení bylo otestováno a odpovídá charakteristikám číslicových zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC

Tyto charakteristiky byly určeny pro zabezpečení přijatelné hladiny ochrany před nepřípustnými poruchami při instalaci v místnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiovlny, a nesoulad instalace a použití s touto příručkou může vést ke vzniku nepřipustných poruch radiokomunikace. Záruka úplného odstranění takových poruch není.

Jestliže zařízení způsobuje nepřipustné poruchy radio- a televizního signálu, které se odhalují prostřednictvím zapnutí a vypnutí zařízení, pak se doporučuje pokusit se odstranit poruchy pomocí jednoho nebo několika níže popsanych způsobů.

- Otočte nebo posuňte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a sběračem
- Zapněte zařízení do zásuvky obvodu, jiné než ta, do které je zapnut sběrač
- Poradte se s dodavatelem nebo zkušeným radio/televizním technikem.

Toto zařízení bylo otestováno a odpovídá charakteristikám číslicových zařízení třídy B dle části 15 směrnic FCC. Jenom periferní zařízení (vstupní-výstupní jednotka počítače, terminály, tiskárny atd.), které odpovídají třídě B, se mohou používat s tímto počítačem. Použití necertifikované periférie může vést ke vzniku rádiových a televizních poruch.

POZNÁMKY

Pro dosažení shody s požadavky FCC při připojení zařízení k počítači nebo jiným certifikovaným zařízením třídy B se musí používat stíněné kabely.

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zařízení se musí používat s kancelářským vybavením. Jakékoliv změny nebo modifikace, schválené osobou odpovědnou za shodu, mohou zbavit uživatele práva používat toto zařízení.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: PRO ZMENŠENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU ANEBY ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI ANEBY VLHKOSTI.

 CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BACK COVER. NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 Značka blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku je určena pro upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř skříně výrobku, které vystačí pro existenci rizika úrazu elektrickým proudem.  Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých návodů pro provoz anebo opravy v dokumentaci k výrobku.
---	--

UPOZORNĚNÍ: v souladu s Předpisy FCC jakékoliv neschválené změny nebo modifikace tohoto zařízení mohou přivést k pozbavení uživatele práv na použití tohoto zařízení.

POZOR: PRO ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZASAZUJTE ŠIROKÝ KONTAKT ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉ ZDÍRKY AŽ DO KONCE.

JE DŮLEŽITÉ:

Pro usnadnění popisu v případě ztráty nebo krádeže, prosím, napište si název modelu a sériové číslo v příslušném místě. Čísla jsou na zadní části Monitoru.

Model č.:

Sériové číslo:

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Elektrina se využívá pro realizaci mnoha užitečných funkcí, ale také může vést k úrazům a poškození majetku při nesprávném použití. Tento výrobek byl vypracován a vyroben za předpokladu vysoké úrovně bezpečnosti. Nesprávné použití může vést k elektrickému úrazu a/nebo požáru. Pro zamezení možného nebezpečí, prosím dodržujte následující pokyny při instalaci, použití a čištění výrobku. Pro zabezpečení Vaší bezpečnosti a prodloužení životnosti Vašeho LCD monitoru, prosím pečlivě prostudujte následující bezpečnostní opatření před použitím výrobku.

- Přečtěte si pokyny – Veškeré pokyny pro provoz musí být přečteny a pochopeny před začátkem použití
- Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě – Tyto návody pro bezpečnost a provoz se musí uchovávat na bezpečném místě pro další použití.
- Dodržujte bezpečnostní opatření – Všechna upozornění, týkající se tohoto výrobku, a které obsahuje tato příručka, se musí přísně dodržovat.
- Dodržujte pokyny – Je nutné dodržovat všechny pokyny pro provoz.
- Přílohy – Nepoužívejte zařízení, nedoporučené výrobcem. Použití nevhodných přístrojů může vést k poruchám.
- Pronikání předmětů a kapalin – Nikdy nezasazujte předměty do výrobku přes otvory. Ve výrobku je vysoké napětí, a zasazení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat. Proto také nedovolte namočení výrobku vodou nebo jinou kapalinou.
- Servisní obsluha – Nepokoušejte se samostatně opravit výrobek. Při sejmutí víka se můžete vystavit vysokému napětí anebo jiným nebezpečným vlivům. Pro opravu se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
- Oprava – Při vzniku následujících okolností vyndejte napájecí vodič ze zásuvky a obraťte se na kvalifikovaného odborníka pro opravu.
 - a. V případě, že na výrobek byla vylita kapalina anebo pokud se do výrobku dostal nějaký předmět.
 - b. V případě výrobek byl vystaven působení deště anebo vody.
- Čištění – Vyndejte napájecí vodič ze zásuvky před čištěním výrobku. Pro čištění výrobku použijte vlhké látky. Nepoužívejte tekutých čisticích prostředků nebo aerosolů.
- Voda a vlhkost – Nepoužívejte výrobku poblíž vody, například vedle vany, umývadla, kuchyňské výlevky, pračky, bazénu anebo ve vlhkém sklepě.
- Umístění – Neupevňujte výrobek na vratkém podstavci, stojanu anebo stole. Instalace výrobku na vratkém základě může způsobit pád a tím k vážným úrazům a též k poškození výrobku. Používejte jenom podstavce, stojanu anebo stolu, které se doporučují výrobcem anebo se prodávají spolu s výrobkem. V případě upevnění výrobku na stěnu je nutné dodržovat pokyny výrobce. Používejte pouze doporučené výrobcem montážní zařízení.
- Přesouvat výrobek instalovaný na podstavci se musí s maximální pozorností. Náhlé zastavení, příliš velké namáhání a nerovný povrch podlahy mohou vést k pádu výrobku z podstavce.
- Ventilace – Ventilací a jiné otvory ve skříni jsou určeny pro ventilaci. Nezavírejte a neblokuje tyto otvory, protože nedostatečná ventilace může vést k přehřátí a/nebo zmenšení životnosti výrobku. Neinstalujte výrobek na postel, pohovku, koberec a jiné podobné povrchy, protože mohou zablokovat ventilační otvory. Tento výrobek není určen pro zabudování; neumísťujte výrobek do uzavřeného prostoru, jako jsou knihovna anebo police, v případě, že není zabezpečena dostatečná ventilace dle pokynů od výrobce.
- Jestliže je vnější anténa napojena na televizní zařízení, přesvědčte se, že anténový systém je uzemněn pro zabezpečení dostatečné ochrany před napěťovými nárazy a elektrostatickými náboji. Oddíl 810 Státního Zákoníku o Elektrické energii obsahuje informaci ohledně správného uzemnění stožáru a podepírajících konstrukcí, uzemnění vstupního vodiče do výbojové jednotky antény, rozměru zemnicích vodičů, polohy výbojové jednotky antény, napojení na zemniče a požadavků k zemničům.
- Pro dodatečnou ochranu tohoto televizního zařízení během bouřky anebo delší doby nevyužití vypněte ze zásuvky a odpojte anténu. To zabrání poškození zařízení bleskem a napěťovými nárazy.
- Systém vnější antény se nesmí rozmísťovat poblíž venkovního elektrického vedení nebo jinými elektrickými obvody, anebo tam, kde může spadnout na takové vedení obvody. Během instalace systému vnější antény se musí dávat maximální pozor na zamezení dotyku s elektrickými vedeními anebo obvody, protože takový kontakt může být životu nebezpečný.

OBSAH BALENÍ (OBR. 1)

Balení obsahuje:

1. TV tuner
2. Příručka uživatele

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PULTU

- Používejte dálkové ovládání, zaměřte ve směru okénka sensoru. Předměty mezi dálkovým ovládáním a senzorem mohou překážet normálnímu provozu.

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Nepodrobujte dálkové ovládání úderům.
Nepodrobujte dálkové ovládání působení kapalin a neskladujte v místě se zvýšenou vlhkostí.
- Chraňte dálkové ovládání před působením prudkého slunečního světla. Horko může vyvolat deformaci zařízení.
- Dálkové ovládání může fungovat nesprávně, v případě že se okénko sensoru hlavní jednotky nachází pod působením prudkého slunečního světla nebo prudkého osvětlení. V takovém případě změňte úhel osvětlení nebo úhel sklonu monitoru, nebo použijte dálkové ovládání blíž k okénku sensoru.

BATERIE K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ (OBR. 2)

Jestliže dálkové ovládání nefunguje, vyměňte baterie.

1. Otevřete držák baterií
 - Stiskněte háček pro uvolnění zámku před vyjmutím držáku baterií.
 - Potom, co je zámek baterií uvolněn, vyjměte držák baterií z pultu.
2. Zasaďte baterii.
 - Umístěte baterii do držáku.
3. Zasaďte držák do dálkového ovládání s baterií, umístěné uvnitř.

POZOR!

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ BATERIÍ

Nesprávné použití baterií může vést k vytékání chemikálií a/nebo k výbuchu. Dodržujte níže uvedené pokyny.

- Póly baterie umístějte dle značek (+) i (-).
- Různé typy baterií mají různé charakteristiky. Nepoužívejte současně baterie různých typů.
- Vyměňte baterie, když se vybíjí.
- Baterie, dodávané s výrobkem, mohou mít kratší životnost kvůli podmínkám skladování. Jestli se dálkové ovládání nepoužívá delší dobu, vyndejte baterie.

KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU (OBR. 3)

- A. Vstup pro střídavé napětí
- B. Video
- C. Audio (R) (pravý) (L) (levý)
- D. S-Video
- E. Audio (R) (pravý) (L) (levý)
- F. YcbCr

- G. Audio (R) (pravý) (L) (levý)
- H. Konektor D-Sub
- I. Konektor RF (TF tuner)
- J. Sluchátka
- K. Lineární výstup

ZAPOJENÍ ANTÉNY

ANTÉNY

- Nároky na antény pro kvalitní příjem barevné televize jsou mnohem přísnější, než pro příjem černobílé televize. Proto se silně doporučuje použití kvalitní venkovní antény.
Níže je krátký popis typů spojení, využívaných s různými anténovými systémy. Viz obr. 4.
- 1. Systém 75 Ohm je obvykle kulatý kabel s konektorem F-typu, který se lehce připojuje bez zvláštních zařízení (nejsou zařazené do soupravy).
- 2. Systém 300 Ohm - plochý «dvojité» kabel, který se může napojovat k výstupu na 75 Ohm přes adaptér 300-75 Ohm (není zařazen do soupravy).

ZAPOJENÍ VENKOVNÍ ANTÉNY (OBR. 5)

- Při zapojení venkovní antény se řiďte jednou z následujících dvou schémat.
A: Zapojení kombinované VHF/UHF venkovní antény.
B: Zapojení rozdílných venkovních antén VHF a UHF.
- Napojte svod venkovní antény na vstup ANT. na zadním panelu televizoru.

MOŽNOSTI KONTROLY (OBR. 6)

Poznámka:

- Výběr vstupního signálu, Výstup, CH (▲) UP / (▼) DOWN (nahoru/dolů), VOL (◀) - / (▶) + (hlasitost) a MENU na hlavní jednotce mají stejné funkce, jako tlačítka na dálkovém ovládání.

FUNKČNÍ KLÁVESY MENU OBRAZOVKY:

Používejte funkční klávesy «INPUT» («VSTUP») pro změnu režimu nastavení displeje. Je pět režimů nastavení displeje, dostupných v daném výrobku pro PC, TV, AV, SV a YCbCr.

Z libovolného z následujících čtyř režimů displeje (PC, AV, SV anebo YCbCr) se automaticky vrátí do režimu TV po stisknutí uživatelem tlačítka CH (+) anebo CH (-).

Pro režim nastavení PC:

Některé z funkčních kláves:

Stiskněte tlačítko «AUTO» pro nastavení výchozí kvality zobrazení dle. Nastavení obrazovky může trvat několik minut, na obrazovce se zobrazuje nápis «Automatické nastavení...»

Stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro zvýšení anebo snížení hlasitosti.

MENU OBRAZOVKY: (STRÁNKA OBRÁZKŮ) (OBR. 7)

Stiskněte «MENU», objeví se stránka pro nastavení. Pro nastavení je dostupných šest bodů, jako jsou Brightness (Jas), Contrast, Clock (Hodiny), Phase (Fáze), H-Position (Poloha ve svislém směru) a V-Position (Poloha ve vodorovném směru). (Stiskněte tlačítko «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru).

Stiskněte tlačítko «MENU» ještě jednou, aby se vyčlenil bod, a použijte tlačítek «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

Stiskněte tlačítko «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu a tlačítko «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

Stiskněte tlačítko «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru.

V režimu nastavení PC stiskněte tlačítko «DOWN» («DOLŮ») pro výběr «Color Temperature Page» («Stránky teploty chromatičnosti»), «OSD Page» («Stránky menu obrazovky»), «Audio Page» («Stránky hlasitosti»), «Factory Page» («Stránky výrobce») a «PIP/POP Page» («Stránky PIP/POP»).

STRÁNKA TEPLoty CHROMATIČNOSTI (OBR. 8):

Jsou přístupné tři režimy: 6500K, 7500K, 9300K.

Stiskněte tlačítko «MENU», aby se vyčlenil první bod, potom tlačítko «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr teploty chromatičnosti, a dále body «R» (červený), «G» (zelený) nebo «B» (modrý) a stiskněte «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

STRÁNKA MENU OBRAZOVKY (OBR. 9):

Stiskněte tlačítko «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebných bodů.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 10):

Stiskněte tlačítko «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebných bodů.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

STRÁNKA VÝROBCE (OBR. 11):

Stiskněte tlačítko «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebných bodů.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

STRÁNKA PIP/POP (OBR. 12):

Stiskněte tlačítko «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebných bodů.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

Pro režim nastavení TV:

Některé z funkčních kláves:

Stiskněte tlačítko «+» nebo «-» pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Stiskněte tlačítko «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr Kanálu.

MENU OBRAZOVKY:

Stiskněte tlačítko «MENU», pro nastavení se objeví «System Page» («Systémová stránka»). Pro nastavení je přístupných pět bodů: TV System (Systém TV), Auto Search (Automatické vyhledávání), MTS, Channel Edit (Nastavení kanálu), a Clean Memory (Vymazání z paměti). (Stiskněte tlačítko «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru).

Stiskněte tlačítko «MENU» ještě jednou pro výběr bodu a použijte tlačítko «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

Použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu a znovu tlačítek «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

Použijte tlačítka «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru.

V režimu nastavení TV stiskněte tlačítka «DOWN» («DOLŮ») pro výběr «Image Page» («Stránky obrázků»), «OSD PAGE» («Stránky menu obrazovky»), «AUDIO PAGE» («Stránky hlasitosti») nebo «Display Page» («Stránky displeje»).

SYSTÉMOVÁ STRÁNKA (OBR. 13):

Stiskněte tlačítka «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» nebo «-» pro nastavení nebo vykonávání funkce.

STRÁNKA MENU OBRAZOVKY (OBR. 14):

Stiskněte tlačítka «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» nebo «-» pro nastavení nebo vykonávání funkce.

STRÁNKA OBRÁZKŮ (OBR. 15):

Použijte tlačítka «MENU» pro výběr prvního bodu a tlačítek «UP» («NAHORU») nebo «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» nebo «-» pro nastavení nebo vykonávání funkce.

Pro volbu jsou přístupné tři režimy: Standard (Standardní), ViVid (Jasný) nebo Favourite (Uživatelský).

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 16):

Stiskněte tlačítka «MENU», aby se vybral první bod a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» nebo «-» pro nastavení nebo vykonávání funkce.

STRÁNKA DISPLEJE (OBR. 17):

Jsou přístupné šest bodů: «Close Caption» («Závěrečné záhlaví»), «V-Chip Setting» («Nastavení V-Chip»), «Timer» («Časovací jednotka»), «Aspect» («Proporce»), «Noise Reduce» («Potlačení šumu») i «Recall Default» («Obnovení hodnot dle zamlčení»).

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» nebo «-» pro nastavení nebo vykonávání funkce.

Varianty výběru závěrečného záhlaví: ĚŇ1, ĚŇ2, ĚŇ1, ĚŇ2.

Varianty výběru časovací jednotky: 30, 60, 90 minut

Varianty výběru proporcí: Normální, 1:1, 4:3.

Varianty výběru potlačení šumu: Slabé, Střední, Silné.

Pro režim AV:

Některé z funkčních kláves:

Stiskněte tlačítka «+» nebo «-» pro zvětšení nebo zmenšení hlasitosti.

MENU OBRAZOVKY:

Stiskněte tlačítka «MENU», pro nastavení se objeví «Image Page» («Stránka obrázků»). Pro nastavení je přístupných pět bodů: Brightness (Jas), Contrast, Sharpness (Ostrost zobrazení), Color (Barva) a Tint (Intenzita). (Stiskněte tlačítka «EXIT» («VÝSTUP») pro výstup nebo návrat o jednu úroveň nahoru).

STRÁNKA OBRÁZKŮ (OBR. 18):

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr bodu a použijte tlačítka «+» nebo «-» pro nastavení úrovně.

Použijte tlačítka «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru.

V režimu nastavení AV stiskněte tlačítka «DOWN» («DOLŮ») pro výběr «OSD PAGE» («Stránky menu obrazovky»), «AUDIO PAGE» («Stránky hlasitosti») anebo «Display Page» («Stránky displeje»).

Pro výběr jsou přístupné tři režimy: Standard (Standardní), ViVid (Jasný) anebo Favourite (Uživatelský).

STRÁNKA MENU OBRAZOVKY (OBR. 19):

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítka «UP» («NAHORU») a «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 20):

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítka «UP» («NAHORU») a «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

STRÁNKA DISPLEJE (OBR. 21):

Je přístupných šest bodů: «Close Caption» («Závěrečné záhlaví»), «V-Chip Setting» («Nastavení V-Chip»), «Timer» («Časovací jednotka»), «Aspect» («Proporce»), «Noise Reduce» («Potlačení šumu») a «Recall Default» («Obnovení hodnot dle zamlčení»).

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítka «UP» («NAHORU») a «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

Varianty výběru závěrečného záhlaví: NN1, NN2, NN1, NN2.

Varianty výběru časovací jednotky: 30, 60, 90 minut

Varianty výběru proporcí: Normální, 1:1, 4:3.

Varianty výběru potlačení šumu: Slabé, Střední, Silné.

Pro režim SV:

Některé z funkčních kláves:

Stiskněte tlačítka «+» anebo «-» pro zvětšení anebo zmenšení hlasitosti.

MENU OBRAZOVKY:

Stiskněte tlačítka «MENU», pro nastavení se objeví «Image Page» («Stránka obrázků»). Pro nastavení je přístupných pět bodů: Brightness (Jas), Contrast, Sharpness (Ostrota zobrazení), Color (Barva) a Tint (Intenzita). (Stiskněte tlačítka «EXIT» («VÝSTUP») pro výstup anebo návrat o jednu úroveň nahoru).

STRÁNKA OBRÁZKŮ (OBR. 22):

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr bodu a použijte tlačítka «+» anebo «-» pro nastavení úrovně.

Stiskněte tlačítka «UP» («NAHORU») anebo «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu a tlačítka «+» anebo «-» pro nastavení úrovně.

Použijte tlačítka «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru.

V režimu nastavení AV stiskněte tlačítka «DOWN» («DOLŮ») pro výběr «OSD PAGE» («Stránky menu obrazovky»), «AUDIO PAGE» («Stránky hlasitosti») anebo «Display Page» («Stránky displeje»). Pro výběr jsou přístupné tři režimy: Standard (Standardní), ViVid (Jasný) anebo Favourite (Uživatelský).

STRÁNKA MENU OBRAZOVKY (OBR. 23):

Stiskněte tlačítko «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

STRÁNKA HLASITOSTI (OBR. 24):

Stiskněte tlačítko «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

STRÁNKA DISPLEJE (OBR. 25):

Jsou přístupné šest bodů: «Close Caption» («Závěrečné záhlaví»), «V-Chip Setting» («Nastavení V-Chip»), «Timer» («Časovací jednotka»), «Aspect» («Proporce»), «Noise Reduce» («Potlačení šumu») i «Recall Default» («Obnovení hodnot dle zamlčení»).

Stiskněte tlačítko «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

Varianty výběru závěrečného záhlaví: NŇ1, NŇ2, NŇ1, NŇ2.

Varianty výběru časovací jednotky: 30, 60, 90 minut

Varianty výběru proporcí: Normální, 1:1, 4:3.

Varianty výběru potlačení šumu: Slabé, Střední, Silné.

Pro režim nastavení YcbCr:

Některé z funkčních kláves:

Stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro zvýšení anebo snížení hlasitosti.

MENU OBRAZOVKY:

Stiskněte tlačítko «MENU», pro nastavení se objeví «Image Page» («Stránka obrázků»). Pro nastavení jsou přístupné pět bodů: Brightness (Jas), Contrast, Sharpness (Ostrost zobrazení), Color (Barva) a Tint (Intenzita). (Stiskněte tlačítko «EXIT» («VÝSTUP») pro výstup anebo návrat o jednu úroveň nahoru).

STRÁNKA OBRÁZKŮ (OBR. 26):

Stiskněte tlačítko «MENU» pro výběr bodu a použijte tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení úrovně.

Stiskněte tlačítko «UP» («NAHORU») anebo «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu a Tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení úrovně.

Použijte tlačítko «EXIT» («VÝSTUP») pro návrat o jednu úroveň nahoru.

V režimu nastavení YcbCr stiskněte tlačítko «DOWN» («DOLŮ») pro výběr «OSD PAGE» («Stránky menu obrazovky»), «AUDIO PAGE» («Stránky hlasitosti») anebo «Display Page» («Stránky displeje»). Pro výběr jsou přístupné tři režimy: Standard (Standardní), ViVid (Jasný) anebo Favourite (Uživatelský).

STRÁNKA MENU OBRAZOVKY (OBR. 27):

Stiskněte tlačítko «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

STRÁNKA HLASITOSTI (OBR. 28):

Stiskněte tlačítko «MENU» pro výběr prvního bodu a použijte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu. Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítko «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

STRÁNKA DISPLEJE (OBR. 29):

Je přístupných šest bodů: «Close Caption» («Závěrečné záhlaví»), «V-Chip Setting» («Nastavení V-Chip»), «Timer» («Časovací jednotka»), «Aspect» («Proporce»), «Noise Reduce» («Potlačení šumu») i «Recall Default» («Obnovení hodnot dle zamlčení»).

Stiskněte tlačítka «MENU» pro výběr prvního bodu a používejte tlačítek «UP» («NAHORU») i «DOWN» («DOLŮ») pro výběr potřebného bodu.

Po výběru potřebného bodu stiskněte tlačítka «+» anebo «-» pro nastavení anebo vykonávání funkce.

Varianty výběru závěrečného záhlaví: NĚ1, NĚ2, NĚ1, NĚ2.

Varianty výběru časovací jednotky: 30, 60, 90 minut

Varianty výběru proporcí: Normální, 1:1, 4:3.

Varianty výběru potlačení šumu: Slabé, Střední, Silné.

ZÁKLADNÍ OPERACE

Kontrola zvuku (přímá) (OBR. 30):

1. Zvýšte ► hlasitost. Kontrolní indikační linka se zvedá.
1. Snížíte ◀ hlasitost. Kontrolní indikační linka se snižuje.

Pro vypnutí zvuku

1. Stiskněte MUTE (VYP. ZVUK) pro dočasné vypnutí zvuku.
2. Stiskněte MUTE (VYP. ZVUK) pro návrat hlasitosti na dřívější úroveň.

Ovládání ON/OFF (zapnutí/vypnutí) (OBR. 31):

Pro vypnutí monitoru LCD

Stiskněte  na pultu ovládání. Indikace napájení se vypíná.

Pro zapnutí monitoru LCD

Stiskněte  ještě jednou. Indikace napájení začne svítit zelenou barvou.

PŘEPÍNÁNÍ KANÁLŮ (OBR. 32):

Z jakéhokoliv z následujících čtyř režimů displeje (PC, AV, SV anebo YcbCr) se automaticky vrací do režimu TV, jestliže uživatel stiskne tlačítka CH (+) anebo CH (-).

Přepínání kanálů se uskutečňuje pomocí Channel Select (Výběr kanálu) na pultě ovládání.

- Tento LCD TV dovoluje zvolit až 125 kanálů (1 až 125). Pro výběr kanálu zavedte jedno-, dvou- nebo třímístné číslo anebo použijte přepínání kanálů dopředu a dozadu.

Pro výběr jedno- anebo dvomístného čísla kanálu (např. Kanál 5):

1. Stiskněte tlačítka 0.
2. Stiskněte tlačítka 5.
- * anebo jednoduše stiskněte tlačítka 5.

Pro výběr třímístného čísla kanálu (např. Kanál 115):

Provedte následující operace během 4 vteřin:

1. Stiskněte tlačítka 10+.
2. Stiskněte tlačítka 1.
3. Stiskněte tlačítka 5.

Poznámka:

- Třímístné číslo kanálu je možné zvolit pouze v režimu příjmu CABLE (KABELOVÉ) v CH-SETTING (NASTAVENÍ KANÁLU). (Podrobnosti jsou v popisu nastavení režimu příjmu).

“EXIT (VÝSTUP):

Funkční tlačítko: po vstupu do menu obrazovky stiskněte funkční tlačítko EXIT (VÝSTUP) pro návrat o jednu úroveň nahoru.

Stisknutím tlačítka EXIT (VÝSTUP) při zhlaví menu obrazovky toto se vypíná

Nastavení REŽIMU ZOBRAZENÍ (OBR. 33):

Stiskněte «PICTURE MODE» («REŽIM ZOBRAZENÍ»). Zvolte nastavení Brightness (Jas) v kruhovém sledu. «PICTURE MODE» («REŽIM ZOBRAZENÍ») obsahuje tři různé varianty výběru «STANDARD / VIVID / FAVOURITE» («STANDARDNÍ / JASNÝ / UŽIVATELSKÝ»).

Standardní: Stálý jas pro normální podmínky zobrazení.

Jasný: Pro podmínky prudkého osvětlení.

Uživatelský: Nastavení uživatele, umožňují uživateli nastavit zobrazení podle vlastního uvážení.

Nastavení JAZYKU (OBR. 34):

Jazyk menu obrazovky podle výběru: ENGLISH (ANGLICKÝ), SPANISH (ŠPANĚLSKÝ), FRENCH (FRANCOUZSKÝ), ITALY (ITALSKÝ) nebo DUTCH (HOLANDSKÝ).

1. Stiskněte tlačítko  pro zobrazení MENU.
2. Zvolte stránku menu obrazovky.
3. Zvolte bod Language selection (Výběr jazyku).
4. Zvolte LANGUAGE (jazyk).

NASTAVENÍ TV (OBR. 34):

Je nutné nastavit režim příjmu na AIR (ÉTER) nebo CABLE (KABELOVÉ) pro příjem programů, které se převádějí TV v dané oblasti.

1. Stiskněte tlačítko  pro zobrazení MENU.
2. Vyčleňte potřebný bod TV systému.
3. Zvolte TV systém (éter anebo kabelovou televizi)

NASTAVENÍ KANÁLŮ NA TV (OBR. 34):

- Doplnění slabě přijímaných buď dodatečných kanálů anebo vymazání z paměti TV nepotřebných kanálů.

1. Zvolte potřebný kanál.
2. Vyčleňte první bod.
3. Zvolte bod seřazení kanálů.
4. Zvolte kladnou odpověď na daný bod.
5. Zajiďte na stránku Add/Erase (Doplnit/Odstranit).
6. Odstraňte nepotřebný kanál anebo dodejte potřebný.

VÝBĚR VSTUPNÍHO SIGNÁLU (OBR. 35):

1. Stiskněte tlačítko INPUT SELECT (VÝBĚR VSTUPNÍHO SIGNÁLU) pro vyvolání dialogového okénka «Select Source» («Výběr zdroje»).
2. Znovu stiskněte tlačítko INPUT SELECT (VÝBĚR VSTUPNÍHO SIGNÁLU) (anebo použijte tlačítek výběru) pro výběr potřebného zdroje vstupního signálu.

3. Stiskněte tlačítko MENU pro výběr potřebného režimu.

* Jestliže tlačítko MENU nebude stisknuto, pak se zvolený režim automaticky zapne za několik vteřin.

NASTAVENÍ V-CHIP

V-CHIP

- Tato funkce dovoluje zamezovat přístup k TV programům a použití TV, opírajících se o údaje FCC. Tato funkce zamezuje prohlížení sexuálních scén anebo scén násilí dětmi.
- Omezení přístupu k TV programům obsahuje dvě kategorie, které obsahují informaci o programu: kategorie FILM anebo kategorie TV. FILM se omezuje věkem. TV se omezuje věkem a obsahem.
- Protože v kategorii TV programu se může používat jak kategorie FILMU, tak i kategorie TV, pak je zapotřebí seřadit obě pro uskutečnění plné kontroly.

KATEGORIE FILMU

KATEGORIE	
G	CELKOVÉ AUDITORIUM. Je povoleno pro všechny věkové kategorie.
PG	DOPORUČUJE SE ZHLÉDNUTÍ ZA DOPROVODU DOSPĚLÉHO. Některé materiály mohou být nevhodnými pro děti.
PG-13	ZHLÉDNUTÍ VÝHRADNĚ ZA DOPROVODU DOSPĚLÉHO. Některé materiály mohou být nevhodnými pro děti do 13 let.
R	ZHLÉDNUTÍ JE OMEZENÉ DO 17 let zhlédnutí výhradně za doprovodu dospělých.
NC-17	ZHLÉDNUTÍ JE ZAKÁZÁNO PRO OSOBY MLADŠÍ NEŽ 17 LET.
X	X – je zastaralá kategorie, která je spojena s kategorií NC-17, ale může být zakódována v údajích u starších filmů.

KATEGORIE FILMU (PŘÍKLADY)

Příklad 1: je zvolena PG-13 podle věku – to také automaticky zablokuje vyšší kategorie R, NC-17 a X.

Příklad 2: je zvolena kategorie R-13 podle věku – to také automaticky zablokuje vyšší kategorie NC-17 a X.

Poznámka: Kategorie FILMU se rozlišují pouze podle věku.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Problém	Kontrola
Chybí zobrazení anebo zvuk	• Přesvědčte se, že napájecí vodič je řádně zasazen do napájecího konektoru. • Jsou možné problémy s příjmem některých kanálů. • Přesvědčte se, že je správně nastaven režim zavedení. • Přesvědčte se, že je zapnuté napájení na hlavní jednotce.
Chybí zvuk	• Přesvědčte se, že hladina hlasitosti zvuku není nastavena na minimum. • Přesvědčte se, že zvuk není vypnut. • Přesvědčte se, že nejsou zapojena sluchátka. • Přesvědčte se, že zdroje zavedení nejsou sdružené.
Chybí zobrazení a zvuk, je pouze šum.	• Přesvědčte se, že vodič antény je řádně napojen. • Přesvědčte se, že signály PC/FV/S-V/Y, Cb, Cr se správně přijímají.
Zobrazení není přesně vyobrazeno.	• Přesvědčte se, že vodič antény je řádně zapojen. • Přesvědčte se, že TV signál se přijímá normálně.
Zobrazení je světlé anebo barvy nejsou korektní.	• Zkontrolujte nastavení barev. • Zkontrolujte nastavení odstínů
Zobrazení je příliš tmavé.	• Zkontrolujte nastavení Jasu • Je možné, že končí doba činnosti fluorescenční zářivky.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Zkontrolujte baterii v dálkovém ovládání. • Přesvědčte se, že okénko sensoru se nezařazuje prudkým fluorescenčním světlem.
Zobrazení není ostré.	• Je možný slabý příjem signálu. • Přesvědčte se, že anténa je otočena ve správném směru. • Zkontrolujte funkci ostrosti.
Zobrazení je vidět dvakrát anebo třikrát.	• Přesvědčte se, že anténa je otočena ve správném směru. • Je možná přítomnost odražených elektrických vln od hor anebo budov.
Na zobrazení jsou skvrny.	• Jsou možné poruchy od aut, vlaků, přímárních vedení, neonového osvětlení atd. • Jsou možné poruchy mezi vodičem antény a napájecím vodičem. Pokuste se je rozmístit dál od sebe.
Na obrazovce jsou pruhy anebo barvy jsou bledé.	• Jsou možné poruchy od jiných zařízení. Vysílací antény radiostanic a radiopřijímačů, a také mobilní telefony rovněž mohou vyvolávat poruchy. • Používejte zařízení maximálně daleko od zařízení, které mohou vyvolat poruchy.

CZ

UPOZORNENIE FEDERÁLNEJ KOMISIE PRE KOMUNIKÁCIE (FCC)

Návod na použitie

Zariadenie bolo testované a zodpovedá vlastnostiam digitálnych zariadení Triedy B v súlade s č. 15 pravidiel FCC

Uvedené charakteristiky boli stanovené pre zabezpečenie prijateľnej úrovne ochrany od neprípustných porúch pri inštalácii v miestnosti. Uvedené zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať rádiové vlny, aj keď inštalácia a využívanie nezodpovedá tomuto návodu, môže spôsobovať vznik neprípustných porúch rádiového spojenia. Nie je garantované celkové odstránenie takýchto porúch.

Ak zariadenie spôsobuje neprípustné poruchy pre rádiový a televízny signál, ktoré sa zisťujú zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúča sa skúsiť odstrániť poruchy jedným alebo niekoľkými spôsobmi uvedenými nižšie.

- Pootočte alebo premiestnite príjemnú anténu
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
- Zapnite zariadenie do zásuvky obvodu, inej, než do ktorej je zapojený prijímač
- Prekonzultujte s dodávateľom alebo skúseným rádio/televíznym špecialistom.

Uvedené zariadenie bolo testované a zodpovedá vlastnostiam digitálnych zariadení Triedy B v súlade s č. 15 pravidiel FCC. S týmto počítačom sa môžu používať iba periférie (vstupno-výstupné zariadenia počítača, terminály, tlačiarne a pod.) zodpovedajúce triede B. Využívanie necertifikovanej periférie môže spôsobovať poruchy prijímu rádiových a televíznych signálov.

POZNÁMKY

Pre zabezpečenie súladu s požiadavkami FCC pri pripojení zariadenia k počítaču alebo iným certifikovaným zariadeniam Triedy B majú byť použité tierené káble.

INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽA

Zariadenie má byť používané s kancelárskym vybavením. Ľubovoľné úpravy alebo modifikácie, schválené stranou, zodpovedajúcou za zabezpečenie zhody, môžu pozbaviť užívateľa práva používať uvedené zariadenie.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, CHRÁŇTE VÝROBK PRED DAŽĎOM A VHLKOM.

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. 	Symbol blesku vo vnútri rovnostranného trojuholníka je určený pre upozornenie užívateľa o prítomnosti neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri korpusu výrobku, ktoré je dostatočné pre riziko úderu elektrickým prúdom.
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BACK COVER. NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	  Výkričník v trojuholníku upozorňuje užívateľa na dôležité inštrukcie o použití alebo o oprave v dokumentácii k výrobku.

UPOZORNENIE: V súlade s Pravidlami FCC ľubovoľné úpravy alebo modifikácie uvedeného zariadenia, neschválené výrobcom, môžu pozbaviť užívateľa práva používať uvedené zariadenie.

POZOR: PRE ZABRÁNENIE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZASUŇTE ŠIROKÝ KONEKTOR DO ŠIROKÉHO HNIEZDA NA DORAZ.

DÔLEŽITÉ: Pre uľahčenie popisu výrobku pre prípad straty alebo krádeže, zapíšte si názov modelu a sériové číslo na príslušnom mieste. Čísla sú uvedené na zadnej časti monitора.

Model č.:

Sériové číslo:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Elektrický prúd sa používa pre mnohé užitočné účely, ale môže taktiež spôsobiť úraz a poškodenie majetku pri nesprávnom používaní. Tento výrobok bol rozpracovaný a vyrobený s ohľadom na vysokú úroveň bezpečnosti. Nesprávne použitie môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar. Pre odvrátenie potenciálneho nebezpečenstva, prosím, dodržiavajte nasledovné inštrukcie pri inštalácii, používaní a čistení výrobku. Pre zabezpečenie Vašej bezpečnosti a predĺženie životnosti Vašej LCD obrazovky, prosím, dôkladne si preštudujte nasledovné bezpečnostné opatrenia pred použitím výrobku.

- Prečítajte inštrukcie – Tento prevádzkový predpis musí byť prečítaný a pochopený pred uvedením výrobku do prevádzky.
- Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste – Tieto bezpečnostné a prevádzkové predpisy musia byť uchované na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie.
- Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia – Všetky upozornenia, týkajúce sa tohto výrobku a uvedené v tomto predpise sa musia dodržiavať.
- Dodržiavajte predpisy – Je nevyhnutné dodržiavať všetky prevádzkové predpisy.
- Prílohy – Nepoužívajte prístroje, ktoré neodporúča výrobca. Použitie nevhodných prístrojov môže spôsobiť poškodenie výrobku.
- Vniknutie predmetov a tekutín – Nikdy nevšúvajte predmety do výrobku cez otvory. Výrobok je pod vysokým napätím, a vsúvanie predmetov môže spôsobiť elektrický šok alebo skrat. Z toho istého dôvodu zabráňte vniknutiu vody alebo inej tekutiny do výrobku.
- Servisná údržba – Nepokúšajte sa samostatne opraviť výrobok. Pri odstránení krytu sa vystavujete nebezpečnému účinku vysokého napätia alebo iným nebezpečným účinkom. Opravy zverte kvalifikovanému odborníkovi.
- Oprava – Pri vzniknutí nižšie uvedených okolností vytriahnite prípojnú šnúru zo zásuvky a opravy zverte kvalifikovanému odborníkovi.
 - a. Ak sa na výrobok dostala tekutina alebo do výrobku vnikol nejaký predmet.
 - b. Ak na výrobok pôsobil dážď alebo voda
- Čistenie – Vytriahnite prípojnú šnúru zo zásuvky pred čistením výrobku. Na čistenie výrobku používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo aerosóly.
- Voda a vlhkosť – Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody, napríklad, vedľa vane, umývadla, kuchynskej výlevky, pračky, bazénu alebo vo vlhkej pivnici.
- Umiestnenie – Neumiestňujte výrobok na nestabilný podstavec, stojan, statív alebo stôl. Umiestnenie výrobku na labilnom podstavci môže viesť k jeho spadnutiu, čo spôsobí vážne úrazy a súčasne aj poškodenie výrobku. Používajte iba podstavec, stojan, statív, držiak alebo stôl, ktorý odporúča výrobca alebo sa ktorý predáva spolu s výrobkom. Pri upevňovaní výrobku na stene dôkladne dodržiavajte predpisy výrobcu. Používajte iba montážne zariadenie, ktoré odporúča výrobca.
- Pri presúvaní výrobku umiestneného na podstavci je nevyhnutné presúvať ho maximálne opatrne. Náhle zastavenia, nadmerné úsilie a nerovný povrch môžu viesť k spadnutiu výrobku z podstavca.
- Ventilácia – Ventilačné a iné otvory v korpuse sú určené pre vetranie. Nezakrývajte a neblokujte tieto otvory, pretože nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nadmerné zahrievanie alebo skrátenie doby životnosti výrobku. Neumiestňujte výrobok na posteľ, gauč, koberec alebo podobný povrch, pretože môžu zablokovať ventilačné otvory. Uvedený výrobok nie je určený pre zabudovanú inštaláciu; neumiestňujte výrobok do uzavretých priestorov, takých ako skriňa alebo knižnica, ak nie je zabezpečená dostatočná ventilácia podľa predpisov výrobcu.
- Ak vonkajšia anténa je pripojená k televízному zariadeniu musíte sa presvedčiť, že anténový systém je uzemnený, aby zabezpečoval dostatočnú ochranu pred skokmi napätia a elektrickými nábojmi. Článok 810 Národného zákonníka pre Elektrickú energiu obsahuje informáciu, týkajúcu sa správneho uzemnenia stožiaru a podporných konštrukcií, uzemnenia vodiča vstupného do výbojového bloku antény, rozmerov uzemňovacích vodičov, umiestnenia výbojového bloku antény, pripojenia k uzemňovacím elektrádám a požiadavok na uzemňovacie elektrády.
- Pre dodatočnú ochranu tohto televízneho zariadenia počas búrky alebo dlhodobého nepoužívania, odpojte výrobok od el. siete a odpojte anténu. Toto odvráti nebezpečenstvo poškodenia zariadenia bleskom a výkyvmi napätia.
- Systém vonkajšej antény sa nesmie umiestňovať v bezprostrednej blízkosti nadzemného (vzdušného) prenosového vedenia alebo iných elektrických obvodov, alebo tam, kde anténa môže spadnúť na také vedenia alebo obvody. Pri inštalácii systému vonkajšej antény sa musí dodržiavať maximálna opatrnosť, aby nedošlo k dotyku s takým prenosovým vedením alebo obvodom, pretože taký kontakt môže byť smrteľne nebezpečný.

OBSAH BALENIA (OBR. 1)

Balenie obsahuje:

1. TV tuner
2. Používateľská príručka

POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Používajte diaľkový ovládač nasmerovaný na okienko senzoru. Prednety, ktoré sa nachádzajú medzi ovládačom a senzorom, môžu prekážať normálnej prevádzke.

UPOZORNENIA, TÝKAJÚCE SA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Chráňte diaľkový ovládač pred údermi.
Chráňte diaľkový ovládač pred vniknutím tekutín a neodkladajte ho na vlhkých miestach.
- Chráňte diaľkový ovládač pred priamymi slnečnými lúčmi. Vysoká teplota môže spôsobiť deformáciu zariadenia.
- Diaľkový ovládač môže nesprávne fungovať, ak senzorové okienko základného bloku je ovplyvnené priamymi slnečnými lúčmi alebo príliš silným osvetlením. V takom prípade zmeňte uhol osvetlenia alebo uhol náklonu obrazovky alebo prisuňte ovládač bližšie do senzorového okienka.

BATÉRIA PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ (OBR.2)

Ak diaľkové ovládanie zle funguje, vymeňte batery v diaľkovom ovládači.

1. Otvorte držiak bateriek.
 - Zatlačte na háčik, aby sa uvoľnil zámok pred vybratím držiaka bateriek.
 - Keď zámok bateriek je uvoľnený, vytiahnite držiak bateriek z ovládača.
2. Vložte baterku.
 - Uložte baterku na držiak.
3. Vložte držiak s baterkou do ovládača.

POZOR!

UPOZORNENIA, TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť uniknutie chemických látok alebo výbuch. Dôkladne dodržujte doluvedené predpisy.

- Ukladajte batériu v súlade s označením pólov (+) a (-).
- Rôzne druhy batérií majú rôzne charakteristiky. Nepoužívajte spolu batérie rôznych druhov.
- Vymieňajte vybité batérie.
- Batérie dodávané spolu s výrobkom môžu mať kratšiu dobu životnosti v závislosti od podmienok uschovávania. Ak diaľkový ovládač sa nepoužíva dlhší čas, vyberte batérie z ovládača.

ROZHRANIA NA ZADNOM PANELY (OBR.3)

- A. Vstup striedavého prúdu
- B. Video
- C. Audio (R) (pravý) (L) (ľavý)
- D. S-Video
- E. Audio (R) (pravý) (L) (ľavý)
- F. YcbCr

G. Audio (R) (pravý) (L) (ľavý)
H. Rozhranie D-Sub
I. Konektor RF (TV tuner)
J. Sluchádlá
K. Lineárny výstup

SK

NAPOJENIE ANTÉNY

ANTÉNY

- Požiadavky na antény pre dosiahnutie dobrého príjmu farebného televízneho obrazu sú oveľa prísnejšie, ako pre príjem čierno-bieleho obrazu. Preto nástoľčivo odporúčame používať kvalitnú vonkajšiu anténu. Dolu je uvedený krátky popis typov spojenia, ktoré sa používajú s rôznymi anténovými systémami. Pozr. Obr. 4
1. Systém 75 Ohm je obvykle okrúhly kábel s konektorom F-typu, ktorý sa ľahko pripája bez špeciálnych zariadení (nie je vo výbave).
 2. Systém 300 Ohm je plochý „dvojitý“ kábel, ktorý sa môže pripájať k výstupu na 75 Ohm cez adapter 300-75 Ohm (nie je vo výbave).

PRIPOJENIE VONKAJŠEJ ANTÉNY (OBR.5)

- Pri pripojení vonkajšej antény použijajte jednu z dvoch následovných schém.
A: Pripojenie kombinovanej VHF/UHF vonkajšej antény.
B: Pripojenie rozdelených vonkajších antén VHF a UHF.
- Pripojte kábel vonkajšej antény k vstupu ATN na zadnom paneli televízora.

FUNKCIE KONTROLY (OBR: 6)

Poznámka:

- Voľba vstupného signálu, Výstup, CH()UP / ()DOWN (hore/dolu), VOL()-() + (hlasitosť), a MENU na základnom bloku majú také isté funkcie ako i tlačidlá na ovládači. V podstate, tento návod ponúka popis opierajúci sa o diaľkové ovládanie.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ OBRAZOVKOVÉHO (OSD) MENU:

Používajte funkčné tlačidlo „INPUT“ (VSTUP) pre zmenu režimu nastavenia obrazovky. Je päť režimov nastavenia obrazovky, ktoré umožňuje tento výrobok pre PC, TV, AV, SV a YcbCr

Z každého z týchto štyroch režimov (PC, AV, SV alebo YcbCr) sa obrazovka automaticky vráti do režimu TV, ak užívateľ stlačí tlačidlá CH(+) alebo CH(-).

Pre režim nastavovania PC:

Niektoré funkčné tlačidlá:

Stlačte tlačidlo „AUTO“ pre štandardné nastavenie kvality obrazu. Nastavenie obrazovky môže trvať niekoľko minút, kým na obrazovke 'visí' nápis „Automatické nastavovanie...“

Stlačte tlačidlá „+“ alebo „-“ pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku.

OSD MENU: (STRÁNKA OBRÁZKOV) (OBR.7)

Stlačte „MENU“, objaví sa stránka obrázkov na nastavovanie. Pre nastavovanie je dostupných šesť nasledovných parametrov: Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Clock (Hodiny), Phase (Fáza), H-Position (Poloha vertikálna) a V-Position (Poloha horizontálna). (Stlačte tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie).

Stlačte tlačidlo „MENU“ ešte raz pre zvýraznenie parametra a použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie úrovne.

Tlačte tlačidlá „UP“ („HORE“) a „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra a tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

Stlačte tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie).

V režime nastavovania PC stlačte tlačidlo „DOWN“ („DOLU“) pre výber „Color Temperature Page“ (Stránky teploty farby), „OSD Page“ (Stránky obrazovkového menu), „Audio Page“ („Stránky zvuku“), „Factory Page“ („Stránky výrobcu“) a „PIP/POP Page“ („Stránky PIP/POP“).

STRÁNKA TEPLoty FARBY (OBR. 8):

Sú dostupné tri režimy: 6500K, 7500K, 9300K.

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre zvýraznenie prvého parametra a potom tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber teploty farby, a potom parametre „R“ (červená), „G“ (zelená) alebo „B“ (modrá) a tlačte „+“ alebo „-“ na regulovanie úrovne.

STRÁNKA OSD MENU (OBR. 9):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a používajte tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebných parametrov.

Po zvolení potrebného parametra používajte tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 10):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a používajte tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebných parametrov.

Po zvolení potrebného parametra používajte tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

STRÁNKA VÝROBCU (OBR. 11):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a používajte tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebných parametrov.

Po zvolení potrebného parametra používajte tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

STRÁNKA PIP/POP (OBR.12):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a používajte tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebných parametrov.

Po zvolení potrebného parametra používajte tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

Pre režim nastavovania TV:

Niektoré funkčné tlačidlá:

Tlačte tlačidlá „+“ alebo „-“ pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Tlačte tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“), aby ste vybrali Kanál.

OSD MENU:

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre nastavenie, na obrazovke sa objaví „System Page“ („Systémová stránka“). Pre nastavenie je dostupných päť parametrov - TV System (Systém TV), Audio Search (Automatické hľadanie), MTS, Channel Edit (Nastavovanie kanála) a Clean Memory

(Očistenie pamäti). (Stlačte tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie).

Stlačte tlačidlo „MENU“ ešte raz pre zvýraznenie prvého parametra a použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie úrovne.

Použite tlačidlá „UP“ („HORE“) a „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra a zase tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

Použite tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie.

V režime nastavovania TV stlačte tlačidlo „DOWN“ („DOLU“) pre výber „Image Page“ („Stránky obrázkov“), „OSD Page“ („Stránky obrazovkového menu“), „Audio Page“ („Stránky zvuku“) alebo „Display Page“ („Stránky obrazovky“).

SYSTÉMOVÁ STRÁNKA (OBR. 13):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA OSD MENU (OBR. 14):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA OBRÁZKOV (OBR. 15):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) a „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

Pre výber sú dostupné tri režimy: Standard (Štandard), ViVid (Jasný) alebo Favourite (Užívateľský).

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 16):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA OBRAZOVKY (OBR.17)

Je dostupných šesť parametrov: „Close Caption“ („Finálny titulok“), „V-Chip Setting“ („Nastavenie V-Chip“), „Timer“ („Časovač“), „Aspect“ („Proporcie“), Noise Reduce“ („Potlačenie šumu“)

a „Recall Default“ („Obnovenie štandardných hodnôt“).

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

Varianty výberu finálneho titulku: CC1, CC2, TT1, TT2.

Varianty výberu časovača: 30, 60, 90 minút.

Varianty výberu proporcií: Normálne, 1:1, 4:3.

Varianty výberu Potlačenia šumu: Slabé, Stredné, Silné.

Pre režim AV:

Niektoré funkčné tlačidlá:

Tlačte tlačidlá „+“ alebo „-“ pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku.

OBRAZOVKOVÉ MENU:

Stlačte tlačidlo „MENU“, pre nastavenie sa objaví „Image Page“ („Stránka obrázkov“). Pre nastavenie je dostupných päť parametrov: Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostroť), Color (Farba) a Tint (Intenzita). (Stlačte tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie).

STRÁNKA OBRAŽKOV (OBR. 18):

Stlačte tlačidlo „MENU“ ešte raz pre zvýraznenie prvého parametra a použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie úrovne.

Použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra a zase tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

Použite tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie.

V režime nastavovania AV stlačte tlačidlo „DOWN“ („DOLU“) pre výber „OSD Page“ („Stránky OSD menu“), „Audio Page“ („Stránky zvuku“) alebo „Display Page“ („Stránky obrazovky“).

Pre výber sú dostupné tri režimy: Standard (Štandard), ViVid (Jasný) alebo Favourite (Užívateľský).

STRÁNKA OSD MENU (OBR. 19):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) a „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 20):

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA OBRAZOVKY (OBR.21)

Je dostupných šesť parametrov: „Close Caption“ („Finálny titulok“), „V-Chip Setting“ („Nastavenie V-Chip“), „Timer“ („Časovač“), „Aspect“ („Proporcie“), Noise Reduce“ („Potlačanie šumu“) a

„Recall Default“ („Obnovenie štandardných hodnôt“).

Stlačte tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

Varianty výberu finálneho titulku: CC1, CC2, TT1, TT2.

Varianty výberu časovača: 30, 60, 90 minút.

Varianty výberu proporcií: Normálne, 1:1, 4:3.

Varianty výberu Potlačenia šumu: Slabé, Stredné, Silné.

Pre režim SV:

Niektoré funkčné tlačidlá:

Tlačte tlačidlá „+“ alebo „-“ pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku.

OSD MENU:

Stlačte tlačidlo „MENU“, pre nastavenie sa objaví „Image Page“ („Stránka obrázkov“). Pre nastavenie je dostupných päť bodov: Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostroť), Color (Farba) a Tint (Intenzita). (Stlačte tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie).

STRÁNKA OBRÁZKOV (OBR. 22):

Stlače tlačidlo „MENU“ pre výber parametra a použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie úrovne.

Tlačte tlačidlá „UP“ („HORE“) a „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra a tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

Použite tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie.

V režime nastavovania SV stlače tlačidlo „DOWN“ („DOLU“), aby ste vybrali „OSD Page“ („Stránku obrazovkového menu“), „Audio Page“ („Stránku zvuku“) alebo „Display Page“ („Stránku obrazovky“). Pre výber je dostupných tri režimy: Standard (Štandard), ViVid (Jasný) alebo Favourite (Užívateľský).

STRÁNKA OSD MENU (OBR. 23):

Stlače tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 24):

Stlače tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA OBRAZOVKY (OBR.25)

Je dostupných šesť parametrov: „Close Caption“ („Finálny titulok“), „V-Chip Setting“ („Nastavenie V-Chip“), „Timer“ („Časovač“), „Aspect“ („Proporcie“), Noise Reduce“ („Potlačenie šumu“) a „Recall Default“ („Obnovenie štandardných hodnôt“).

Stlače tlačidlo „MENU“ pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP“ („HORE“) alebo „DOWN“ („DOLU“) pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

Varianty výberu finálneho titulku: CC1, CC2, TT1, TT2.

Varianty výberu časovača: 30, 60, 90 minút.

Varianty výberu proporcií: Normálne, 1:1, 4:3.

Varianty výberu Potlačenia šumu: Slabé, Stredné, Silné.

Pre režim nastavovania YCbCr:

Niektoré funkčné tlačidlá:

Tlačte tlačidlá „+“ alebo „-“ pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zvuku.

OSD MENU:

Stlače tlačidlo „MENU“, pre nastavenie sa objaví „Image Page“ („Stránka obrázkov“). Pre nastavenie je dostupných päť bodov: Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostroť), Color (Farba) a Tint (Intenzita). (Stlače tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie).

STRÁNKA OBRÁZKOV (OBR. 26):

Stlače tlačidlo „MENU“ pre výber parametra a použite tlačidlá „+“ alebo „-“ na regulovanie úrovne.

Používajte tlačidlá „UP“ („HORE“) a „DOWN“ („DOLU“), aby ste vybrali potrebný parameter a tlačidlá „+“ a „-“ na regulovanie úrovne.

Používajte tlačidlo „EXIT“ („Východ“) pre návrat o jednu úroveň obrazovkového menu vyššie.

V režime nastavovania YCbCr stlače tlačidlo „DOWN“ („DOLU“), aby ste vybrali „OSD Page“ („Stránku obrazovkového menu“), „Audio

Page" („Stránku zvuku") alebo "Display Page" („Stránku obrazovky").
Pre výber sú dostupné tri režimy: Standard (Štandard), ViVid (Jasný) alebo Favourite (Užívateľský).

SK

STRÁNKA OSD MENU (OBR. 27):

Stlačte tlačidlo „MENU" pre výber prvého parametra a používajte tlačidlá „UP" („HORE") alebo „DOWN" („DOLU") pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+" alebo „-" na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA ZVUKU (OBR. 28):

Stlačte tlačidlo „MENU" pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP" („HORE") alebo „DOWN" („DOLU") pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+" alebo „-" na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

STRÁNKA OBRAZOVKY (OBR. 29)

Je dostupných šesť parametrov: "Close Caption" („Finálny titulok"), „V-Chip Setting" („Nastavenie V-Chip"), „Timer" („Časovač"), „Aspect" („Proporcie"), Noise Reduce" („Potlačenie šumu") a „Recall Default" („Obnovenie štandardných hodnôt").

Stlačte tlačidlo „MENU" pre výber prvého parametra a použite tlačidlá „UP" („HORE") alebo „DOWN" („DOLU") pre výber potrebného parametra.

Po zvolení potrebného parametra použite tlačidlá „+" alebo „-" na regulovanie alebo vykonávanie funkcie.

Varianty výberu finálneho titulku: CC1, CC2, TT1, TT2.

Varianty výberu časovača: 30, 60, 90 minút.

Varianty výberu proporcií: Normálne, 1:1, 4:3.

Varianty výberu Potlačenia šumu: Slabé, Stredné, Silné.

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

KONTROLA ZVUKU (PRIAMA) (OBR. 30)

1. Zvýšte ► hlasitosť zvuku. Kontrolná línia indikátora narastá.
2. Znížte ◀ hlasitosť zvuku. Kontrolná línia indikátora sa znižuje.

Ak treba vypnúť zvuk

1. Stlačte MUTE (VYPN. ZVUK) pre dočasné vypínanie zvuku.
2. Stlačte MUTE (VYPN. ZVUK) pre návrat zvuku na pôvodnú úroveň.

Režim ON/OF (zapínanie /vypínanie) (obr. 31):

Vypínanie LSD TV

Stlačte  na ovládači. Indikátor zhasne.

Zapínanie TV

Stlačte  znovu. Indikátor sa rozsvieti na zeleno.

PREPÍNANIE TV KANÁLOV (OBR. 32)

Z hociktorého zo štyroch režimov (PC, AV, SV alebo YcbCr) sa obrazovka automaticky vráti do režimu TV, ak používateľ stlačí tlačidlo CH(+) alebo CH(-).

Prepínanie kanálov s použitím Channel Selekt (Výber kanála) na ovládači

- Tento LSD TV (na báze kvapalných kryštálov) dovoľuje vybrať do 125 kanálov (od 1 do 125). Pre výber kanálu stlačte jednu, dve alebo tri cifry alebo používajte tlačidlo prepínania kanálov dopredu a späť

Pre výber jedno- alebo dvojmiestneho čísla kanálu (napr. Kanál 5):

1. Stlačte tlačidlo 0.
 2. Stlačte tlačidlo 5.
- alebo len stlačte tlačidlo 5.

Pre výber trojmiestného čísla kanálu (napr. Kanál 115):

Postupujte následovne v priebehu 4 sekúnd.

1. Stlačte tlačidlo 10+.
2. Stlačte tlačidlo 1.
3. Stlačte tlačidlo 5.

- Poznámka: Trojmiestné číslo kanálu je možné zvoliť len v režime príjmu CABLE (KÁBLOVÉ) v CH-SETTING (NASTAVOVANIE KANÁLU). (Detaily pri popise nastavovania režimu príjmu).

EXIT (VÝCHOD):

* Funkčné tlačidlo: Po zapnutí OSD menu, stlačte EXIT (VÝCHOD) pre návrat o jednu úroveň vyššie.

Stlačením tlačidla EXIT (VÝCHOD) pri počiatočnom titulku obrazovkového (OSD) menu sa obrazovkové menu vypína.

NASTAVOVANIE REŽIMU ZOBRAZENIA (OBR. 33):

Stlačte „PICTURE MODE“ (REŽIM ZOBRAZENIA). Zvoľte nastavenie Brightness (Jasu) v ciklickom slede. „PICTURE MODE“ (REŽIM ZOBRAZENIA) zahŕňa tri rôzne varianty výberu „STANDARD/VIVID/FAVOURITE“ („ŠTANDARD/JASNÝ/UŽIVATEĽSKÝ“).

Štandard: Stabilný jas pri normálnych podmienkach zobrazenia.

Jasný: Pri silnom osvetlení.

Užívateľský: Nastavenia užívateľa - dovoľujú užívateľovi nastaviť zobrazenie podľa vlastnej potreby.

NASTAVOVANIE JAZYKA (OBR. 34)

Jazyk OSD menu na výber: ENGLISH (ANGICKÝ), SPANISH (ŠPANIELSKÝ), FRENCH (FRANCÚZSKÝ), ITALY (TALIANSKY) alebo DUTCH (HOLANDSKÝ).

1. Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie MENU.
2. Vyberte stránku OSD menu.
3. Vyberte bod Language selection (Výber jazyka).
4. Vyberte LANGUAGE (jazyk).

NASTAVENIE TV (OBR.34)

Je potrebné nastaviť režim príjmu na AIR (EFÍR) alebo CABLE (KÁBLOVÉ) pre príjem TV programov vysielaných v tomto regióne.

1. Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie MENU.
2. Zvýraznite potrebný bod TV systému.
3. Vyberte TV systém (vzduch alebo káblová televízia)

NASTAVENIE KANÁLOV NA TV (OBR. 34)

- Pridávanie slabšie prijímaných kanálov alebo dodatočných kanálov alebo anulovanie kanálov z pamäti TV.

1. Vyberte potrebný kanál.
2. Zvýraznite prvú položku.
3. Vyberte parameter Nastavenie kanálu.
4. Vyberte kladnú odpoveď pre tento parameter.
5. Poďte na stranu Add/Erase (Pridať/Anulovať)

6. Anulujte nepotrebný kanál alebo pridajte žiadaný kanál.

VÝBER VSTUPNÉHO SIGNÁLU (OBR. 35):

1. Stlačte tlačidlo INPUT SELECT (VÝBER VSTUPNÉHO SIGNÁLU), aby ste vyvolali dialógové okno „Select Source“ („Výber zdroja“).
2. Znovu stlačte tlačidlo INPUT SELECT (VÝBER VSTUPNÉHO SIGNÁLU) (alebo použite tlačidlá výberu) pre výber potrebného zdroja vstupného signálu.
3. Stlačte tlačidlo MENU pre výber potrebného režimu.

* Ak tlačidlo MENU nestlačíte, vybraný režim sa automaticky zapne po niekoľkých sekundách.

NASTAVENIE V-CHIP

V-CHIP

- Táto funkcia znemožňuje prístup do TV programov a používanie TV podľa údajov FCC. Táto funkcia znemožňuje deťom sledovanie sexuálnych programov alebo aktov násilia, ktoré im môžu škodiť.
- Obmedzenie prístupu do TV programov zahŕňa dva druhy hodnotenia, ktoré obsahujú informáciu o programe: kategória FILMU alebo kategória TV programov. FILM sa obmedzuje vekom divakov. TV sa obmedzuje vekom a obsahom.
- Pretože v kategórii TV PROGRAMY súčasne môžu byť využité kategórie FILMU a TV je potrebné nastaviť obidve pre uskutočnenie plnej kontroly.

KATEGÓRIA FILMU

HODNOTENIE	
G	VŠEOBECNÉ OBECENSTVO. Je povolené pre všetky vekové kategórie.
PG	ODPORÚČA SA PREDVÁDZANIE ZA PRÍTOMNOSTI DOSPELÝCH. Niektoré materiály môžu byť nevhodné pre deti.
PG-13	PREDVÁDZANIE LEN ZA PRÍTOMNOSTI DOSPELÝCH Niektoré materiály môžu byť nevhodné pre deti do 13 rokov.
R	PREDVÁDZANIE JE OBMEDZENÉ. Do 17 rokov predvádzanie len za prítomnosti dospelých.
NC-17	PREDVÁDZANIE JE ZÁKAZANÉ OSOBAM MLADŠÍM AKO 17 ROKOV.
X	X – je to zastaralé hodnotenie, ktoré je spojené s kategóriou NC-17 ale môže byť zakódované v údajoch starých filmov.

KATEGÓRIA FILMU (PRÍKLADY)

Príklad 1: zvolená PG-13 podľa veku – toto taktiež automaticky zablokuje vyššie kategórie R, NC-17 a X.

Príklad 2: zvolená kategória R podľa veku – toto taktiež automaticky zablokuje vyššie kategórie NC-17 a X.

Poznámka: * Kategórie FILMU sa rozlišujú len podľa vekového príznaku.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Problém	Preverka
Chýba obraz alebo zvuk	• Skontrolujte, že napájovací kábel je správne zapojený do napájacieho konektora.. • Možné problémy s príjmom niektorých kanálov. • Skontrolujte, že vstupný režim je správne nastavený. • Skontrolujte, že napájanie na základnom bloku je zapnuté.
Chýba zvuk.	• Skontrolujte, že hladina zvuku nie je nastavená na minimum. • Skontrolujte, že zvuk nie je vypnutý. • Skontrolujte, že nie sú pripojené slúchadlá. • Skontrolujte, že nie sú prepojené vstupné zdroje.
Chýba obraz a zvuk, je iba hluk.	• Skontrolujte, že anténový kábel je správne pripojený. • Skontrolujte, že sa signály PK/FV/S-V/Y, Cb, Cr správne prijímajú.
Obraz nie je jasný.	• Skontrolujte, že anténový kábel je správne pripojený. • Skontrolujte, že sa signál normálne prijíma.
Obraz je bledý alebo farby nie sú korektné.	• Skontrolujte nastavenie farieb. • Skontrolujte nastavenie odtieňov.
Obraz je príliš tmavý.	• Skontrolujte nastavenie Jasu. • Je možné, že životnosť fluorescenčnej lampy sa priblížila ku koncu.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	• Preverte baterku v ovládači. • Skontrolujte, že okienko senzora nie je ovplyvnené fluorescenčným osvetlením.
Obraz nie je ostrý.	• Pravdepodobne je slabý príjem signálu. • Skontrolujte, že anténa je správne nasmerovaná. • Overte funkciu ostrosti
Obraz sa rozdeľuje alebo roztrháva.	• Skontrolujte, že anténa je správne nasmerovaná. • Pravdepodobne sú prítomné elektrické vlny odrazené od hôr alebo budov.
V obraze sú škvrny.	• Pravdepodobne je prítomné rušenie, ktoré spôsobujú automobily, vlaky, veľkoproudové prenosové vedenie, neónové osvetlenie atď. • Pravdepodobne je vzájomné rušenie anténového kábla a napájacieho vodiča. Skúste umiestniť ich ďalej jeden od druhého.
Na obrazovke sú pruhy alebo je farba bledá.	• Pravdepodobne je prítomné rušenie, ktoré spôsobuje iné zariadenie. Vysielačce antény rádiových staníc a rádioprijímačov a taktiež mobilné telefóny môžu vyvolať poruchy. • Používajte zariadenie maximálne vzdialené od zariadení, ktoré môžu vyvolávať poruchy.

SK

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО КОММУНИКАЦИЯМ (ФСС) РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оборудование было протестировано и соответствует характеристикам цифровых устройств Класса Б согласно части 15 правил FCC

Данные характеристики были определены для обеспечения приемлемого уровня защиты от недопустимых помех при установке в помещении. Это оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиоволны, и если установка и использование не соответствуют данному руководству, это может привести к возникновению недопустимых помех радиосвязи. Однако нет гарантии полного устранения таких помех.

Если оборудование вызывает недопустимые помехи радио- и телесигнала, которые выявляются посредством включения и выключения оборудования, рекомендуется попробовать устранить помехи одним или несколькими данными ниже способами.

- Поверните или переместите приемную антенну
- Увеличьте расстояние между оборудованием и ресивером
- Включите оборудование в розетку цепи, отличной от той, в которую включен ресивер
- Проконсультируйтесь с поставщиком или опытным радио/телемастером.

Данное оборудование было протестировано и соответствует характеристикам цифровых устройств Класса Б согласно части 15 правил FCC. Только периферийные устройства (устройства ввода/вывода компьютера, терминалы, принтеры и т.д.), соответствующие классу Б могут использоваться с данным компьютером. Использование несертифицированной периферии может привести к возникновению помех приема радио и телесигналов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для соответствия требованиям FCC при подключении устройства к персональному компьютеру или другим сертифицированным устройствам Класса Б должны использоваться экранированные кабели.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Устройство должно использоваться с офисным оборудованием. Любые изменения или модификации, одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на использование данного оборудования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для уменьшения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергать данный продукт воздействию дождя или влаги.

 CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BACK COVER. NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 Значок вспышки молнии внутри равностороннего треугольника предусмотрен для предупреждения пользователя о присутствии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса продукта, которого достаточно для существования риска поражения электрическим током. Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации или ремонту в документации к продукту.
---	---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Согласно Правилам FCC любые несанкционированные изменения или модификации данного оборудования, не утвержденные производителем, могут привести к лишению пользователя прав на использование данного оборудования.

ОСТОРОЖНО: для предотвращения поражения электрическим током вставляйте широкий контакт штекера в широкое гнездо до конца.

ВАЖНО:

Для облегчения описания в случае потери или кражи, пожалуйста, запишите название модели и серийный номер в надлежащем месте. Номера расположены на задней части Монитора.

Модель №:

Серийный номер:

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электричество используется для осуществления многих полезных функций, но может также привести к травмам и порче собственности при неправильном использовании. Данный продукт был разработан и произведен с расчетом на высокий уровень безопасности.

Однако неправильное использование может привести к электрошоку и/или пожару. Для предотвращения потенциальной опасности, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции при установке, использовании и чистке продукта. Для обеспечения вашей безопасности и продления срока службы вашего LCD монитора, пожалуйста, внимательно изучите следующие меры предосторожности перед использованием продукта.

- Прочитайте инструкции - Все инструкции по эксплуатации должны быть прочитаны и поняты перед началом эксплуатации.
- Храните это руководство в безопасном месте - Эти инструкции по безопасности и эксплуатации должны храниться в безопасном месте для последующего использования.
- Соблюдайте меры предосторожности - Все предупреждения по данному продукту, данные в инструкции, должны точно соблюдаться.
- Следуйте инструкциям - Необходимо следовать всем инструкциям по эксплуатации.
- Приложения - Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем. Использование неподходящих приспособлений может привести к поломкам.
- Проникновение предметов и жидкостей - Никогда не вставляйте предметы в продукт через отверстия. В продукте высокое напряжение, а вставка предмета может вызвать электрошок и/или короткое замыкание. По той же причине не допускайте попадания воды или иной жидкости на продукт.
- Сервисное обслуживание - Не пытайтесь сами отремонтировать продукт. Сняв крышку, вы можете подвергнуться действию высокого напряжения или другим опасным воздействиям. Для ремонта обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Ремонт - При возникновении следующих обстоятельств достаньте провод питания из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонта.
 - а. Если на продукт была пролита жидкость или в продукт попал какой-либо предмет.
 - б. Если продукт подвергся воздействию дождя или воды.
- Чистка - Достаньте провод питания из розетки перед чисткой продукта. Для очистки продукта используйте влажную ткань. Не применяйте жидкие чистящие средства или аэрозоли.
- Вода и влажность - Не используйте продукт вблизи воды, например, около ванны, умывальника, кухонной раковины, стиральной машины, бассейна или в сыром подвале.
- Расположение - Не помещайте продукт на неустойчивую подставку, стойку, штатив или стол. Установка продукта на неустойчивую основу может привести к его падению, что приведет к серьезным травмам, а также повреждению продукта. Используйте только подставку, стойку, штатив, держатель или стол, рекомендованный производителем или продающийся вместе с продуктом. При креплении продукта на стене обязательно следуйте инструкциям производителя. Используйте только монтажное оборудование, рекомендуемое производителем.
- При перемещении продукта, установленного на подставку, следует двигать его с максимальной осторожностью. Внезапные остановки, чрезмерные усилия и неровная поверхность пола могут привести к падению продукта с подставки.
- Вентиляция - Вентиляционные и другие отверстия в корпусе предусмотрены для вентиляции. Не закрывайте и не блокируйте эти отверстия, поскольку недостаточная вентиляция может привести к перегреву и/или уменьшению срока службы продукта. Не устанавливайте продукт на кровати, диване, ковре и других аналогичных поверхностях, поскольку они могут блокировать вентиляционные отверстия. Данный продукт не предусмотрен для встроенной установки; не помещайте продукт в закрытое пространство, такое как книжный шкаф или полка, если не обеспечивается достаточная вентиляция согласно инструкциям производителя.
- Если внешняя антенна подключена к телевизионному оборудованию, убедитесь в том, что антенная система заземлена, чтобы обеспечить достаточную защиту от бросков напряжения и электростатических зарядов. Раздел 810 Национального Кодекса по Электроэнергии содержит информацию относительно правильного заземления мачты и поддерживающих конструкций, заземления входного провода к разрядному блоку антенны, размера проводников заземления, расположения разрядного блока антенны, подключения к электродам заземления и требований к электродам заземления.

- Для дополнительной защиты данного телевизионного оборудования во время грозы или длинного периода неиспользования, выключайте его из розетки и отключайте антенну. Это предотвратит нанесение вреда оборудованию молнией и бросков электропитания.
- Система внешней антенны не должна располагаться по соседству с воздушными линиями передач или другими электроцепями, или там, где она может упасть на такие линии или цепи. При установке системы внешней антенны должна соблюдаться максимальная осторожность, чтобы не допустить соприкосновения с такими линиями передач или цепями, поскольку такой контакт может быть смертельно опасен.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ (РИС. 1)

Упаковка содержит:

1. ТВ тюнер
2. Руководство пользователя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

- Используйте пульт управления, направляя его в сторону окошка сенсора. Нахождение предметов между пультом управления и сенсором может мешать нормальной работе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Не подвергайте пульт управления ударам.
- Не подвергайте пульт управления воздействию жидкостей и не храните его в месте с повышенной влажностью.
- Не храните пульт управления под воздействием прямых солнечных лучей. Жара может вызвать деформацию устройства.
- Пульт управления может не работать как следует, если окошко сенсора основного блока находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения. В этом случае измените угол освещения или угол наклона монитора, или используйте пульт управления ближе к окошку сенсора.

БАТАРЕЯ ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 2)

Если дистанционное управление не работает, замените батарейки в пульте управления.

1. Откройте держатель батарей.
 - Нажмите на крючок, чтобы освободить замок перед тем, как вытащить держатель батарей.
 - Когда замок батарей освобожден, вытащите держатель батарей из пульта.
2. Вставьте батарею.
 - Поместите батарею на держатель.
3. Вставьте держатель в пульт управления с батареей в нем.

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО БАТАРЕЙ

Неправильное использование батарей может привести к протеканию химикатов и/или взрыву. Обязательно следуйте инструкциям, данным ниже.

- Располагайте батарею полюсами соответственно значкам (+) и (-).
- Разные типы батарей имеют разные характеристики. Не используйте вместе батареи разных типов.
- Заменяйте батареи, когда они садятся.
- Батареи, поставляемые с продуктом, могут иметь более короткий срок службы из-за условия хранения.
- Если пульт управления не используется длительный период времени, вынимайте батареи из пульта.

РАЗЪЕМЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (РИС. 3)

- А. Вход для переменного тока
- Б. Видео
- В. Аудио (R) (правый) (L) (левый)
- Г. S-Видео
- Д. Аудио (R) (правый) (L) (левый)
- Е. YCbCr
- Ж. Аудио (R) (правый) (L) (левый)
- З. Разъем D-Sub
- И. Коннектор RF (ТВ тюнер)
- К. Наушники
- Л. Линейный выход

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

АНТЕННЫ

- Требования, предъявляемые к антеннам для хорошего приема цветного телевидения гораздо более жесткие, чем для приема черно-белого изображения. Поэтому настоятельно рекомендуется использование качественной внешней антенны.
Ниже следует краткое описание типов соединения, которые используются с различными антенными системами. См. Рис.4.
- 1. Система 75 Ом является обычно круглым кабелем с коннектором F-типа, который легко подключается без специальных устройств (в комплект не включены).
- 2. Система 300 Ом - плоский "двойной" кабель, который может подключаться к выходу на 75 Ом через адаптер 300-75 Ом (в комплект не включен).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ (РИС. 5)

- При подключении внешней антенны руководствуйтесь одной из следующих двух схем.
- А: Подключение комбинированной VHF/UHF внешней антенны.
- Б: Подключение раздельных внешних антенн VHF и UHF.
- Подключите спуск внешней антенны к входу ANT. на задней панели телевизора.

ОПЦИИ КОНТРОЛЯ (РИС. 6)

Примечание:

- Выбор входного сигнала, Выход, CH()UP / ()DOWN (вверх/вниз), VOL() - / () +(громкость), и МЕНЮ на основном блоке имеют те же функции, что и кнопки на пульте управления. По сути, данное руководство по эксплуатации предлагает описание, основанное на дистанционном управлении.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАННОГО МЕНЮ:

Используйте функциональную клавишу "INPUT" ("ВВОД") для изменения режима настроек дисплея. Есть пять режимов настроек дисплея,

доступных в данном продукте для ПК, ТВ, AV, SV и YCbCr

Из любого из следующих четырех режимов дисплея (ПК, AV, SV или YCbCr) он автоматически возвращается в режим ТВ, если пользователь нажимает кнопки CH (+) или CH (-).

Для режима установки ПК:

Вот некоторые из функциональных клавиш:

Нажмите кнопку "AUTO" ("АВТО") для установки качества картинки по умолчанию. Настройка экрана может занять несколько минут, пока на экране висит надпись "Автонастройка..."

Нажмите кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость звука.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ: (СТРАНИЦА ПИКТОГРАММ) (РИС. 7)

Нажмите "MENU" ("МЕНЮ"), появится страница картинок для настройки. Для настройки доступны шесть пунктов, такие как Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Clock (Часы), Phase (Фаза), H-Position (Положение по вертикали) и V-Position (Положение по горизонтали). (Нажмите кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для того, чтобы вернуться на один уровень экранного меню вверх).

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ") еще раз, чтобы выделить пункт и используйте кнопки "+" или "-" для регулировки уровня.

Нажимайте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") и "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт и кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

Нажмите кнопку "EXIT" ("ВЫХОД"), чтобы вернуться на один уровень экранного меню вверх.

В режиме настройки ПК, нажмите кнопку "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать "Color Temperature Page" ("Страницу цветовой температуры"), "OSD Page" ("Страницу экранного меню"), "Audio Page" ("Страницу звука"), "Factory Page" ("Страницу производителя") и "PIP/POP Page" ("Страницу PIP/POP").

СТРАНИЦА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (РИС. 8):

Доступны три режима: 6500K, 7500K, 9300K.

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выделить первый пункт, а затем кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать цветовую температуру,

и далее пункты "R" (красный), "G" (зеленый) или "B" (синий) и нажимайте "+" или "-" для регулировки уровня.

СТРАНИЦА ЭКРАННОГО МЕНЮ (РИС. 9):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбирать нужные пункты.

После выбора нужного пункта нажимайте кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

СТРАНИЦА ЗВУКА (РИС. 10):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбирать нужные пункты.

После выбора нужного пункта нажимайте кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

СТРАНИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (РИС. 11):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбирать нужные пункты.

После выбора нужного пункта нажимайте кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

СТРАНИЦА PIP/POP (РИС. 12):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбирать нужные пункты.

После выбора нужного пункта нажимайте кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

Для режима установки ТВ:

Вот некоторые функциональные клавиши:

Нажимайте кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость звука.
Нажимайте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать Канал.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ:

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), для настройки появится "System Page" ("Системная страница"). Для настройки доступны пять пунктов - TV System (Система ТВ), Auto Search (Автопоиск), MTS, Channel Edit (Настройка канала) и Clean Memory (Очистка памяти). (Нажмите кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для возврата на один уровень экранного меню вверх).

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ") еще раз, чтобы выбрать пункт и используйте кнопки "+" или "-" для регулировки уровня.

Используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт и снова кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

Используйте кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для возврата на один уровень экранного меню вверх.

В режиме настройки ТВ нажмите кнопку "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать "Image Page" ("Страницу картинок"), "OSD Page" ("Страницу экранного меню"), "Audio Page" ("Страницу звука") или "Display Page" ("Страницу дисплея").

СИСТЕМНАЯ СТРАНИЦА ТВ (РИС. 13):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ЭКРАННОГО МЕНЮ (РИС. 14):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ПИКТОГРАММ (РИС. 15):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

Для выбора доступны три режима: Standard (Стандартный), Vivid (Яркий) или Favourite (Пользовательский).

СТРАНИЦА ЗВУКА (РИС. 16):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ДИСПЛЕЯ (РИС. 17):

Доступны шесть пунктов: "Close Caption" ("Финальная заставка"), "V-Chip Setting" ("Настройка V-Chip"), "Timer" ("Таймер"), "Aspect" ("Пропорции"), "Noise Reduce" ("Подавление шума") и "Recall Default" ("Восстановление значений по умолчанию").

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

Варианты выбора финальной заставки: CC1, CC2, TT1, TT2.

Варианты выбора таймера: 30, 60, 90 минут.

Варианты выбора пропорций: Нормальные, 1:1, 4:3.

Варианты выбора Подавления шума: Слабое, Среднее, Сильное.

Для режима AV:

Вот некоторые функциональные клавиши:

Нажимайте кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость звука.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ:

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), для настройки появится "Image Page" ("Страница картинок"). Для настройки доступны пять пунктов: Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Sharpness (Резкость), Color (Цвет) и Tint (Интенсивность). (Нажмите кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для выходы или возврата на один уровень экранного меню вверх).

СТРАНИЦА ПИКТОГРАММ (РИС. 18):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ") еще раз, чтобы выбрать пункт и используйте кнопки "+" или "-" для регулировки уровня.

Используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт и снова кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

Используйте кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для возврата на один уровень экранного меню вверх.

В режиме настройки AV нажмите кнопку "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать "OSD Page" ("Страницу экранного меню"), "Audio Page" ("Страницу звука") или "Display Page" ("Страницу дисплея").

Для выбора доступны три режима: Standard (Стандартный), VVid (Яркий) или Favourite (Пользовательский).

СТРАНИЦА ЭКРАННОГО МЕНЮ (РИС. 19):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ЗВУКА (РИС. 20):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ДИСПЛЕЯ (РИС. 21):

Доступны шесть пунктов: "Close Caption" ("Финальная заставка"), "V-Chip Setting" ("Настройка V-Chip"), "Timer" ("Таймер"), "Aspect" ("Пропорции"), "Noise Reduce" ("Подавление шума") и "Recall Default" ("Восстановление значений по умолчанию").

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

Варианты выбора финальной заставки: CC1, CC2, TT1, TT2.

Варианты выбора таймера: 30, 60, 90 минут.

Варианты выбора пропорций: Нормальные, 1:1, 4:3.

Варианты выбора Подавления шума: Слабое, Среднее, Сильное.

Для режима SV:

Вот некоторые функциональные клавиши:

Нажимайте кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость звука.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ:

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), для настройки появится "Image Page" ("Страница картинок"). Для настройки доступны пять пунктов: Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Sharpness (Резкость), Color (Цвет) и Tint

(Интенсивность). (Нажмите кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для выхода или возврата на один уровень экранного меню вверх).

СТРАНИЦА ПИКТОГРАММ (РИС. 22):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать пункт и используйте кнопки "+" или "-" для регулировки уровня.

Нажимайте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") и "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт и кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

Используйте кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для возврата на один уровень экранного меню вверх.

В режиме настройки SV нажмите кнопку "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать "OSD Page" ("Страницу экранного меню"), "Audio Page" ("Страницу звука") или "Display Page" ("Страницу дисплея"). Для выбора доступны три режима: Standard (Стандартный), Vivid (Яркий) или Favourite (Пользовательский).

СТРАНИЦА ЭКРАННОГО МЕНЮ (РИС. 23):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ЗВУКА (РИС.24):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ДИСПЛЕЯ (РИС. 25):

Доступны шесть пунктов: "Close Caption" ("Финальная заставка"), "V-Chip Setting" ("Настройка V-Chip"), "Timer" ("Таймер"), "Aspect" ("Пропорции"), "Noise Reduce" ("Подавление шума") и "Recall Default" ("Восстановление значений по умолчанию").

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

Варианты выбора финальной заставки: CC1, CC2, TT1, TT2.

Варианты выбора таймера: 30, 60, 90 минут.

Варианты выбора пропорций: Нормальные, 1:1, 4:3.

Варианты выбора Подавления шума: Слабое, Среднее, Сильное.

Для режима настройки YCbCr:

Вот некоторые функциональные клавиши:

Нажимайте кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость звука.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ:

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), для настройки появится "Image Page" ("Страница картинок"). Для настройки доступны пять пунктов: Brightness (Яркость),

Contrast (Контрастность), Sharpness (Резкость), Color (Цвет) и Tint (Интенсивность). (Нажмите кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для выхода или возврата на один уровень экранного меню вверх).

СТРАНИЦА ПИКТОГРАММ (РИС. 26):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать пункт и используйте кнопки "+" или "-" для регулировки уровня.

Нажимайте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") и "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт и кнопки "+" и "-" для регулировки уровня.

Используйте кнопку "EXIT" ("ВЫХОД") для возврата на один уровень экранного меню вверх.

В режиме настройки YCbCr нажимайте кнопку "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать "OSD Page" ("Страницу экранного меню"), "Audio Page" ("Страницу звука") или "Display Page" ("Страницу дисплея"). Для выбора доступны три режима: Standard (Стандартный), Vivid (Яркий) или Favourite (Пользовательский).

СТРАНИЦА ЭКРАННОГО МЕНЮ (РИС. 27):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ЗВУКА (РИС.28):

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

СТРАНИЦА ДИСПЛЕЯ (РИС. 29):

Доступны шесть пунктов: "Close Caption" ("Финальная заставка"), "V-Chip Setting" ("Настройка V-Chip"), "Timer" ("Таймер"), "Aspect" ("Пропорции"), "Noise Reduce" ("Подавление шума") и "Recall Default" ("Восстановление значений по умолчанию").

Нажмите кнопку "MENU" ("МЕНЮ"), чтобы выбрать первый пункт и используйте кнопки "UP" ("ВВЕРХ") или "DOWN" ("ВНИЗ"), чтобы выбрать нужный пункт.

После выбора нужного пункта используйте кнопки "+" или "-" для регулировки или выполнения функции.

Варианты выбора финальной заставки: CC1, CC2, TT1, TT2.

Варианты выбора таймера: 30, 60, 90 минут.

Варианты выбора пропорций: Нормальные, 1:1, 4:3.

Варианты выбора Подавления шума: Слабое, Среднее, Сильное.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

КОНТРОЛЬ ЗВУКА (ПРЯМОЙ) (РИС. 30)

1. Увеличьте ► громкость звука. Контрольная линейка индикатора возрастает.
2. Уменьшите ◀ громкость звука. Контрольная линейка индикатора понижается.

Чтобы отключить звук

1. Нажмите MUTE (ОТКЛ. ЗВУК), чтобы временно выключить звук.
2. Нажмите MUTE (ОТКЛ. ЗВУК), чтобы звук вернулся на прежний уровень.

Включение/выключение (РИС. 31):

Чтобы выключить жидкокристаллический ТВ

Нажмите  на пульте управления. Индикатор питания выключится.

Чтобы включить ТВ

Нажмите  снова. Индикатор питания зажжется зеленым цветом.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ В ТВ (РИС. 32)

Из любого из следующих четырех режимов дисплея (ПК, AV, SV или YCbCr) он автоматически возвращается в режим ТВ, если пользователь нажимает кнопки CH (+) или CH (-).

Переключение каналов используя Channel Select (Выбор канала) на пульте управления

- Данный жидкокристаллический ТВ позволяет выбрать до 125 каналов (с 1 до 125). Чтобы выбрать канал, введите одно-, двух-, или трехзначную цифру или используйте переключение каналов вперед и назад.

Чтобы выбрать одно- или двухзначный номер канала (напр. Канал 5):

1. Нажмите кнопку 0.
 2. Нажмите кнопку 5.
- * или просто нажмите кнопку 5.

Чтобы выбрать трехзначный номер канала (напр. Канал 115):

Выполните следующие действия в течение 4 секунд.

1. Нажмите кнопку 10+.
2. Нажмите кнопку 1.
3. Нажмите кнопку 5.

Примечание:

- Трехзначный номер канала можно выбрать только в режиме приема CABLE (КАБЕЛЬНОЕ) в CH-SETTING (УСТАНОВКА КАНАЛА). (Детали в описании установки режима приема).

EXIT (ВЫХОД):

- Функциональная кнопка: После включения экранного меню, нажмите EXIT (ВЫХОД), чтобы вернуться на один уровень вверх. Нажатие кнопки EXIT (ВЫХОД) при начальной заставке экранного меню закрывает экранное меню.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ (РИС. 33):

Нажмите "PICTURE MODE" ("РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ"). Выберите настройку Brightness (Яркости) в круговой последовательности, "PICTURE MODE" ("РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ") включает в себя три различных варианта выбора "STANDARD / VIVID / FAVOURITE" ("СТАНДАРТНЫЙ/ЯРКИЙ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ").
Стандартный: Постоянная яркость для нормальных условий изображения.

Яркое: Для условий яркого освещения.

Пользовательское: Настройки пользователя, позволяют пользователю настроить изображение на свое усмотрение.

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА (РИС. 34)

Язык экранного меню на выбор: ENGLISH (АНГЛИЙСКИЙ), SPANISH (ИСПАНСКИЙ), FRENCH (ФРАНЦУЗСКИЙ), ITALY (ИТАЛЬЯНСКИЙ) или DUTCH (ГОЛЛАНДСКИЙ).

1. Нажмите кнопку  для отображения MENU (МЕНЮ).
2. Выберите страницу экранного меню.
3. Выберите пункт Language selection (Выбор языка).
4. Выберите LANGUAGE (язык).

НАСТРОЙКА ТВ (РИС.34)

Необходимо установить режим приема на AIR (ЭФИР) или CABLE (КАБЕЛЬНОЕ), чтобы принимать транслируемые в данной местности ТВ программы.

1. Нажмите кнопку  для отображения MENU (МЕНЮ).
2. Выделите нужный пункт ТВ системы.

3. Выберите ТВ систему (эфир или кабельное телевидение)

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ НА ТВ (РИС. 34)

• Добавление слабо принимаемых ил дополнительных каналов или удаление ненужных каналов из памяти ТВ.

1. Выберите нужный канал.
2. Выделите первый пункт.
3. Выберите пункт настройка канала.
4. Выберите положительный ответ по данному пункту.
5. Зайдите на страницу Add/Erase (Добавить/Удалить)
6. Удалите ненужный канал или добавьте желаемый канал.

ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЛА (РИС.35):

1. Нажмите кнопку INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЛА), чтобы вызвать диалоговое окно "Select Source" ("Выбор источника").

2. Снова нажмите кнопку INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЛА) (или используйте кнопки выбора), чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.

3. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы выбрать нужный режим.

* Если кнопка MENU (МЕНЮ) не будет нажата, выбранный режим автоматически включится через несколько секунд.

НАСТРОЙКА V-CHIP

V-CHIP

- Данная функция позволяет запрещать доступ к ТВ программам и использованию ТВ, основываясь на данных FCC. Эта функция предотвращает просмотр детьми сексуальных сцен или сцен насилия, которые могут навредить им.
- Ограничение доступа к ТВ программам включает в себя две оценки, которые содержат информацию о программе: категория ФИЛЬМА или категория ТВ. ФИЛЬМ ограничивается возрастом просмотра. ТВ ограничивается по возрасту и содержанию.
- Поскольку в категории ТВ программы может использоваться как категория ФИЛЬМА, так и категория ТВ, следует настроить обе для осуществления полного контроля.

КАТЕГОРИЯ ФИЛЬМА

ОЦЕНКА	
G	ОБЩАЯ АУДИТОРИЯ. Разрешено для всех возрастов.
PG	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОСМОТР В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ. Некоторые материалы могут быть неподходящими для детей.
PG-13	ПРОСМОТР ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ. Некоторые материалы могут являться неподходящими для детей до 13 лет.
R	ПРОСМОТР ОГРАНИЧЕН. До 17 лет просмотр только в сопровождении взрослых.
NC-17	ПРОСМОТР ЗАПРЕЩЕН ДЛЯ ЛИЦ, МЛАДШЕ 17 ЛЕТ.
X	X - это устаревшая оценка, которая объединена с категорией NC-17, но может быть закодирована в данных старых фильмов.

КАТЕГОРИЯ ФИЛЬМА (ПРИМЕРЫ)

Пример 1: выбрана PG-13 по возрасту - это также автоматически заблокирует более высокие категории R, NC-17 и X.

Пример 2: выбрана категория R по возрасту - это также автоматически заблокирует более высокие категории NC-17 и X.

Примечание: • Категории ФИЛЬМА различаются только по возрастному признаку.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Проверка
Нет изображения или звука	· Убедитесь, что провод питания как следует вставлен в разъем питания. · Возможны проблемы с приемом некоторых каналов. · Убедитесь, что режим ввода правильно установлен. · Убедитесь, что питание на основном блоке включено.
Нет звука.	· Убедитесь, что уровень громкости звука не установлен на минимум. · Убедитесь, что звук не выключен. · Убедитесь, что не подключены наушники. · Убедитесь, что источники ввода не объединены.
Нет изображения и звука, только шум.	· Убедитесь, что антенный провод включен как следует. · Убедитесь, что сигналы ПК/FV/S-V/Y,Cb,Cr принимаются правильно.
Изображение не четкое.	· Убедитесь, что антенный провод включен как следует. · Убедитесь, что ТВ сигнал принимается нормально.
Изображение светлое или цвета не корректны.	· Проверьте настройку цветов. · Проверьте настройку оттенков.
Изображение слишком темное.	· Проверьте настройки Яркости. · Возможно срок службы флуоресцентной лампы подошел к концу.
Дистанционное управление не работает.	· Проверьте батарею в пульте управления. · Убедитесь, что окошко сенсора не находится под воздействием сильного флуоресцентного освещения.
Изображение не резкое.	· Возможен слабый прием сигнала. · Убедитесь, что антенна повернута в правильном направлении. · Проверьте функцию резкости.
Изображение двоится или троеится.	· Убедитесь, что антенна повернута в правильном направлении. · Возможно наличие отраженных электрических волн от гор или зданий.
На изображении пятна.	· Возможны помехи от автомобилей, поездов, линий высоковольтных передач, неоновых освещения, и т.д. · Возможны помехи между проводом антенны и проводом питания. Попробуйте расположить их дальше друг от друга.
На экране полосы или цвета бледнеют.	· Возможно наличие помех от других устройств. · Передающие антенны радиостанций и радиоприемников, а также мобильные телефоны также могут вызывать помехи. · Используйте устройство максимально далеко от устройств, которые могут вызывать помехи.

RU

OPOZORILO

NAVODILA ZA UPORABNIKE

Naprava je bila preizkušena in ustreza karakteristikam digitalnih naprav kategorije B v skladu z določili 15. dela predpisov FCC (Federal Communications Commission).

Te omejitve so postavljene za zagotovitev optimalne zaščite pred škodljivimi vplivi pri montaži opreme v bivalnem prostoru. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva radijske valove ter kot taka povzroči motnje v telekomunikacijah v primeru, da ni montirana in uporabljena v skladu z navodili. Kljub vsemu ni mogoče jamčiti, da se motnje v posameznih primerih ne bodo pojavile.

Če oprema kljub vsemu povzroča motnje v sprejemu radijskega in televizijskega signala, kar lahko ugotovimo z vključitvijo in izključitvijo opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša motnje odpraviti s pomočjo spodaj navedenih ukrepov.

-Obrnite ali premestite sprejemno anteno

-Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom

-Priključite opremo in sprejemnik na vtičnice različnih vodov.

-Posvetujte se z dobaviteljem ali izkušenim serviserjem radija/televizije

Oprema je bila preizkušena in ustreza karakteristikam računalniških naprav kategorije B v skladu z določili 15. dela predpisov FCC. Na računalnik se lahko priključijo samo periferne naprave (vhodne in izhodne enote računalnika, terminali, tiskalniki itd.), ki ustrezajo omejitvam kategorije B. Uporaba necertificirane periferne opreme lahko povzroči motnje v sprejemu radijskih in televizijskih signalov.

OPOMBE

Za priključitev naprave na osebni računalnik ali na druge naprave je potrebno uporabiti magnetno zaščitene kable.

INFORMACIJA UPORABNIKOM

Naprava je namenjena za pisarniško oz. domačo uporabo. Kakršnekoli spremembe ali modifikacije odobrene s strani odgovorne za ustreznost lahko odvzamejo pravico do uporabe naprave.

POMEMBNO

OPOZORILO:

ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA NAPRAVE NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VIAGI.

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BACK COVER. NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 Simbol strele znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen za opozorilo uporabniku o prisotnosti neizoliranih vodov nevarne napetosti znotraj ohišja naprave, ki je dovolj močna, da povzroči električni udar.  Klicaj v trikotniku je namenjen temu, da pozornost uporabnika usmeri na pomembna navodila v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem (servisiranjem) naprave.
--	---

OPOZORILO: V določilih FCC je zapisano, da kakršnekoli nepooblaščenke spremembe ali modifikacije opreme, ki niso eksplicitno odobrene s strani proizvajalca, lahko povzročijo odvzem pravic uporabniku za uporabo opreme.

POTOPOR:

ZA PREPREČITEV ELEKTRIČNEGA UDARA JE POTREBNO VTIKAČ DO KONCA POTISNITI V VTIČNICO.

POMEMBNO:

Za pomoč prijavi v primeru izgube ali kraje si zapišite model in serijsko številko v predviden prostor. Podatki se nahajajo na hrbtini strani zaslona.

Št. modela:

Serijska številka:

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Električno napetost izkoriščamo za opravljanje številnih pomembnih funkcij, vendar pa lahko povzroči tudi osebne poškodbe in poškodbe lastnine, v primeru, da z njo ravnamo nepravilno. Ta naprava je bila izdelana ob upoštevanju najstrožjih varnostnih meril.

Ne glede na to, nepravilna uporaba naprave lahko povzroči električni udar in/ali požar. Za preprečitev potencialne nevarnosti priporočamo, da upoštevate navodila, ki zadevajo montažo, uporabo in čiščenje naprave. Preden začnete uporabljati napravo natančno preberite in upoštevajte nadaljnja navodila. S tem boste zagotovili večjo varnost in podaljšali življenjsko dobo vaše naprave.

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila.
- Varno shranite ta navodila, da jih boste lahko uporabili tudi v prihodnosti.
- Natančno se seznanite in upoštevajte vsa opozorila locirana na napravi in zapisana v navodilih.
- Sledite navodilom za uporabo.
- Priključki - ne uporabljajte priključkov, ki jih ne priporoča proizvajalec. Uporaba neprimernih priključkov lahko povzroči nesrečo.
- V odprtine na napravi ne vstavljate nikakršnih predmetov. Na ta način namreč lahko povzročite električni udar, saj je v napravi visoka napetost. Iz istega razloga pazite, da naprava ne pride v stik s kakršnokoli tekočino.
- Servisiranje - ne poskušajte naprave popravljati sami. Pri odstranitvi pokrova ste lahko izpostavljeni visoki napetosti in drugim nevarnim pogojem. Napravo naj servisira samo kvalificirano osebje.
- Popravilo - v primeru ene od sledečih situacij izključite napajalni kabel iz vtičnice in za popravilo pokličite kvalificiranega serviserja.
 - a. Naprava je bila polita ali so vanjo skozi reže padli predmeti.
 - b. Naprava je bila izpostavljena dežju, vodi.
- Čiščenje - pred čiščenjem naprave izvlecite napajalni kabel iz vtičnice. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil oz. razpršilcev.
- Voda in vlažnost - ne uporabljajte naprave v bližini vode (npr. kopalna kad, umivalnik, pomivalno korito, bazen) ali v vlažni kleti.
- Namestitvev - ne nameščajte naprave na nestabilno podlago, podstavek ali mizo. To lahko povzroči padec naprave, kar ima lahko za posledico vaše osebne poškodbe oz. poškodbe naprave. Pri namestitvi naprave na steno upoštevajte navodila proizvajalca. Priporočamo, da za namestitvev naprave uporabite opremo, ki jo priporoča proizvajalec.
- Pri prevozu naprave z vozičkom bodite zelo previdni. Nenadno ustavljanje, premočan potisk ali celo neravna površina tal lahko povzročijo padec naprave.
- Prezračevanje - odprtine na napravi so predvidene za prezračevanje. Ne prekrivajte teh odprtin, sicer lahko nezadostno prezračevanje povzroči pregrevanje naprave in s tem skrajšanje njene življenjske dobe. Naprave ne nameščajte na posteljo, kavč, preproga ali na podobno podlago, saj lahko s tem blokirate odprtine za prezračevanje. Naprava ni primerna za namestitvev na mesta, ki ne omogočajo prezračevanja (npr. omara, knjižni regali).
- Če je na TV opremo priključena zunanja antena se prepričajte, da je ta pravilno ozemljena in da zagotavlja dovolj zaščite pred nihanjem napetosti in elektrostatičnimi naboji.
- Za dodatno zaščito TV opreme med nevihto ali ko je oprema dlje časa brez nadzora oz. ni v uporabi, opremo izključite iz električne napetosti in izključite anteno. To bo preprečilo škodo na opremi, ki bi nastala zaradi udara strele ali nihanj napetosti.
- Zunanji antenski sistem naj ne bo nameščen v bližini daljinovodov oz. drugih visokonapetostnih vodov ali tam, kjer bi lahko padel oz. prišel v stik s takšnimi vodi. Med montažo zunanjega antenskega sistema bodite skrajno previdni, da se ne dotaknete visokonapetostnih vodov saj je to smrtno nevarno.

VSEBINA PAKETA (Slika 1)

Paket vsebuje:

1. TV sprejemnik
2. Navodila za uporabo

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

• Daljinski upravljalnik uporabite tako, da ga usmerite proti senzorju na napravi. Predmeti med daljinskim upravljalnikom in senzorjem na napravi lahko motijo pravilno upravljanje naprave.

OPOZORILA PRI UPORABI DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

- Daljinski upravljalnik naj ne bo izpostavljen udarcem. Daljinski upravljalnik ne sme priti v stik s tekočinami in ne hranite ga v prostoru z visoko vlažnostjo.
- Daljinski upravljalnik naj ne bo neposredno izpostavljen soncu - visoka temperatura lahko poškoduje upravljalnik.
- Motnje v delovanju daljinskega upravljanja se lahko pojavijo tudi, če je senzor na napravi neposredno izpostavljen soncu ali močni svetlobi. V takem primeru spremenite kot osvetlitve ali LCD TV naprave oz. približajte daljinski upravljalnik senzorju na napravi.

BATERIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA (Slika 2)

V primeru, da daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, zamenjajte baterije.

1. Odprite držalo baterij.
 - S pritiskom na kaveljček sprostite zaporo in nato izvlecite držalo baterij.
 - Ko je držalo sproščeno, ga izvlecite iz daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite baterijo.
 - Namestite baterijo na držalo.
3. Potisnite držalo z baterijo v daljinski upravljalnik.

POZOR!

OPOZORILA OB UPORABI BATERIJ

Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči iztek kemikalij in/ali eksplozijo. Obvezno upoštevajte sledeča navodila: • Baterije namestite v skladu z oznakami (+) in (-).

- Različni tipi baterij imajo različne karakteristike. Ne uporabljajte istočasno različne vrste baterij.
- Ko baterije oslabijo, jih nadomestite z novimi.
- Priložene baterije imajo lahko zaradi skladiščenja krajšo življenjsko dobo. • Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.

PRIKLJUČKI NA HRBTNI STRANI (Slika 3)

- A. Napajanje
- B. Video
- C. Avdio (R) [desni] (L) [levi]
- D. S-Video
- E. Avdio (R) [desni] (L) [levi]
- F. YCbCr

- G. Audio (R) [desni] (L) [levi]
- H. D-Sub priključek
- I. RF Antenski priključek (TV sprejemnik)
- J. Slušalke
- K. Direktni izhod (line-out)

PRIKLOP ANTENE

ANTENE

- Za dober sprejem slike na barvnem televizorju so boljše lastnosti antene bolj pomembne kot za sprejem črno-bele slike. Zato je priporočljivo, da na napravo priključite dobro zunanjo anteno.

V nadaljevanju je kratka predstavitev tipov priključitev, ki so na razpolago pri različnih antenskih sistemih. Glej sliko 4

- 75-ohmski sistem običajno predstavlja okrogel kabel z F-Tip konektorjem, ki ga je brez pomoči orodja enostavno priključiti na sprejemnik (ni priložen).
- 300-ohmski sistem predstavlja ploščati dvožilni kabel, ki ga na 75-ohmski sprejemnik priključimo s pomočjo 300-75 ohmski adapter (ni priložen).

PRIKLJUČITEV ZUNANJE ANTENE (Slika 5)

- Pri priključitvi zunanje antene si pomagajte z enim od sledečih diagramov.
A: Pri uporabi kombinirane VHF/UHF zunanje antene.
B: Pri uporabi ločene VHF in/ali UHF zunanje antene.
- Priključek kabla zunanje antene priključite na sprejemnik, ki se nahaja na zadnji strani TV naprave.

UPRAVLJANJE NAPRAVE (Slika 6)

Opomba:

- Tipke Input Select [izbira vhodnega signala], Exit [izhod], CH()UP / ()DOWN [izbira kanala (naprej/nazaj)], VOL() - / () + [glasnost (-,+)], in MENU na napravi imajo enake funkcije kot tipke z enakim opisom na daljinskem upravljalniku.

FUNKCIJSKE TIPKE ZA UPRAVLJANJE MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD]:

Za spremembo nastavitve zaslona uporabite "INPUT" [vnos] funkcijsko tipko. Za ta monitor lahko nastavite pet načinov delovanja zaslona za PC, TV, AV, SV & YCbCr.

Ne glede na trenutni način prikazovanja (PC, AV, SV or YCbCr) se bo način prikazovanja nastavil na TV način, če pritisnete tipki CH+ / CH.

Za nastavitve v PC načinu delovanja:

Nekatere funkcijske tipke:

Za privzeto nastavitve kakovosti slike pritisnite tipko AUTO [samodejno]. Ko se na zaslonu pojavi napis "Auto Adjusting..." [samodejno nastavljanje], traja nekaj sekund, da se funkcija izvrši.

Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipki "+" ali "-".

UPRAVLJANJE MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD] (STRAN ZA NASTAVITEV POGLEDA [Image Page]) (Slika 7)

Pritisnite tipko "MENU" [meni] in pojavila se bo stran za nastavitve pogleda [Image Page]. Nastavite lahko svetlost [Brightness], kontrast [Contrast], čas [Clock], fazo [Phase], horizontalni položaj [H-Position] in vertikalni položaj [V-Position]. (Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].)

Ponovno pritisnite tipko "MENU" [meni] za izbiro predmeta in nastavite vrednost s tipkama "+" ali "-".

Za izbiro željenega predmeta uporabite tipki "UP" [gor] in "DOWN" [dol] in s tipkama "+" ali "-" nastavite vrednost.

Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].

V načinu PC nastavitve pritisnite tipko "DOWN" [dol] za izbiro "Color Temperature Page" [stran nastavitve jakosti barv], "OSD Page" [stran menija prikazanega na zaslonu], "Audio page" [stran nastavitve zvoka], "Factory Page" [stran tovarniških nastavitvev] in "PIP/POP Page" [stran nastavitvev 'slike v sliki' in 'slike na sliki']

STRAN NASTAVITVE JAKOSTI BARV (Slika 8):

Na voljo so trije načini: 6500K, 7500K in 9300K.

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in nastavite jakost barv s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol] ali še natančneje s tipkami "R", "G" ali "B", katerim spreminjate vrednost s tipkama "+" ali "-".

STRAN MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU (Slika 9):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za nastavitve vrednosti.

STRAN NASTAVITVE ZVOKA (Slika 10):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za nastavitve vrednosti.

STRAN TOVARNIŠKIH NASTAVITEV (Slika 11):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za nastavitve vrednosti.

STRAN NASTAVITEV 'SLIKE V SLIKI' [PIP] in 'SLIKE NA SLIKI' [POP] (Slika 12):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

Za nastavitve v TV načinu delovanja:

Nekatere funkcijske tipke:

Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipki "+" ali "-".

Za izbiro kanalov pritisnite tipki UP [gor] ali "DOWN" [dol].

UPRAVLJANJE MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD]:

Pritisnite tipko "MENU" [Meni] in odprla se bo stran za nastavitve sistema [System Page]. Za nastavljanje je na voljo pet predmetov: TV sistem [TV System], samodejno iskanje [Auto Search], MTS [MTS], nastavitve kanalov [Channel Edit] in izbris spomina [Clean Memory]. (Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].)

Ponovno pritisnite tipko "MENU" [meni] za izbiro predmeta in nastavite vrednost s tipkama "+" ali "-".

Za izbiro željenega predmeta uporabite tipki "UP" [gor] in "DOWN" [dol] in s tipkama "+" ali "-" nastavite vrednost.

Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].

V načinu TV nastavitve s pritiskom na tipko "DOWN" [dol] izberite "Image Page" [stran za nastavitve pogleda], "OSD Page" [stran menija prikazanega na zaslonu], "Audio Page" [stran za nastavitve zvoka] in "Display Page" [stran za nastavitve slike].

STRAN TV SISTEMA (Slika 13):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije.

STRAN MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD] (Slika 14):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV POGLEDA [Image Page] (Slika 15)

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za nastavitve vrednosti.

Na voljo so trije načini: Standard [standardni], Vivid [sijoči] in Favorite [priljubljen]

STRAN ZA NASTAVITEV ZVOKA [Audio Page] (Slika 16):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV SLIKE [Display Page] (Slika 17):

Nastavitve lahko: "Close Caption" [finalna obdelava], "V-Chip Setting" [nastavitve V-Chipa], "Timer" [odštevalnik časa], "Aspect" [razmerje], "Noise Reduce" [dušenje šuma] in "Recall

Default" [povrnitev privzetih nastavitve].

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

Možnosti izbire finalne obdelave: CC1, CC2, TT1, TT2.

Odštevalnik časa - izberete lahko 30, 60, 90 min.

Izbira razmerja: normal, 1:1, 4:3

Izbira dušenja šuma: šibko, srednje, močno

Način AV [audio/video] nastavitve:

Sledijo nekatere funkcijske tipke:

Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipki "+" ali "-".

UPRAVLJANJE MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD]:

Pritisnite tipko "MENU" [meni] in pojavila se bo stran za nastavitve pogleda [Image Page]. Nastavite lahko svetlost [Brightness], kontrast [Contrast], ostrino [Sharpness], barvo [Color] in barvni ton [Tint]. (Za izhod ali vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].)

STRAN ZA NASTAVITEV POGLEDA [Image Page] (Slika 18)

Ponovno pritisnite tipko "MENU" [meni] za izbiro predmeta in nastavite vrednost s tipkama "+" ali "-".

Za izbiro željenega predmeta uporabite tipki "UP" [gor] in "DOWN" [dol] in s tipkama "+" ali "-" nastavite vrednost.

Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].

V načinu AV [audio/video] nastavitve s pritiskom na tipko "DOWN" [dol] izberite "OSD Page" [stran menija prikazanega na zaslonu], "Audio Page" [stran za nastavitve zvoka] in "Display Page" [stran za nastavitve slike].

Na voljo so trije načini: Standard [standardni], Vivid [sijoči] in Favorite [priljubljen].

STRAN MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD Page] (Slika 19):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV ZVOKA [Audio Page] (Slika 20):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV SLIKE [Display Page] (Slika 21):

Nastavite lahko: "Close Caption" [finalna obdelava], "V-Chip Setting" [nastavitve V-Chipa], "Timer" [odštevalnik časa], "Aspect" [razmerje], "Noise Reduce" [dušenje šuma] in "Recall Default" [povrnitev privzetih nastavitvev].

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

Možnosti izbire finalne obdelave: CC1, CC2, TT1, TT2.

Odštevalnik časa - izberete lahko 30, 60, 90 min.

Izbira razmerja: normal, 1:1, 4:3

Izbira dušenja šuma: šibko, srednje, močno

Način SV nastavitve:

Sledijo nekatere funkcijske tipke:

Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipki "+" ali "-".

UPRAVLJANJE MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD]:

Pritisnite tipko "MENU" [meni] in pojavila se bo stran za nastavitve pogleda [Image Page]. Nastavite lahko svetlost [Brightness], kontrast [Contrast], ostrino [Sharpness], barvo [Color] in barvni ton [Tint]. (Za izhod ali vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].)

STRAN ZA NASTAVITEV POGLEDA [Image Page] (Slika 22)

Ponovno pritisnite tipko "MENU" [meni] za izbiro predmeta in nastavite vrednost s tipkama "+" ali "-".

Za izbiro željenega predmeta uporabite tipki "UP" [gor] in "DOWN" [dol] in s tipkama "+" ali "-" nastavite vrednost.

Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].

V načinu SV nastavitve s pritiskom na tipko "DOWN" [dol] izberite "OSD Page" [stran menija prikazanega na zaslonu], "Audio Page" [stran za nastavitve zvoka] in "Display Page" [stran za nastavitve slike]. Na voljo so trije načini: Standard [standardni], Vivid [sijoči] in Favorite [priljubljen].

STRAN MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD Page] (Slika 23):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol]. Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV ZVOKA [Audio Page] (Slika 24):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol]. Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV SLIKE [Display Page] (Slika 25):

Nastavite lahko: "Close Caption" [finalna obdelava], "V-Chip Setting" [nastavitve V-Chipa], "Timer" [odštevalnik časa], "Aspect" [razmerje], "Noise Reduce" [dušenje šuma] in "Recall Default" [povrnitev privzetih nastavitvev].

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol]. Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

Možnosti izbire finalne obdelave: CC1, CC2, TT1, TT2.

Odštevalnik časa - izberete lahko 30, 60, 90 min.

Izbira razmerja: normal, 1:1, 4:3

Izbira dušenja šuma: šibko, srednje, močno

Način YCbCr nastavitve:

Sledijo nekatere funkcijske tipke:

Za nastavljanje glasnosti pritisnite tipki "+" ali "-".

UPRAVLJANJE MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD]:

Pritisnite tipko "MENU" [meni] in pojavila se bo stran za nastavitev pogleda [Image Page]. Nastavite lahko svetlost [Brightness], kontrast [Contrast], ostrino [Sharpness], barvo [Color] in barvni ton [Tint]. (Za izhod ali vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].)

STRAN ZA NASTAVITEV POGLEDA [Image Page] (Slika 26)

Ponovno pritisnite tipko "MENU" [meni] za izbiro predmeta in nastavite vrednost s tipkama "+" ali "-".

Za izbiro željenega predmeta uporabite tipki "UP" [gor] in "DOWN" [dol] in s tipkama "+" ali "-" nastavite vrednost.

Za vrnitev na predhodni nivo menija prikazanega na zaslonu [OSD] pritisnite tipko EXIT [izhod].

V načinu YCbCr nastavitve s pritiskom na tipko "DOWN" [dol] izberite "OSD Page" [stran menija prikazanega na zaslonu], "Audio Page" [stran za nastavitev zvoka] in "Display Page" [stran za nastavitev slike].

Na voljo so trije načini: Standard [standardni], Vivid [sijoči] in Favorite [priljubljen].

STRAN MENIJA PRIKAZANEGA NA ZASLONU [OSD Page] (Slika 27):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV ZVOKA [Audio Page] (Slika 28):

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitve vrednosti.

STRAN ZA NASTAVITEV SLIKE [Display Page] (Slika 29):

Nastavite lahko: "Close Caption" [finalna obdelava], "V-Chip Setting" [nastavitve V-Chipa], "Timer" [odštevalnik časa], "Aspect" [razmerje], "Noise Reduce" [dušenje šuma] in "Recall Default" [povrnitev privzetih nastavitev].

Uporabite tipko "MENU" [meni] za izbiro prvega predmeta in izberite željeni predmet s tipkama "UP" [gor] ali "DOWN" [dol].

Potem, ko ste izbrali željeni predmet, uporabite tipki "+" ali "-" za vključitev funkcije ali nastavitev vrednosti.

Možnosti izbire finalne obdelave: CC1, CC2, TT1, TT2.

Odštevalnik časa - izberete lahko 30, 60, 90 min.

Izbira razmerja: normal, 1:1, 4:3

Izbira dušenja šuma: šibko, srednje, močno

OSNOVNE OPERACIJE

UPRAVLJANJE GLASNOSTI (Slika 30):

1. Pritisnite ► za ojačanje glasnosti zvoka. Indikator jakosti zvoka narašča.

2. Pritisnite ◀ za znižanje glasnosti zvoka. Indikator jakosti zvoka upada.

Za izključitev zvoka

1. Pritisnite tipko MUTE za začasno izključitev zvoka.

2. Pritisnite tipko MUTE za ponovno vključitev zvoka na raven pred izključitvijo..

VKLOP/IZKLOP NAPRAVE (Slika 31)

Za izključitev LCD TV.

Pritisnite  na daljinskem upravljalniku. Lučka, ki nakazuje, da je naprava vključena, bo ugasnila.

Za ponovni vklop LCD TV

Ponovno  pritisnite. Lučka, ki nakazuje, da je naprava vključena, bo svetila v zeleni barvi.

IZBIRA KANALOV NA TV (Slika 32)

Ne glede na trenutni način prikazovanja (PC, AV, SV or YCbCr) se bo način prikazovanja nastavil na TV način, če pritisnete tipki CH+() or CH-().

Izbira kanalov z uporabo določitve kanalov [Channel Select] na daljinskem upravljalniku

- Ta LCD TV naprava omogoča določitev do 125 kanalov (1 do 125). Za določitev kanala vnesite enomestno, dvomestno ali trimestno število ali uporabite tipki "kanal gor" ali "kanal dol".

Za določitev enomestnega ali dvomestnega števila (npr. kanal 5):

1. Pritisnite tipko 0.

2. Pritisnite tipko 5.

* ali pritisnite samo tipko 5.

Za določitev trimestnega števila (npr. kanal 115):

Naslednji postopek zaključite v štirih sekundah.

1. Pritisnite tipko 10+.

2. Pritisnite tipko 1.

3. Pritisnite tipko 5.

Opomba:

- Določitev trimesne številke kanala je možna samo v primeru, da je način sprejema v nastavitvah kanalov [CH-SETTING] nastavljen na CABLE [kabelski].

(Za podrobnosti o nastavitvah načina sprejema.)

EXIT [Izhod]: • Funkcijska tipka: potem, ko ste izbrali meni prikazan na zaslonu [OSD], za vrnitev na prejšnji nivo izbire pritisnite tipko EXIT [izhod].

S pritiskom na funkcijsko tipko EXIT [izhod] lahko zapustite meni prikazan na zaslonu [OSD] med prikazom le-tega.

NASTAVITEV NAČINA PRIKAZOVANJA SLIKE [PICTURE MODE] (Slika 33)

Pritisnite „PICTURE MODE“ in določite svetlost [brightness]. Izberete lahko med tremi možnostmi: STANDARD [standardno] / VIVID [sijoče] / FAVORITE [priljubljeno].

Standard [standardno]: stalna svetlost za normalne pogoje prikazovanja.

Vivid [sijoče]: ob prikazovanju v močnejše osvetljenem prostoru.

Favorite [priljubljeno]: uporabnikova nastavitve - uporabnik lahko po lastni izbiri sam nastavi svetlost.

NASTAVITEV JEZIKA [LANGUAGE] (Slika 34)

Jezik menija prikazanega na zaslonu lahko poljubno izberete. Na voljo so sledeči jeziki: angleški [English], španski [Spanish], francoski [French], italijanski [Italian] in nizozemski [Dutch].

1. Pritisnite tipko za prikaz menija [MENU]
2. Pritisnite tipko za izbiro OSD strani.
3. Pritisnite tipko za vstop v meni za izbiro jezika.
4. Izberite jezik.

NASTAVITVE TV (Slika 34)

Za sprejem TV programov morate določiti kanale AIR [sprejem s pomočjo antene] ali CABLE [kabelska TV].

1. Pritisnite tipko za prikaz menija [MENU]
2. Ponovno pritisnite tipko za izbiro predmeta TV sistema.
3. Pritisnite za izbiro TV sistema (antena ali kabel).

UREJANJE KANALOV NA TV (Slika 34)

- Dodajanje kanalov s slabim sprejemom ali dodatnih kanalov oz. brisanje nezaželenih kanalov iz TV spomina.

1. Pritisnite ali tipke za določitev željenega kanala.
2. Ponovno pritisnite tipko za izbiro prvega predmeta.
3. Pritisnite tipko za izbiro kanala, ki ga želite urediti.
4. Uporabite [USE] ali za nastavitve predmeta na "da" [yes].
5. Ponovno pritisnite tipko za priklic strani dodaj/izbriši [Add/Erase].
6. Pritisnite tipko za izbris izbranega kanala ali pritisnite tipko za dodajanje izbranega kanala.

IZBIRA VHODNEGA SIGNALA [INPUT SELECT] (Slika 35)

1. Pritisnite tipko INPUT SELECT za priklic menija "Select Source" [določi izvor].
2. Ponovno pritisnite tipko INPUT SELECT za določitev željenega izvora.
3. pritisnite tipko MENU (ENTER) za potrditev izbranega izvora.

* Če tipke MENU(ENTER) ne pritisnete, se bo izbrani izvor po preteku nekaj sekund samodejno nastavil.

PRILAGODITEV V-CHIP NASTAVITEV

V-CHIP

- Ta funkcija omogoča omejeno izbiranje TV programov in nadzorovano uporabo TV, ki temelji na podatkih FCC (Federal Communications Commission). Otrokom preprečuje gledanje nasilnih ali pornografskih vsebin.
- Omejevanje gledanja TV programov vključuje dve kategoriji, ki zajemata informacije o določenem programu: "kategorija film" [MOVIE rating] in "kategorija TV" [TV rating]. Omejitev kategorije film temelji na starosti, omejitev kategorije TV pa temelji na starosti in vsebini.
- TV programi so lahko uvrščeni v kategorijo film ali TV, zato je za popolni nadzor nad izbiro programov priporočljivo, da sta nastavljeni obe kategoriji.

KATEGORIJA FILM [MOVIE RATING]

KATEGORIJA	
G	GENERAL AUDIENCES [primerno za vse] Za vse starosti.
PG	PARENTAL GUIDANCE SUGGESTED [primerno za otroke ob prisotnosti starejših oseb] Nekatere vsebine niso primerne za otroke.
PG-13	PARENTAL STRONGLY CAUTIONED [prisotnost starejših oseb močno priporočljivo]. Nekatere vsebine so neprimerne za otroke mlajše od 13 let.
R	RESTRICTED [omejeno]. Osebe mlajše od 17 lahko spremljajo program samo ob prisotnosti staršev ali odraslih skrbnikov.
NC-17	NO ONE 17 AND UNDER ADMITTED [prepovedano za osebe stare 17 let ali manj]
X	X je starejša kategorizacija kategorije NC-17 in je lahko kodirana v starejše filme.

MOVIE RATING [kategorija film] (primeri)

Primer 1: posameznemu kanalu je možno določiti samo eno kategorijo.

Primer 2: posameznemu kanalu je možno določiti samo eno kategorijo.

Opomba: * kategorija film bazira samo na starosti

POMOČ PRI ODPRAVI NAPAK

Napaka	Preveri predmet
Ni slike ali zvoka	- Prepričajte se, da je napajalni kabel pravilno vstavljen v vtičnico - Preverite vhodni signal. - Prepričajte se, da ste ustrezno priključili naprave izbrali izvor signala. - Prepričajte se, da je naprava vključena.
Ni zvoka.	- Prepričajte se, da ni glasnost zvoka nastavljena na minimum. - Prepričajte se, da ni vključena funkcija za začasen izklop zvoka. - Prepričajte se, da niso na napravo priključene slušalke. - Prepričajte se, da ste ustrezno priključili naprave izbrali izvor signala.
Ni slike ali zvoka - je samo šum.	- Prepričajte se, da je antenski kabel pravilno priključen. - Prepričajte se, da imajo PC/AV/S-V/Y,Cb,Cr signali pravičen sprejem.
Slika ni čista.	- Prepričajte se, da je antenski kabel pravilno priključen. - Prepričajte se, da imajo TV signali pravičen sprejem.
Slika je svetla in ima nepravilen barvni ton.	- Preverite nastavitve barv. - Preverite nastavitve barvnega tona.
Slika je pretemna.	- Preverite nastavitve svetlosti. - Fluorescentni žarnici je pošla moč.
Daljinski upravljalnik ne dela.	- Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. - Prepričajte se, da IR senzor ni izpostavljen močni fluorescentni svetlobi.
Slika ni ostra.	- Sprejem je šibek. - Prepričajte se, da je antena pravilno usmerjena. - Preverite funkcijo ostrine.
Dvojna ali trojna slika.	- Prepričajte se, da je antena pravilno usmerjena. - Obstaja možnost, da se električni valovi odbijajo od gora ali zgradb.
Pikčasta slika.	- Lahko prihaja do motenj zaradi avtomobilov, vlakov, visoko-napetostnih vodov, neonskih luči itd. - Lahko se pojavijo motnje zaradi bližine antenskega in napajalnega kabla. Med njima naj bo večja razdalja.
Na zaslonu so črte ali pa so barve blede.	- Ali prihaja do motenj zaradi drugih naprav? - Oddajne antene radijskih postaj, radioamaterjev in mobilne telefonije tudi lahko povzročajo motnje. - Napravo uporabljajte kar najdlje od naprav, ki lahko povzročijo motnje.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23




Fig. 24




Fig. 25




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 28




Fig. 29




Fig. 30



Fig. 31




Fig. 32




Fig. 33




Fig. 34




Fig. 35