


Packungsinhalt

1. Prestigio E-Book
2. Garantiekarte
3. USB-Kabel
4. Kurzanleitung
5. Ohrhörer

Einführung

1. Netz ein/aus
2. Bestätigen
3. Nach oben/Lauter
4. Nach unten/Leiser
5. Vorherige Seite/Track
6. Nächste Seite/Track
7. Musik-Modus
8. Modus-Taste
9. Zurück/Abbruch-Taste
10. Vergrößern/Verkleinern-Taste
11. Bild nach oben
12. Bild nach unten
13. LED-Anzeige
14. Numerische Taste
15. Reset-Taste
16. Kopfhöreranschluss
17. Mikro-USB-Anschluss
18. Mikro-SD-Steckplatz



Erste Schritte

1. Laden

- Der Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. Danach ist das Gerät vollständig aufgeladen.
- Verbinden Sie den USB-Anschluss des Host-PC und das Gerät mit dem für das Laden vorgesehenen USB-Kabel.
- Bitte laden Sie das Gerät auf, sobald die Batterieleistung nachlässt.
- Beim Laden unter VISTA/WIN7 darf das Gerät nicht bedient werden.

2. Einschalten/Ausschalten

- Halten Sie die Netztaaste gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

3. Wiederherstellung

- Stellen Sie das Gerät mit der Reset-Taste zurück, wenn es nicht richtig startet oder nicht richtig funktioniert.

4. Gebrauch einer Mikro-SD-Karte (nicht inbegriffen)

- Das Gerät unterstützt Mikro-SD-Karten, die in den Mikro-SD-Steckplatz eingesetzt werden.

Grundlegende Bedienung

Halten Sie die Netztaaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Hauptmenü öffnet sich automatisch. Es besteht aus den sieben folgenden Bereichen: **Historie**, **Buch**, **Musik**, **Bild**, **Datei-Explorer**, **Systemeinstellungen** und **Benutzerhandbuch**. Benutzen Sie die Richtungstasten, um den gewünschten Bereich auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Bestätigen-Taste**. Oder drücken Sie eine **Numerische Taste**, um direkt zum gewünschten Bereich zu wechseln.

1. Historie

- Drücken Sie die **Bestätigen-Taste** oder eine **Numerische Taste**, um die **Historie** zu öffnen und eine **Liste** der bereits gelesenen Dateien anzuzeigen.
- Benutzen Sie die **Auf/Ab-Tasten**, um die gewünschten Dateien auszuwählen und öffnen Sie die Dateien mit der **Bestätigen-Taste**. Oder drücken Sie eine **Numerische Taste**, um die Dateien direkt zu öffnen. Mit der **Zurück/Abbrechen-Taste** gelangen Sie zurück.
- Drücken Sie die **Zoom-Taste**, um den Bildschirminhalt zu vergrößern oder zu verkleinern. Mit der **Auf/Ab-Taste** oder den Richtungstasten können Sie direkt zur gewünschten Seite springen.
- Drücken Sie die **M-Taste**, um das Untermenü zu öffnen. Benutzen Sie die Richtungstasten, um die gewünschte Funktion auszuwählen und öffnen Sie diese mit der **Bestätigen-Taste**. Oder drücken Sie eine **Numerische Taste**, um die Dateien direkt zu öffnen.
- Drücken Sie die **Vorherige Seite-Taste**, wenn die **Liste** der bereits gelesenen Dateien angezeigt wird, um die **Historiendaten** zu löschen. Heben Sie **JA** hervor und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Bestätigen-Taste**. Mit der **Zurück/Abbrechen-Taste** können Sie den Vorgang abbrechen.

Hinweis:

Wenn Dateien auf der Mikro-SD-Karte gespeichert wurden, werden sie auch nach Entfernen der SD-Karte noch in der Liste der kürzlich geöffneten Dateien angezeigt. Allerdings können die Dateien nicht geöffnet werden, wenn die SD-Karte herausgenommen wurde.

2. Buch

Sechs verschiedene Formate werden unterstützt, darunter .txt, .html, .pdb, .fb2, epub, .pdf usw. Bitte vergewissern Sie sich, dass es sich bei Ihren Dateien **nicht** um DRM-geschützte Dateien handelt, da diese vom E-Reader nicht gelesen werden können.

- Benutzen Sie die Richtungstasten, um die gewünschte Datei auszuwählen und öffnen Sie diese mit der **Bestätigen-Taste**. Oder drücken Sie eine

Numerische Taste, um die Datei direkt zu öffnen. Mit der **Auf/Ab-Taste** oder den Richtungstasten können Sie direkt zur gewünschten Seite springen.

- Drücken Sie im Bildschirm **Buch** auf die **M-Taste**, um die Suchfunktion zu öffnen.
- Drücken Sie während der Textanzeige die **Zoom-Taste**, um den Bildschirminhalt zu vergrößern oder zu verkleinern. **Mit der Auf/Ab-Taste** oder den Richtungstasten können Sie direkt zur gewünschten Seite springen.

Hinweis:

Das Zoomfenster ist nur im .pdf-Dateiformat zu sehen.

- Drücken Sie die **M-Taste**, um das Untermenü **Buch** zu öffnen. In diesem Bereich stehen Ihnen sieben verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter Seiten springen, Lesezeichen hinzufügen, Lesezeichen öffnen, Lesezeichen löschen, Anzeigemodus, Browser-Modus und Blätterintervall. Öffnen Sie eine Option mit der **Bestätigen-Taste**/einer **Numerischen Taste** oder wählen Sie die **Zurück/Abbrechen-Taste**, um in den Textmodus zurück zu gelangen.

Hinweis:

Die Funktion gilt nur für die Dateiformate .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

- Das Gerät kann manuell um 90° nach links oder rechts gedreht werden, um den Text waagrecht anzuzeigen.

Anmerkung:

Die Funktion gilt nur für die Dateiformate .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

3. Musik

- Es werden nur die Dateiformate MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, WAV unterstützt.
- Benutzen Sie im Bildschirm **Alle Musik** die Richtungstasten, um die gewünschte Datei auszuwählen und öffnen Sie diese mit der **Bestätigen-Taste**. Oder drücken Sie eine **Numerische Taste**, um die Datei direkt zu öffnen. Drücken Sie die **M-Taste**, um die Suchfunktion zu öffnen.
- Bei der Wiedergabe von Musik übernehmen die Richtungstasten folgende Funktionen.

Links: Zur vorherigen Option/Zurückspulen

Rechts: Zur nächsten Option/Vorspulen

Auf: Lauter

Ab: Leiser

- Drücken Sie während der Musikwiedergabe die **M-Taste**, um das Untermenü **Musik** zu öffnen. Für verschiedene Wiedergabequalitäten gibt es vier Wiedergabearten: Wiederholung, Wiedergabe, EQ Sel und MSEQ.
- Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf die **Zurück/Abbrechen-Taste**, um den Hintergrundmusikmodus zu öffnen und Musik zu hören, während Sie das Gerät benutzen. Um diesen Modus zu

beenden, drücken Sie die **Musikmodus-Taste**, um den Bildschirm für Musikwiedergabe zu öffnen und die Musikwiedergabe mit der **Bestätigen-Taste** zu unterbrechen.

Hinweis:

Für den Hintergrundmusikmodus muss die Musikwiedergabe zuerst eingestellt werden. Die Funktion gilt nur für die Dateiformate .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

4. Bild

- Es werden nur Bilder in den Formaten .JPEG und .BMP unterstützt. Alle anderen Dateiformate werden nicht dargestellt.
- Benutzen Sie im Bildschirm **Fotos** die Richtungstasten, um die gewünschte Datei auszuwählen und öffnen Sie diese mit der **Bestätigen-Taste**. Oder drücken Sie eine **Numerische Taste**, um die Datei direkt zu öffnen. Drücken Sie die **M-Taste**, um die Suchfunktion zu öffnen. Mit der **Auf/Ab-Taste** können Sie direkt zur gewünschten Seite springen.
- Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf die **M-Taste**, um das Untermenü zu öffnen, in dem Ihnen zwei Suchmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

5. Datei-Explorer

- Wählen Sie eine Datei auf der Flash- oder SD-Karte und drücken Sie die **Bestätigen-Taste**, um die Datei zu öffnen. Oder drücken Sie eine **Numerische Taste**, um die Datei direkt zu öffnen.
- Mit den Richtungstasten können Sie die gewünschte Datei auswählen, und mit der **Auf/Ab-Taste** können Sie direkt zur gewünschten Seite springen. Mit der **Bestätigen-Taste** öffnen.

6. Systemeinstellungen

Blättern Sie mit den Richtungstasten durch acht verschiedene Optionen, z. B. Sprache, Uhrzeit, Kalender, Einstellungen für zuletzt geöffnete Datei, Bildschirmaktualisierungsmodus, Einstellungen für Abschaltautomatik, Standardwerte wiederherstellen und Systeminformationen. Öffnen Sie eine Option mit der **Bestätigen-Taste**/einer **Numerischen Taste** oder wählen Sie die **Zurück/Abbrechen-Taste**, um zurück zu gelangen.

7. Benutzerhandbuch

Es gibt eine elektronische Version des gedruckten Handbuchs, die auf dem Gerät gelesen werden kann. Wählen Sie im Hauptmenüschirm die Option **Benutzerhandbuch** und öffnen Sie das Handbuch mit der **Bestätigen-Taste**.

Technische Daten

Display	6-Zoll-E-Ink-Display, 800x600 Pixel
Speichervermögen	Eigenspeicher: 2 GB

Unterstützte Mediendateiformate	Unterstützt Micro SD/SDHC, bis zu 32 GB (FAT-Format) E-Book: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, wtxt, lrc Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Photo: jpg, bmp
Batteriestandzeit	4000 Seiten (ca. 20 Stunden)
Netzversorgung	über USB (DC 5V, 1A optional)
Mindestsystemanforderungen	Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.6
Physikalische Eigenschaften	Maße: ca. 172,5 x 120,6 x 9 mm Gewicht: ca. 169,2 g

Technischer Support und Garantiebedingungen

Für Hinweise zum technischen Support und zu den Garantiebedingungen besuchen Sie bitte www.prestigio.com bzw. beachten Sie die beigefügte Garantiekarte.

Haftungsausschluss

Alles Mögliche wurde unternommen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Gebrauchsanweisung gebotenen Informationen zu garantieren. Für Fehler und fehlende Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Prestigio behält sich das Recht auf nicht angekündigte Änderungen an den hier beschriebenen Produkten vor.