


1. Kutu İçeriği

1. Prestigio Tablet PC
2. Sarj Cihazı
3. Kulaklık
4. USB Kablosu
5. Hızlı Başlangıç Klavuzu
6. Garanti Belgesi

2. Cihaz Görünümü

1 —



1	Web-kamera	Video konferansı ve diğer uygulamalar için
2	Ses + \ Ses -	Ses ayarlama
3	Güç \ Sarj Göstergesi	Açık/Kapalı, Sarj Göstergesi
4	Güç Düğmesi	Cihazı Aç/Kapat
5	Kulaklık Girişi	Kulaklık bağlantı noktası
6	USB Yuvası	USB bağlantısı için
7	Micro SD Kart Yuvası	Micro SD Kart takınız
8	Micro USB Yuvası	Bilgisayar USB bağlantı noktası
9	Mini-HDMI video Çıkışı	HDMI video çıkışı
10	Sıfırlama Tuşu	Fabrika ayarlarına geri dön.
11	Sarj Girişi	Sarj adaptorü bağlantı noktası

Başlangıç

3. Sarj Etmek

- Sarj etmek için güç kablosunu cihaz üzerindeki adaptor girişine takın, şarj aletinin diğer ucunu bir elektrik duvar setine takın.
- Normal olarak yaklaşık 3 saatte tam dolum gerçekleşir. Cihazın şarj esnasında kullanımı bu süreyi uzatacaktır.

4. Açma / Kapatma

- Cihazı açmak için **Güç** düğmesine basılı tutun. Başlangıç ekranından hemen sonra otomatik olarak **Giriş Sayfanız** açılacaktır.
- Uyku moduna geçmek için **Güç** düğmesine bir defa basın, geri dönmek için tekrar basın.
- **Güç** düğmesine basılı tutup **Gücü Kapat / Uyku modu** tıkladığında kapanır ya da uyku moduna geçiş yapılır.

5. Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

- **Güç** düğmesine 10 sn'den uzun süre basılı tuttuğunuzda cihaz varsayılan yapılandırmasına geri dönecektir. Tüm kullanıcı ayarları silinecektir.

6. Başlangıç Ayarları

- Cihaz ilk kez kullanıldığında (ya da kullanıcı ayarları sıfırlandığında) **Başlangıç ayarları** penceresi otomatik olarak açılacaktır.
- Başlangıç ayarları penceresinden Dil seçimi ve zaman ayarları yapılabilir.
- **Başlangıç Ayarları** esnasında cihazın akselerometresi kalibre edilecektir. Gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip ediniz.

Temel Özellikler

7. Ana Menü

Başlangıç Ayarları tamamlandıktan sonra cihazınız otomatik olarak Ana ekrana yönlenecektir. Bu ekranda varsayılan ve yüklü programlar bulunmaktadır. Temel uygulamalar aşağıdaki gibidir.



Klavuz simgesi tıklandığında önemli özellikleri, Prestigio kullanıcı grafik arayüzünü, yüklü uygulamaların gündelik ve ofis hayatında kullanımı ve oyunlar hakkında bir tanıtım videosu oynatacaktır.



Galeri uygulamasında görüntüler fotoğraf duvarı, tek tek ya da slayt gösterisi halinde izlenebilir. Diğer fotoğrafa geçmek için parmağınızı ekran üzerinde yatay olarak hareket ettiriniz.



Video uygulaması AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF ve 3GP dosya türlerini oynatabilir.

İpucu:

Video yürütme dilediğiniz an durdurulabilir ya da dosya adının yanındaki "+" simgesine tıklayarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.



Tarayıcı uygulaması Android'in varsayılan tarayıcısı (chrome) vasıtasıyla internette gezinmenize yardımcı olur.

Not:

İnternet bağlantısı hakkında bkz. **9. Kablosuz Bağlantı**

İpucu: Tarayıcı uygulaması aynı anda birden fazla sayfada gezinti yapmanıza olanak verir.



E-mail uygulaması **POP** ve **IMAP** protokollü elektronik posta hesaplarını destekler.

8. Kısayollar

Aşağıdaki kısayollar **Ana Sayfa** ekranında kullanılabilir:



Geri – Bir önceki ekrana geri döner.



Menü – O anki ekran için menü seçeneklerini sunar.



Ana Sayfa – tek tıklama: Ana Sayfa'ya geri döner. Basılı Tut: Son kullanılan uygulamalara geçiş yapılabilir.



Ara – Cihazdaki veya internetteki bir nesneyi arar.

9. Kablosuz Bağlantı

- Ana Sayfa menüsünde **Ayarlar** simgesine basılarak seçenek listesinden **Kablosuz&Ağlar** seçilir.
- Eğer **Kablosuz Ağ** kapalı ise **Kablosuz Ağ** satırı tıklanarak aktif hale getirilir. Sonra **Kablosuz Ağ** ayarları seçilir.
- Cihaz kablosuz ağları tarayarak, bulunanları ekranın altında gösterir.
- Bağlanmak istediğiniz ağı tıklayarak seçiniz. Kablosuz Ağ şifresi alanına tıklayarak **Sanal Klavye** uygulamasını çalıştırınız. Şifreyi girdikten sonra **Tamam**'a tıklayıp, **Bağlan**'ı seçiniz.
- Cihazınız şimdi girmiş olduğunuz seçeneklerle bir Kablosuz Ağ oluşturmayı deneyecektir.

İçerik Aktarımı

10. Bilgisayarla Tablet PC

- Cihazı bilgisayarınıza verilen USB bağlantı kablosuyla bağlayınız. Cihaz otomatik olarak USB ekranına geçecektir. Lütfen ekrandaki talimatları takip ederek USB dosya transferini aktif ediniz.
- Cihaz bilgisayarınız tarafından otomatik olarak tanımlanacaktır. Windows Dosya Yöneticisi ile dosyalarınızı kolaylıkla aktarabilirsiniz.

11. Uygulama Kütüphanesinden İçerik İndirmek

- **Uygulama Kütüphanesi** veya uygulama marketinden ücretli ya da ücretsiz programları cihazınız üzerinden kolaylıkla indirebilirsiniz.
- Uygulama Kütüphanesine girmeden önce kablosuz bağlantınızın olup olmadığını kontrol ediniz.
- İnternet bağlantınız var ise  simgesine tıklayarak Uygulama Kütüphanesine gidebilirsiniz.
- Sayfaya girdikten sonra ücretli ve ücretsiz programların bir listesini görebilir, seçtiklerinizi indirip yükleyebilirsiniz.
- **Menü** tuşuna bastığınızda cihazınız aşağıdaki seçenekleri sunacaktır:

Uygulamalarım	Yüklü uygulamaların bir listesini görebilir, yeni sürümlerini yükleyebilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz.
Ayarlar	Uygulama Kütüphanesinde kullanıcı ayarları düzenlenebilir, ön bellek ve arama belleği temizlenebilir.
Hakkında	Uygulama Kütüphanesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi görüntülenir.
Çıkış	Programı sonlandırmak.



Prestigio

Hızlı Başlangıç Klavuzu
Prestigio Tablet PC
PMP5100

TR

Teknik Özellikler

İşlemci	RockChip 2818
İşletim Sistemi	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Ekran	10.1" TFT LCD, Sanal klavyeli dokunmatik ekran
Çözünürlük	1024x600 piksel Yüksek Çözünürlük, 16 milyon renk
Desteklenen Dosya Türleri	Video: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Ses: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Resim: JPEG, BMP, GIF, PNG
Depolama Kapasitesi	4 Gb dahili Flaş bellek, Micro SD kart yuvası
Bağlantı Noktaları	Konuk Micro USB 2.0, Standart USB 2.0, Micro SD (SD ve SDHC uyumlu)
İletişim/Ağ	Kablosuz (802.11 b/g)
Pil	Lithium Polymer pil
Ebatlar	272 x 152.3 x 13.5 mm (Boy x En x Yükseklik)
Ağırlık	570 g

Yasal Uyarı

Prestigio ürünleri sürekli olarak yenilenip geliştirildiğinden cihazınızda bu klavuzda belirtilen dışında bazı ufak değişiklikler ya da yeniden uyarlanmış fonksiyonlar bulunabilir.