



Obsah balenia

1. Prestigio Webcam
2. CD s ovládačmi
3. Rýchly sprievodca
4. Záručný list


Začínáme





1. Zapnite počítač alebo notebook.
2. Do ktoréhokoľvek USB portu na počítači alebo notebooku zasuniete USB koncovku.
3. Po pripojení zariadenia k počítaču alebo k notebooku a vložení inštaláčného CD by sa malo automaticky zobrazíť okno s priebehom inštalácie.
4. Kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej) spustíte inštaláciu.
5. Automaticky sa nainštalujú obslužné programy.
6. Kliknutím na tlačidlo **Finish** (Dokončiť) inštaláciu dokončíte.
7. Po skončení inštalácie sa na systémovej lište zobrazí ikona kamery a v menu Štart nové položky **USB Video Device/AMCAP** (USB video zariadenie/AMCAP) alebo **USB Video Device** (USB video zariadenie).
8. Zariadenie je pripravené na používanie.

POZNÁMKA:

1. Aby ste využili všetky funkcie zariadenia, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti a nainštalujte priložené softvérové nástroje.
2. Kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej) spustíte proces inštalácie alebo kliknutím na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť) ho ukončíte.

3. Keď sa zobrazí výzva na inštaláciu **nepodpísaného ovládača**, kliknite na tlačidlo **OK**. Ide o varovanie systému Windows, že príslušný ovládač nebol certifikovaný na použitie v operačnom systéme Windows.
4. K 1080P webkamere je priložený softvér  „**Camera Manager**“. Viac informácií sa dozviete v úplnom návode na obsluhu na priloženom CD.

Používanie softvérového nástroja




Kliknite na Štart → Všetky programy → USB Video Device → AMCAP a môžete začať používať softvérový nástroj.

- Menu **File** (Súbor):
Kliknutím na **Set Capture File** (Nastaviť súbor na zachytávanie) vytvoríte názov súboru a priradíte mu maximálnu povolenú veľkosť.
- Menu **Devices** (Zariadenia):
Kliknutím na názov zariadenia vyberiete vstup video/audio signálu.
- Menu **Options**:
Na zobrazenie živého vysielania kliknite na **Preview**. Na nastavenie kvality zvuku kliknite na **Audio Format**.

Na nastavenie komplexných vlastností audio vstupu a vlastností jednotlivých audio vstupov kliknite na **Audio Capture Filter**.



Na nastavenie rôznych rozšírených parametrov videa, vrátane špeciálnych efektov, sledovania tvárí, úpravu tváre, nastavenie frekvencie elektrického vedenia, zosilnenia obrazu a ovládania kamery kliknite na **Video Capture Filter**.



Na nastavenie parametrov vysielania videa kliknite na **Video Capture Pin**. V menu **Output Size** nastavte požadované rozlíšenie.

POZNÁMKA:

Najvhodnejšie rozlíšenie nemusí byť nevyhnutne najvyššie rozlíšenie.



● Menu **Capture**:

Na vytvorenie videoklipu kliknite na **Start Capture/Stop Capture**. Na nastavenie počtu snímok za sekundu kliknite na **Set Frame Rate**. Na nastavenie časového limitu videoklipu kliknite na **Set Time Limit**.

Upozornenia

- Ak to nie je výslovne povolené v tejto príručke, nepokúšajte sa rozoberať alebo modifikovať ktorúkoľvek časť tohto zariadenia.
- Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie NIE JE odolné voči tekutinám.

- V prípade, že sa do vnútra zariadenia dostala voda, okamžite zariadenie odpojte od počítača. Ak budete pokračovať v jeho používaní, môže prísť ku vzniku požiaru alebo k elektrickému šoku. Kontaktujte vášho predajcu alebo centrum podpory.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Zariadenie nikdy nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov ani ho nevystavujte priamemu ohňu.

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletne. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.