



## Contenu de la boîte

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Webcam Prestigio Unité principale | 3. Guide d'introduction |
| 2. CD de l'utilitaire                | 4. Carte de garantie    |


## Mise en route



1. Allumez votre PC ou ordinateur portable.
2. Insérez le connecteur USB dans n'importe quel port USB de votre PC ou ordinateur portable.
3. Après avoir branché le connecteur USB sur un port de votre PC ou ordinateur portable, et inséré le CD d'installation de l'utilitaire, la fenêtre d'installation devrait s'afficher automatiquement.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour lancer le processus d'installation
5. Le logiciel utilitaire sera automatiquement installé.
6. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour parachever l'installation
7. Une fois l'installation terminée, l'icône de la webcam s'affichera dans votre zone de notification ; vous pouvez également trouver votre appareil sous **Périphérique vidéo USB/AMCAP** or **Périphérique vidéo USB** depuis le menu Démarrer.
8. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

### REMARQUE :

1. Pour accéder à l'intégralité des fonctions, veuillez suivre les instructions de la section suivante pour installer le logiciel utilitaire.

2. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour lancer le processus d'installation ou sur le bouton **Annuler** pour fermer la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Ok** lorsqu'un message vous invite à installer le **pilote non signé**. Ceci est un message d'avertissement de Windows qui indique que le pilote en cours d'installation n'est pas certifié par Windows.
4. Le logiciel pilote de la webcam1080P se trouve sous  **"gestionnaire de la webcam"**, veuillez consulter le manuel d'utilisation intégral disponible sur le CD pour plus de détails.

## Utilisation du logiciel utilitaire



Cliquez sur Démarrer → Programmes → Périphérique vidéo USB → AMCAP pour exécuter le logiciel utilitaire.

- **Fichier** menu :



Cliquez sur **définir le fichier de capture** pour spécifier un nom de fichier et configurer la taille maximale du flux vidéo.

- **Appareils** menu :

Cliquez sur le nom de l'appareil pour définir la source d'entrée vidéo/audio.

- **Menu Options** :


Cliquez sur **Preview (Prévisualiser)** pour afficher l'image 'live' du streaming. Cliquez sur **Audio Format (Format audio)** pour ajuster la qualité du son.



Cliquez sur **Audio Capture Filter (Filtre de capture audio)** pour ajuster les propriétés d'entrée audio générales et les propriétés d'entrée audio individuelles.



Cliquez sur **Video Capture Filter (Filtre capture vidéo)** pour ajuster divers options vidéo avancées telles que Effet spécial sur cadre photo/image, Détection de visage, Effet de visage, Réglage de fréquence en ligne d'alimentation, Vidéo Proc Amp et Contrôle de caméra.



Cliquez sur **Video Capture Pin (Pin capture vidéo)** pour ajuster les paramètres de la vidéo streaming. Ajustez **Output Size (Taille de sortie)** à la meilleure résolution désirée.

#### REMARQUE :

La meilleure résolution n'est pas nécessairement la plus grande résolution.

#### ● Menu **Capture** :

Cliquez sur **Start Capture (Commencer capture)/Stop Capture (Arrêter capture)** pour créer un clip vidéo. Cliquez sur **Set Frame Rate (Régler vitesse d'image)** pour régler le nombre d'images par seconde. Cliquez sur **Set Time Limit (Régler limite de durée)** pour définir une limite de durée max. pour les vidéos.



## **Avertissements**

- Ne pas tenter de démonter ni de modifier quelque portion de cet appareil que ce soit qui n'est pas décrit dans ce manuel.
- Ne pas mettre cet appareil en contact avec de l'eau ou n'importe quel autre liquide. Cet appareil n'a pas été conçu ou fabriqué pour être étanche.
- Si un liquide a coulé à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de l'ordinateur. Si vous continuez à utiliser l'appareil, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez le distributeur de votre produit ou le centre de service clientèle le plus proche.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne branchez/débranchez jamais l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne placez pas l'appareil près d'un chauffage quelconque ou directement au soleil ou près d'une flamme.

## **Support technique et informations de garantie**

Référez-vous à [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) pour plus d'informations sur le support technique et la carte de garantie qui a été incluse.

## **Avis de non-responsabilité**

Tous les efforts ont été fait pour s'assurer que les instructions et informations contenues dans ce manuel sont correctes et complètes. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Prestigio se réserve aussi le droit d'apporter des modifications aux produits décrits dans ce manuel sans avis préalable.