



Комплект поставки

1. Веб-камера Prestigio
2. Компакт-диск з допоміжним програмним забезпеченням (ПЗ)
3. Посібник користувача
4. Гарантійний талон

Початок роботи




1. Увімкніть ПК або ноутбук.
2. Вставте конектор USB в будь-який USB-порт на ПК або ноутбуці.
3. Після підключення пристрою до ПК або ноутбука та вставлення компакт-диска з установкою у дисковод автоматично з'являється вікно встановлення.
4. Клацніть кнопку **Далі**, щоб розпочати процес встановлення.
5. Програмне забезпечення встановиться автоматично.
6. Клацніть кнопку **Завершити**, щоб завершити процес встановлення.
7. Після завершення встановлення іконка камери з'явиться у системному треї. Ви також знайдете пункт **USB Video Device/AMCAP** або **USB Video Device** у меню "Пуск".
8. Тепер камера готова до використання.



ПРИМІТКИ:

1. Щоб мати змогу користуватися всіма функціями пристрою, будь ласка, виконайте інструкції наступного розділу, щоб встановити службові програми з комплекту поставки.
2. Клацніть кнопку **Далі**, щоб розпочати процес встановлення, або кнопку **Скасувати** для виходу.
3. Будь ласка, клацніть **Ok** у повідомленні з підказкою про необхідність

встановлення **непідписаного драйвера**. Це повідомлення операційної системи Windows, що вказує на те, що певний драйвер не сертифікований для Windows.

4. Драйвер до веб-камери 1080P поєднаний із  «**Диспетчером камери**». Будь ласка, зверніться до повного керівництва на компакт-диску, для отримання додаткової інформації.

Використання програмного забезпечення



Оберіть команду меню Пуск → Всі програми → USB Video Device → AMCAP, щоб відкрити програмне забезпечення камери.


- Меню **File** (Файл):
клацніть пункт **Set Capture File** (Параметри файлу, що захоплюється), щоб встановити назву файлу та обрати максимальний розмір потокового передавання відео.
- Меню **Devices** (Пристрої):
клацніть ім'я пристрою, щоб обрати вхідне джерело відео/аудіо.

- Меню **Options**:
Щоб побачити зображення у режимі реального часу, оберіть **Preview**. Щоб відрегулювати якість звуку, оберіть **Audio Format**.

Щоб персоналізувати налаштування аудіовходу і індивідуального аудіовходу, оберіть **Audio Capture Filter**.



Щоб налаштувати додаткові відео-опції, в тому числі Спеціальні Ефекти на зображенні, фоторамки, Відслідковування обличчя, Спеціальні Ефекти на обличчі, Налаштування частоти лінії живлення, Відео Proc Amp і Керування камерою, оберіть **Video Capture Filter**.



Щоб персоналізувати параметри відео-потoku, оберіть **Video Capture Pin**. Для отримання найвищої якості зображення, налаштуйте **Output Size**.

Увага:

Не завжди найвищі параметри зображення є найкращими.



- Меню **Capture**:
Щоб створити відеокліп, оберіть **Start Capture/Stop Capture**. Щоб встановити кількість кадрів за секунду, оберіть **Set Frame Rate**. Щоб призначити максимальну тривалість відеокліпу, оберіть **Set Time Limit**.

Застереження

- Не намагайтеся розібрати або вносити зміни у конструкцію пристрою.
- Не допускайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами. Цей пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або ураження струмом.

Зверніться до постачальника продукції або до найближчого сервісного центру.

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся пристрою мокрими руками.
- Не розташовуйте пристрій близько до джерела тепла, і не піддавайте його нагріванню чи відкритому полум'ю.

Технічна підтримка і гарантійна інформація

Для технічної підтримки і отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.