



Vsebina

1. Spletna kamera Prestigio
2. CD z dodatno programsko opremo
3. Kratka navodila za uporabo
4. Garancija


Osnovna namestitvev




1. Vključite računalnik.
2. Vstavite USB priključek v prost USB vmesnik na računalniku.
3. Ko je naprava priključena v računalnik vstavite CD v optični medij. Namestitev gonilnikov se zažene samodejno.
4. Kliknite gumb **Next** za pričetek namestitve.
5. Program se bo namestil samodejno.
6. Kliknite gumb **Finish** za zaključek namestitve.
7. Ko je namestitev končana se bo v sistemski vrstici pokazala ikona s kamero, ki jo prav tako najdete v **USB Video Device/AMCAP** ali **USB Video Device** v Start meniju
8. Naprava je pripravljena za uporabo.

OPOMBA:

1. Za vzpostavitev vseh funkcij naprave, sledite navodilom.
2. Kliknite gumb **Next** za pričetek namestitvenega procesa ali gumb **Cancel** za prekinitev.
3. Kliknite **Ok**, ko se prikaže obvestilo za namestitev nepodpisanega gonilnika, **Unsigned Driver**. To je sistemsko opozorilo Windows operacijskega sistema, ki označuje, da specifičen gonilnik ni podpisan za Windows.

4. Programska oprema 1080P spletne kamere je priložena v mapi  **"Camera Manager"**

Uporaba programske opreme



Kliknite Start → Vsi programi → USB Video naprave → AMCAP za pričetek uporabe programske opreme.

- **File** meni:

Kliknite **Set Capture File** za kreiranje imena datoteke in določite maksimalno dovoljeno velikost video vsebin.

- **Devices** meni:

Kliknite na ime naprave in izberite video / audio vir predvajanja.


- Meni **Options (Možnosti)**

Kliknite **Preview (Predogled)** in prikažite predvajanje slike v živo. Kliknite **Audio Format (Format zvoka)** in prilagodite kakovost zvoka.

Kliknite **Audio Capture Filter (Filter zajemanja zvoka)** in nastavite lastnosti sprejemanja zvoka in lastnosti posameznega sprejemanja zvoka.



Kliknite **Video Capture Filter (Filter zajemanja videa)** in prilagodite različne funkcije videoposnetkov, kot so Effect on images/photo frame (posebni učinki za okvirje za slike/fotografije), Face Tracking (sledenje obraza), Face Effect (učinki obraza), Power Line Frequency Setting (nastavitve za frekvenco linije napajanja), Camera Control (videonadzor) in Video Proc Amp.



Kliknite **Video Capture Pin (Ločljivost zajemanja videa)** in nastavite parametre za predvajanje videa. Prilagodite **Output Size (Izhodno velikost)** na najboljšo želeno ločljivost.

OPOMBA: največja ločljivost morda ni najboljša ločljivost slike.

- Meni **Capture (Zajemanje)**
Kliknite **Start Capture/Stop Capture (Začni/ustavi zajemanje)** in ustvarite videoposnetek. Kliknite **Set Frame Rate (Nastavi hitrost sličic)** in nastavite število prikazovanja sličic na sekundo. Kliknite **Set Time Limit (Nastavi časovno omejitev)** in določite časovno omejitev videoposnetka.



Pazljivo

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite z računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.