



Pakas saturs


- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Prestigio webkamera | 3. Instrukcija |
| 2. CD | 4. Garantija |

Uzsākšana





1. Ieslēdziet datoru vai klēpj datoru.
2. Ievietojiet USB savienotāju jebkurā datora vai klēpj datora USB ligzdā.
3. Pēc ierīces pievienošanas datoram vai klēpj datoram un instalācijas diska ievietošanas automātiski parādīsies instalācijas logs.
4. Lai sāktu instalācijas procesu, nospiediet pogu **Turpināt**.
5. Automātiski tiks instalēta utilitprogramma.
6. Lai pabeigtu instalēšanu, nospiediet pogu **Pabeigt**.
7. Kad instalēšana pabeigta, sistēmas rīkjoslā būs redzama kameras ikona. **USB videoierīce/AMCAP** vai **USB videoierīce** redzama arī Sākuma izvēlnē.
8. Nu ierīce ir gatava lietošanai.

PIEBILDES.

1. Lai izmantotu visas ierīces funkcijas, lūdzu, ievērojiet nākamajā punktā sniegtos norādījumus, lai instalētu pievienoto utilitprogrammu.
2. Lai sāktu vai atceltu instalēšanas procesu, nospiediet attiecīgi pogu **Turpināt** vai **Atcelt**.
3. Kad notikusi pāreja uz **Neregistrēta dzīņa** instalēšanu, nospiediet **apstiprinājumpogu**. Šis ir Windows sistēmas brīdinājums par to, ka šis dzinis nav sertificēts.
4. 1080P timekļkameras dzīņa programmatūra ir saistīta ar  **"Kameras vadību" ("Camera Manager")**. Sīkāku informāciju skatiet kompaktdiskā iekļautajā pilnajā rokasgrāmatā.

Utilitprogrammas izmantošana

LV



Lai sāktu izmantot

utilitprogrammu, noklikšķiniet uz

Sākt → Visas programmas → USB
videoierīce → **AMCAP**.

Failu izvēlne:

noklikšķiniet uz **Iestatīt attēla failu**, lai izveidotu faila nosaukumu un norādītu maksimālo video straumējuma lielumu.


● **Ierīces** izvēlne:

noklikšķiniet uz ierīces nosaukuma, lai izvēlētos, no kurienes tiks saņemts video vai audio signāls.

● **Izvēļu** izvēlne:

Uzklīkšķiniet uz **Preview** lai atainotu straumēšanas tveršanu. Uzklīkšķiniet uz **Audio Format** lai pielāgotu skaņas kvalitāti.

Uzklīkšķiniet uz **Audio Capture Filter** lai noteiktu audio ieejas īpašības un individuālās audio ieejas īpašības.



Uzklīkšķiniet uz **Video Capture Filter** , lai pielāgotu dažādas video īpašības, ieskaitot speciālos efektus uz attēliem/foto rāmja, sejas atpazīšanas, sejas efektu, strāvas frekvences iestatījumus, video proc amp un cameras kontroli.

Uzklīkšķiniet uz **Video Capture Pin** , lai pielāgotu video straumēšanas parametrus. Pielāgojiet **Output Size** uz labāko izšķirtspēju.

PIEZĪME:

Vislabākā attēla izšķirtspēja ne vienmēr ir labākā izšķirtspēja.

- **Tveršanas izvēlne:**
Uzklīkšķiniet uz **Start Capture/Stop Capture** lai izveidotu video klipus.
Uzklīkšķiniet uz **Set Frame Rate** , lai iestatītu attēlu kadru skaitu sekundē. Uzklīkšķiniet uz **Set Time Limit** , lai noteiktu video klipa laika ierobežojumu.

Piesardzība

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt ierīces daļas, ja vien tas ir noteikts atbilstoši instrukcijā.
- Nepieļaujiet ierīces saskari ar ūdeni vai šķidrumu. Ierīce nav ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīcē iekļūst šķidrums, atvienojiet ierīci no datora. Ja turpināsiet izmantot ierīci, var rasties strāvas trieciena risks vai izcelties ugunsgrēks. Lūdzu, konsultējieties ar produkta izplatītāju vai griežieties tuvākajā atbalsta centrā.

- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, neatvienojiet vai nepievienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotam vai liesmai.

Tehniskā atbalsta un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com f, lai iegūtu tehnisko atbalstu un garantijas informāciju.

Atzinums

Mēs cenšamies nodrošināt, lai informāciju šajā instrukcijā būtu precīza un pilnīga. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur tiesības veikt izmaiņas produktos bez iepriekšēja paziņojuma.