



Contenuto del pacco

1. **Prestigio Webcam** unità principale
2. CD con software
3. Guida rapida
4. Scheda di garanzia


Per Cominciare



1. Accendere il computer.
2. Inserire il cavo USB in uno degli slot del vostro computer.
3. Dopo aver connesso il dispositivo al computer ed inserito il cd d'installazione, la finestra di dialogo comparirà automaticamente.
4. Clicca il bottone **Next** per iniziare il processo d'installazione
5. Il software verrà automaticamente installato.
6. Clicca finish per completare l'operazione
7. Quando l'installazione è completa, l'icona della camera comparirà nella barra. Si può anche cercare il dispositivo seguendo **USB Video Device/AMCAP** oppure **USB Video Device** nel menu start.
8. Ora è pronto per l'uso.

NOTE:

1. Per utilizzare tutte le funzioni del dispositivo seguire tutte le istruzioni nella sezione seguente.
2. Clicca sul bottone **Next** per avviare il processo d'installazione o **Cancel** per uscire.

3. Clicca **Ok** quando compare la finestra **Unsigned Driver**. Questa è una finestra di dialogo windows che indica programmi non certificate da windows.
4. I driver del software della Webcam 1080P si trovano sotto  **"Camera Manager"**, si faccia riferimento al manuale completo per maggiori informazioni.

Utilizzare il Software Utility



Clicca Start → Tutti I programmi → dispositivo video USB → AMCAP
Per cominciare ad utilizzare il software.

- **File menu:**



Clicca su **Set Capture File** per creare un file e definire la dimensione massima del video.

- **menu Dispositivo:**

Clicca sul dispositivo nome per selezionare video/audio.

- **Menu Options (Opzioni):**


Fare clic su **Preview** per visualizzare il flusso video. Fare clic sul **Audio Format** per aggiustare la qualità del suono.



Fare clic su **Audio Capture Filter** per stabilire le proprietà di input audio e le proprietà di input audio individuale.



Fare clic su **Video Capture Filter** per aggiustare vari opzioni avanzati del video, inclusi Effetti speciali sugli immagini/cornice, Tracking di faccia, Effetti sulla faccia, Settagi di frequenza della linea di alimentazione, Video Proc Amp e Controllo Camera.



Fare clic su **Video Capture Pin** per aggiustare i parametri di flusso video. Aggiustare **Output Size (Dimensione output)** per ottenere la risoluzione migliore.

NOTA:

La migliore risoluzione dell'immagine non è sempre quella maggiore.



- **Menu Capture:**
Fare clic su **Start Capture/Stop Capture** per creare un videoclip. Fare clic su **Set Frame Rate** per stabilire la quantità di immagini per secondo. Fare clic su **Set Time Limit** per stabilire la durezza massima del videoclip.

Attenzione

- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa guida.
- Non collocare il dispositivo in contatto con acqua o con altri eventuali liquidi. Il dispositivo NON è stato progettato per resistere ai liquidi.
- In caso un liquido entri nel dispositivo, disconnettere immediatamente il dispositivo dal computer. Ulteriore uso del

IT ● dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.

● Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere il dispositivo con le mani bagnate.

Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.

Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a www.prestigio.com per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.