

Conteúdo da embalagem

1. Câmara Web Prestígio



Unidade principal

2. CD de utilitários

3. Guia de consulta rápida

4. Certificado de garantia

Começar a utilizar



1. Ligue o PC ou computador portátil.
2. Insira o conector USB em qualquer porta USB do PC ou computador portátil.
3. Depois de ligar o dispositivo ao PC ou computador portátil e inserir o CD de Utilitários, a janela de instalação deverá ser automaticamente apresentada.
4. Clique no botão **Seguinte** para iniciar o processo de instalação
5. O software utilitário será instalado automaticamente.
6. Clique no botão **Concluir** para concluir a instalação
7. Quando a instalação estiver concluída, o ícone da câmara será exibido na área de notificação. Poderá também encontrar a entrada, **Dispositivo de vídeo USB/AMCAP** ou **Dispositivo de vídeo USB** no menu Iniciar.
8. A câmara estará assim preparada para ser utilizada.

NOTA:

1. Para utilizar todas as funções do dispositivo, siga as instruções da secção seguinte para instalar o software utilitário incluído.
2. Clique no botão **Seguinte** para iniciar o processo de instalação ou no botão **Cancelar** para sair.
3. Clique em **Ok** quando lhe for pedido para instalar o **Controlador Não**


Assinado. Este é um aviso de sistema do Windows que indica que o programa do controlador específico não é certificado pelo Windows.

4. O software do controlador da câmara web 1080P está incluído no



"Gestor da câmara". Para obter mais informações, consulte o manual completo no CD.

Utilizar o software utilitário



Clique em Iniciar → Todos os programas → Dispositivo de vídeo USB → AMCAP para começar a utilizar o software utilitário.

- Menu **Ficheiro:**

Clique em **Definir ficheiro de captura** para criar um nome de ficheiro e o tamanho máximo para transmissão de vídeo.

- Menu **Dispositivos:**

Clique no nome do dispositivo para seleccionar a fonte de entrada de vídeo/áudio.


- Menu **Options (Opções):**

Clique em **Preview (Pré-visualizar)** para exibir a captura ao vivo. Clique em **Audio Format (Formato de áudio)** para ajustar a qualidade de som.

Clique em **Audio Capture Filter (Filtro de captura de áudio)** para ajustar as propriedades da entrada de áudio principal e as propriedades de entrada de áudio individual.



Clique em **Video Capture Filter (Filtro de captura de vídeo)** para ajustar várias funcionalidades de vídeo avançadas incluindo Efeitos especiais em imagens/molduras, Detecção de rosto, Efeitos faciais, Definição de frequência de alimentação, Amplificador de processamento de vídeo e Controlo da câmara.



Clique em **Video Capture Pin (Pino de captura de vídeo)** para ajustar os parâmetros de transmissão de vídeo. Ajuste o **Output Size (Tamanho da saída)** para a resolução desejada.

NOTA:

A melhor resolução de imagem poderá não ser a mais elevada.



- **Menu Capture (Captura):**
Clique em **Start Capture (Iniciar captura)/Stop Capture (Parar captura)** para criar um clip de vídeo. Clique em **Set Frame Rate (Definir velocidade de fotografias)** para definir o número de fotografias por segundo. Clique em **Set Time Limit (Definir limite de tempo)** para definir o limite de tempo do clip de vídeo.

Precauções

- Não tente desmontar ou alterar qualquer parte do dispositivo que não esteja descrita neste guia.
- Não coloque o dispositivo em contacto com água ou outros líquidos. O dispositivo NÃO foi concebido para ser impermeável.

- Em caso de infiltração de líquidos, desligue imediatamente o dispositivo do computador. A utilização contínua do dispositivo nessas condições poderá dar origem a incêndios, choques eléctricos. Consulte o distribuidor do produto ou o centro de assistência mais próximo de si.
- Para evitar riscos de choque eléctrico, não ligue nem desligue o dispositivo com as mãos molhadas.
- Não coloque o dispositivo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto a chamas ou calor intenso.

Apoio técnico e informações sobre garantia

Visite a página www.prestigio.com para obter apoio técnico e consulte o certificado de garantia incluído para obter informações sobre a garantia.

Exclusão de responsabilidade

Foram realizados todos os esforços para garantir que as informações e procedimentos deste manual do utilizador estão corrector e completos. Não será aceite qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. A Prestigio reserva o direito de efectuar quaisquer alterações sem aviso prévio a qualquer produto incluído neste manual.