



Conținutul ambalajului

1. Unitate de bază **cameră Web Prestigio**
2. CD cu utilitare
3. Ghid rapid
4. Certificat de garanție


Notiuni de baza



1. Porniti PC-ul sau notebookul.
2. Inserati conectorul USB in oricare din sloturile USB de pe PC sau notebook.
3. Dupa ce conectati dispozitivul la PC sau notebook si inserati instalare CD Utilizare, fereastra de instalare se va deschide automat.
4. Apasati butonul **Next** pentru a initia procesul de instalare.
5. Software-ul de Utilizare se va instalat automat. Software-ul de utilizare se va instala automat.
6. Apasati butonul **Finish** pentru instalare completa.
7. Cand instalarea este completa, iconul camera va aparea in sistemul de incercare, in meniul Start, veti gasi de asemenea **USB Dispozitiv Video/AMCAP** sau **USB Dispozitiv Video**.
8. Acum este gata de utilizare.

NOTA:

1. Pentru a utiliza toate functiile dispozitivului, va rugam urmati instructiunile din sectiunea urmatoare inclusiv pentru a instala software-ul de utilizare.
2. Apasati pe butonul **Next** pentru a initia procesul de instalare sau butonul **Cancel** pentru a opri.

3. Va rog apasati pe **Ok** cand sunteti gata de instalare **Driver Unsigned**. Acesta este o avertizare a sistemului Windows care indica, ca un anumit driver al programului nu este certificat de Windows.
4. Driverul de software al web camerei 1080P este inclus  "**Camera Manager**", va rugam consultati manualul de utilizare complet de pe CD pentru mai multe informatii.

Folosire Utilizare Software




Apasati pe Start → Toate Programele → USB Dispozitiv Video → AMCAP pentru a incepe folosirea software-ului.

- **Meniul Fisier:**

Apasati pe **Setare Captura Fisier** pentru a crea numele fisierului si a stabili marimea maxima a streamingului video.

- **Meniul Dispozitivelor:**

Apasati pe numele dispozitivului pentru a selecta sursa de intrare video/audio.




- **Meniul Options (Opțiuni):**
Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a afișa captura fluxului în direct. Faceți clic pe **Audio Format (Format audio)** pentru a regla calitatea sunetului.



Faceți clic pe Audio **Capture Filter (Filtru captură audio)** pentru proprietățile intrării audio principale și proprietățile intrărilor audio individuale.



Faceți clic pe **Video Capture Filter (Filtru captură video)** pentru a regla diferite caracteristici avansate ale imaginii, inclusiv Special Effect (Efect special) pe imagini / cadre foto, Face Tracking (Urmărire figură), Face Effect (Efect figură), Power Line Frequency Setting (Setarea frecvenței liniei de alimentare), Video Proc Amp (Amplificare procesor video) și Camera Control (Comanda camerei).



Faceți clic pe **Video Capture Pin (Pin captură video)** pentru a regla parametrii fluxului video. Reglați **Output Size (Dimensiune ieșire)** la rezoluția optimă dorită.

NOTĂ:

Este posibil ca rezoluția optimă a imaginii să nu fie rezoluția maximă.



- Meniul **Capture (Captură)**: Faceți clic pe **Start Capture (Pornire captură) / Stop Capture (Oprire captură)** pentru a crea un clip video. Faceți clic pe **Set Frame Rate (Setare frecvență cadre)** pentru a seta numărul de cadre de imagine pe secundă. Faceți clic pe **Set Time Limit (Setare limită de timp)** pentru a indica limita de timp a clipului video.

Avertismente

- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio parte a dispozitivului care nu este descrisă în instrucțiunile de față.
- Evitați contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide. Dispozitivul NU este prevăzut să reziste în niciun fel la lichide.

- În caz de pătrundere a unui lichid în interiorul dispozitivului, deconectați imediat dispozitivul de la computer. Utilizarea în continuare a dispozitivului poate provoca incendii sau electrocutare. Consultați distribuitorul produsului sau cel mai apropiat centru de service.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectați și nu deconectați dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură și nu îl expuneți la foc deschis sau la căldură.

Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică și garanția, consultați www.prestigio.com și certificatul de garanție inclus.

Notă privind exonerarea de răspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio își rezervă dreptul de a modifica fără notificări suplimentare oricare din produsele menționate în documentul de față.