



Contenido del paquete

1. Unidad principal de la cámara
2. CD de utilidades

Web Prestigio

3. Guía rápida
4. Tarjeta de garantía

Procedimientos iniciales




1. Encienda el equipo de sobremesa o portátil.
2. Inserte el conector USB en cualquiera de las ranuras USB de su PC o equipo portátil.
3. Después de conectar el dispositivo a su PC o equipo portátil e insertar el CD de la utilidad, la ventana de instalación aparecerá automáticamente.
4. Haga clic en **Siguiente** para finalizar el proceso de instalación.
5. El software de la utilidad se instalará automáticamente.
6. Haga clic en **Finalizar** para finalizar el proceso de instalación.
7. Cuando la instalación se haya completado, el icono de cámara aparecerá en la bandeja del sistema. Asimismo, también puede encontrar las opciones **Dispositivo de vídeo USB/AMCAP** o **Dispositivo de vídeo USB** en el menú Inicio.
8. Ahora está preparado para utilizarse.

NOTA:

1. Para utilizar todas las funciones del dispositivo, siga las instrucciones de la siguiente sección para instalar el software de la utilidad incluido.
2. Haga clic en el botón **Siguiente** para iniciar el proceso de instalación o en el botón **Cancelar** para salir.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando aparezca el mensaje para instalar el

Controlador sin firmar. Se trata de una advertencia del sistema Windows que indica que el programa del controlador específico no tiene la certificación de Windows.

- El software de controlador de la cámara Web 1080P está integrado en  **"Administrador de la cámara"**. Consulte el manual completo que se encuentra en el CD para obtener más información.

Utilizar el software de la utilidad



Haga clic en Inicio → Todos los programas → Dispositivo de vídeo USB → AMCAP para comenzar a utilizar el software de la utilidad.

- **Menú Archivo:**



Haga clic en **Establecer archivo de captura** para crear el nombre de archivo y designe el tamaño máximo de la transmisión por secuencias de vídeo.

- **Menú Dispositivos:**

Haga clic en el nombre del dispositivo para seleccionar la fuente de entrada de vídeo y audio.

- **Menú Options (Opciones):**


Haga clic en **Preview (Vista previa)** para mostrar la captura de la transmisión en secuencias. Haga clic en **Audio Format (Formato de audio)** para ajustar la calidad de sonido.



Haga clic en **Audio Capture Filter (Filtro de captura de audio)** para administrar las propiedades de entrada de audio y las propiedades de entrada de audio individual.



Haga clic en **Video Capture Filter (Filtro de captura de vídeo)** para ajustar diferentes funciones de vídeo avanzadas, como por ejemplo el efecto especial en imágenes y marco de fotografías, el rastreo facial, el efecto de caras, la configuración de la frecuencia de la línea de alimentación, las funciones de vídeo y el control de la cámara.



Haga clic en **Video Capture Pin (Fijar captura de vídeo)** para ajustar los parámetros de transmisión en secuencias de vídeo. Ajuste la opción **Output Size (Tamaño de salida)** a la mejor resolución que desee.

NOTA:

La mejor resolución puede no ser la resolución más grande.

● Menú **Capture (Captura)**:

Haga clic en **Start Capture (Iniciar captura)/Stop Capture (Detener captura)** para crear un clip de vídeo.

Haga clic en **Set Frame Rate (Establecer tasa de fotogramas)** para establecer el número de fotogramas de imagen por segundo.

Haga clic en **Set Time Limit (Establecer límite de tiempo)** para designar el límite de tiempo del clip de vídeo.



Precauciones

- No desmonte ni modifique ninguna parte del dispositivo no descrita en esta guía.
- No coloque el dispositivo en lugares en los que entre en contacto con el agua o cualquier otro líquido. El dispositivo NO está diseñado para entrar en contacto con líquidos.
- En el caso de que entre líquido en el interior del dispositivo, desconéctelo inmediatamente del equipo. El uso continuo del dispositivo puede dar lugar a un incendio o provocar descargas eléctricas. Consulte al distribuidor del producto o al centro de soporte técnico más cercano.
- Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no conecte o desconecte el dispositivo si tiene las manos húmedas.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo exponga directamente a llamas o al calor.

Información sobre soporte técnico y la garantía

Consulte el sitio Web www.prestigio.com y la tarjeta de la garantía incluida para obtener información sobre el soporte técnico y la garantía, respectivamente.

Renuncia de responsabilidad

Hacemos todo lo que está en nuestras manos para garantizar que la información y los procedimientos de este manual de usuario son precisos y completos. No se asumirá ni aceptará ninguna responsabilidad por ningún error u omisión. Prestigio se reserva el derecho de realizar cualquier modificación sin previo aviso en cualquiera de los productos aquí mencionados.