



Pakuotės turinys

1. „Prestigio“ žiniatinklio kameros pagrindinis įrenginys
2. Pagalbinis kompaktinis diskas
3. Trumpasis vadovas
4. Garantija


Darbo pradžia




1. Įjunkite asmeninį arba nešiojamąjį kompiuterį.
2. Įkiškite USB jungtį į vieną asmeninio arba nešiojamo kompiuterio USB angą.
3. Prijungus įrenginį prie asmeninio arba nešiojamojo kompiuterio ir įdėjus pagalbinį CD, diegimo langas turėtų iššokti automatiškai.
4. Pradėti diegimo procesą spustelėkite mygtuką **Next** (Toliau).
5. Pagalbinė programinė įranga bus automatiškai įdiegta.
6. Diegimą baikite spustelėdami mygtuką **Finish** (Baigti).
7. Kai diegimas yra baigtas, sistemos užduočių dėkle pasirodys kameros piktograma. Meniu **Start** (Pradžia) taip pat rasite parinktį **USB Video Device/AMCAP (USB vaizdo įrenginys / AMCAP)** arba **USB Video Device (USB vaizdo įrenginys)**.
8. Dabar įrenginys paruoštas naudoti.

PASTABA:

1. Norėdami išnaudoti visas įrenginio funkcijas, vadovaukitės kitame skyriuje pateiktais pagalbinės programinės įrangos diegimo nurodymais.


2. Norėdami pradėti diegimo procesą, spustelėkite mygtuką **Next** (Toliau), o išeiti galite spustelėję mygtuką **Cancel** (Atšaukti).
3. Kai būsite paraginti **Unsigned Driver** (Nežinoma tvarkyklė), spustelėkite **Ok** (Gera). Šis „Windows“ sistemos perspėjimas nurodo, kad specifinė tvarkyklės programa nėra sertifikuota „Windows“.
4. 1080P žiniatinklio kameros tvarkyklės programinė įranga yra pridėtinė programinė įranga  „**Camera Manager**“ (**Kameros vadovas**). Daugiau informacijos ieškokite pilname vadove kompaktiniame diske.

Pagalbinės programinės įrangos naudojimas



Norėdami pradėti naudoti pagalbinę programinę įrangą, spustelėkite **Start** (Pradėti) → **All Programs** (Visos programos) → **USB Video Device** (USB vaizdo įrenginys) → **AMCAP**.

- Meniu **File** (Failas):
Kad pavadintumėte failą ir priskirtumėte maksimalų vaizdo įrašo šaltinio duomenų perdavimo dydį, spustelėkite **Set Capture File** (Nustatyti fiksuoti failą).
- Meniu **Devices** (Įrenginiai):
Norėdami pasirinkti vaizdo įrašo / garso įvesties šaltinį, spustelėkite įrenginio pavadinimą.
- Meniu **Options** (Parinktys):
norėdami pamatyti tiesioginio šaltinio duomenų perdavimo informaciją, spustelėkite **Preview** (Peržiūrėti). Norėdami nustatyti garso kokybę, spustelėkite **Audio Format** (Garso formatas).



Norėdami reguliuoti garso įvesties ir atskiros garso įvesties ypatybes, spustelėkite **Audio Capture Filter** (Garso fiksavimo filtras).




Norėdami naudoti pažangias vaizdo įrašo funkcijas, įskaitant vaizdų / nuotraukų specialiuosius efektus, veido sekimą, veido efektą, energijos tiekimo linijos dažnio nustatymą, vaizdo įrašo „Proc Amp“ ir vaizdo kameros valdymą, spustelėkite **Video Capture Filter** (Vaizdo įrašo fiksavimo filtras).



Norėdami matyti vaizdo įrašo srautinio duomenų perdavimo parametrus, spustelėkite **Video Capture Pin** (Vaizdo įrašo fiksavimo PIN). Nustatykite **Output Size** (Išvesties dydis) ties optimalia raiška.

PASTABA:

ne visada optimaliausia raiška yra didžiausia.



- Meniu **Capture** (Fiksavimas) Norėdami kurti vaizdo klipą, spustelėkite **Start Capture** / „**Stop Capture**“ (Pradėti fiksavimą / baigti fiksavimą). Norėdami nustatyti kadrų per sekundę skaičių, spustelėkite **Set Frame Rate** (Nustatyti kadrų dažnį). Norėdami priskirti maksimalią vaizdo klipų trukmę, spustelėkite **Set Time Limit** (Nustatyti maksimalią trukmę).

- Nebandykite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai neaprašyta šiame vartotojo vadove.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba nutrenkti elektra. Kreipkitės į produkto platintoją arba artimiausią klientų aptarnavimo centrą.
- Kad nekiltų elektros iškrova, neįjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios.

Neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus.

„Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.