



Комплект поставки

1. Web-камера Prestigio
2. Диск в ПО
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон


Начало работы





1. Включите ПК или ноутбук.
2. Подключите USB коннектор к любому из портов ПК или ноутбука.
3. После подключения устройства к ПК или к ноутбуку вставьте диск с установочным ПО. На экране появится окно установщика.
4. Нажмите кнопку **Next**, чтобы запустить установку.
5. Утилита будет установлена автоматически.
6. Нажмите кнопку **Finish**, чтобы закончить установку.
7. Когда установка завершена, иконка камеры появится в системном древе, а также Вы сможете найти **USB Video Device/AMCAP** или **USB Video Device** в Стартовом меню.
8. Теперь камера готова к использованию.

Комментарий:

1. Чтобы пользоваться всеми функциями устройства, пожалуйста, следуйте инструкциям в следующем разделе, чтобы установить утилиту.
2. Нажмите кнопку **Next**, чтобы начать установку или **Cancel**, чтобы выйти.

3. Пожалуйста, нажмите **Ok**, когда будет предложено установить **Unsigned Driver**. Это системное напоминание, которое обозначает, что данный драйвер не сертифицирован Windows.
4. Драйвер для веб-камеры с разрешением 1080 пикселей находится в комплекте  **"Camera Manager"**, пожалуйста, обратитесь к полному руководству на CD для более детальной информации.

Использование утилиты



Нажмите Пуск → Все программы → USB Video Device → AMCAP чтобы запустить утилиту.

- Раздел меню **File**:

Нажмите на **Set Capture File**, чтобы создать имя файла и назначить максимальный размер потокового видео.

- Меню **Devices**:

Нажмите на наименование устройства, чтобы выбрать источник ввода данных как видео или аудио.


- Меню опций (**Options**):

Нажмите кнопку **предварительного просмотра (Preview)** для отображения потокового видео. Нажмите кнопку **формат звука (Audio Format)** для настройки качества звука.

Нажмите кнопку **фильтра захвата звука (Audio Capture Filter)** для изменения настроек звука.



Нажмите кнопку **фильтра захвата видео (Video Capture Filter)** для настройки параметров видео, включая спецэффекты рамок, функцию слежения за лицом, настройки частоты, Video Proc Amp и управление камерой.



Нажмите кнопку **Video Capture Pin** для настройки потокового видео. Укажите желаемый размер итогового изображения (**Output Size**).

Внимание:

Большой размер изображения не всегда означает его лучшее качество.

● Меню захвата (Capture):

Нажмите кнопку **Начать /остановить захват (Start Capture/Stop Capture)** для начала записи видео. Выберите пункт **Установки частоты кадров (Set Frame Rate)** для установки количества кадров в секунду. Выберите пункт **Установить лимит времени (Set Time Limit)** для ограничения записи по времени.



Предостережения

- Не пытайтесь разбирать или вносить изменения в конструкцию данного устройства.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является водонепроницаемым.

- При попадании воды или иной жидкости в устройство незамедлительно отключите его от компьютера. Дальнейшее использование устройства может привести к пожару или поражению током. Обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию тепла или открытого пламени.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.