



Съдържание на пакета

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Prestigio веб-камера | 3. Кратко ръководство |
| 2. CD с помощни програми | 4. Гаранционна карта |


Инсталиране





1. Включете компютъра.
2. Свържете USB конектора със свободен USB слот на компютъра.
3. След като свържете устройството и поставите диска с инсталационен софтуер, автоматично ще се появи инсталационен прозорец.
4. Натиснете бутона **Next** за да започнете инсталацията.
5. Софтуерът ще се инсталира автоматично.
6. Натиснете бутона **Finish** за да приключите инсталацията.
7. След като инсталацията приключи, ще се появи икона на камера в системния плот. Можете да намерите **USB Video Device/AMCAP** или **USB Video Device** в Start menu.
8. Камерата е готова за ползване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. За да използвате всички функции на устройството, моля, следвайте следващите стъпки за инсталация на допълнителния софтуер.
2. Натиснете бутона **Next** за да започнете инсталацията или **Cancel** за да я прекратите.
3. Натиснете **Ok** при инсталиране на **Unsigned Driver**. Това е системно предупреждение.

4. Освен драйвери получавате също така  **“Camera Manager”** – за него ще намерите повече информация в подробния наръчник на диска.

Използване на допълнителния софтуер



Кликнете на **Start** → **All Programs** → **USB Video Device** → **AMCAP** и стартирайте софтуера.

- Меню **File**:

Кликнете на **Set Capture File** за да зададете име и максимален обем на стрийминга.

- Меню **Devices**:

Кликнете на името на устройството, за да зададете източник за звука и видеото.


- Меню **Options**:

Щракнете **Preview** за да покажете захванатото видео. Щракнете **Audio Format** за настр.на качеството на звука.

Щракнете **Audio Capture Filter** за управление на мастьър-аудио свойствата и тези на отделния аудио вход.



Щракнете **Video Capture Filter** за настр.на допълнителни видео-функции като Спец.Ефекти в/у изображения, Следене на лица, Ефект Лице, честота на захр.линия, Усилв.на видео процеса и упр.на Камерата.



Щракнете Video Capture Pin за настр.на видео- параметрите. И Output Size за най-добра резолюция.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Най-добрата резолюция не е задължително да бъде най-голямата резолюция.



- Capture меню:
Щракнете Start Capture/Stop Capture за видео-клип.
Щракнете Set Frame Rate за броя кадри в секунда.
Щракнете Set Time Limit за ограничение по време на клипа.

Внимание

- Никога не опитвайте да разглобите или промените устройството или част от него.
- Не поставяйте у-вото в контакт с вода или други течности. То НЕ Е проектирано да бъде устойчиво на течности.
- Ако течност попадне в устройството, незабавно го откачете от компютъра. Ако продължите да работите с него, това може да

доведе до електрически удар. Обадете се на дилър или сервизен център.

- За да избегнете опасността от електрически удар, не свързвайте нито откачайте устройството с мокри ръце.
- Не поставяйте мишката близо до топлинен източник, нито директно в огън.

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и вижте приложената гаранционна карта за допълнителна информация.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, щото информацията и процедурите в това ръководство да бъдат точни и завършени. Не поемаме отговорност за грешки или пропуски. Prestigio си запазва правото на промени без допълнително уведомление.